

## Bedienungsanleitung

### Produktübersicht:



English	Deutsch
<b>Touch Speaker Mesh</b>	<b>Touch-Schutzgitter</b>
<b>Three levels light</b>	<b>Dreistufige Beleuchtung</b>
<b>Bluetooth/charge indicator</b>	<b>Bluetooth/Ladeanzeige</b>
<b>ON/OFF</b>	<b>EIN/AUS</b>
<b>MIC</b>	<b>MIC</b>

### BTL-30

Material	ABS
Li-Ion-Batterie	3,7V
Ausgangsleistung des Lautsprechers	3W
Frequenzgang	50Hz-20 KHz
Übertragungsbereich	10 Meter
Produktabmessungen:	Φ 95mm * 122mm
Audioeingang	3,5 mm Klinkenkabel
Stromeingang	Eingang DC5V/500mA

### Wiedergabedauer nach vollständiger Ladung:

10 Stunden Musikwiedergabe bei normaler Lautstärke von 70%; 10 Stunden Beleuchtung bei höchster Helligkeitsstufe

### Betriebstaste:

Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Der Lautsprecher aktiviert zunächst den Bluetooth-Modus. Drücken Sie die Modus-Taste, um den Beleuchtungsmodus bei eingeschaltetem Gerät zu aktivieren; die Beleuchtung lässt sich durch leichte Berührung einschalten. Der Bluetooth-Modus wird automatisch aktiviert, wenn Sie auf die Modus-Taste drücken (beim Anschließen einer TF-Karte wird automatisch die TF-

Kartenwiedergabe aktiviert). Vor der Kopplung im Bluetooth-Modus und der Musikwiedergabe via TF-Karte ertönen entsprechende Sprachanweisungen.

## **Tasten-Icon:**

### **1. Modus-Icon:**

Bluetooth-Modus aktivieren und TF-Karte abspielen; Beleuchtungsmodus ändert sich regellos.

### **2. Bluetooth-Musikwiedergabe:**

Drücken Sie kurz die Taste „▶▶ +“, um den nächsten Titel abzuspielen; halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie kurz die Taste „▶▶ –“, um den vorherigen Titel abzuspielen; halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu reduzieren.

### **3. Freisprechfunktion:**

Anruf annehmen und beenden:

Es ertönt ein Signalton, wenn ein Anruf eingeht; drücken Sie „▶||“ , um den Anruf anzunehmen, und drücken Sie „▶||“ , um den Anruf zu beenden.

### **4. TF-Kartenwiedergabe:**

☞ Beim Anschließen einer TF-Karte wird der TF-Kartenmodus automatisch aktiviert.

Drücken Sie kurz die Taste „▶▶ +“, um den nächsten Titel abzuspielen; halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie kurz die Taste „▶▶ –“, um den vorherigen Titel abzuspielen; halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu reduzieren.

Musikwiedergabe per Tastendruck starten oder unterbrechen

☞ Drücken Sie während der TF-Kartenwiedergabe die MODUS-Taste, um in den Bluetooth-Modus umzuschalten.

### **5. AUX-Eingangsmodus:**

Schließen Sie ein 3,5 mm Aux-Eingangskabel an. Nach der Verbindung mit einem Smartphone, PC, Tablet oder MP3-Player kann der Lautsprecher externe Audioinhalte abspielen.

Drücken Sie im Aux-Eingangsmodus die Taste „▶▶ +“ bzw. „▶▶ –“, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu reduzieren. Andere Tasten sind funktionslos.

Wenn in einem beliebigen Modus ein 3,5 mm Audiokabel angeschlossen wird, aktiviert der Lautsprecher automatisch den Audioeingangsmodus.

## **Beleuchtung**

Halten Sie die Taste an der Unterseite des Lautsprechers gedrückt. Schalten Sie die Beleuchtung ein, indem Sie das Schutzgitter an der Oberseite berühren. Das Gerät aktiviert die dunkelste Einstellung. Stellen Sie die Helligkeit ein, indem Sie auf das Schutzgitter tippen. Das Gerät unterstützt 3 Helligkeitsstufen: niedrige, mittlere und hohe Helligkeit. Wenn Sie während der hohen Einstellung auf das Schutzgitter tippen, wird die Beleuchtung ausgeschaltet.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Dänemark  
[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

Inter Sales A/S erklärt hiermit, dass dieses Produkt DENVER (BTL-30) den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist erhältlich unter:  
Inter Sales A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Dänemark