

DENVER®

Bruksanvisning

Blåtann Høytaler

BTL-65



www.denver-electronics.com

Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig.

FI-1

FI Käyttöopas

TURVALLISUUS

- Ladattavaa akkua saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Akun lataamiseen on käytettävä ainoastaan mukana toimitettavaa USB-johtoa. Väärä lataaminen voi vioittaa akkua ja laitetta.
- Ladattavaa akkua tai akkuyksikköä ei saa yrittää avata. Sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Mikäli akku vuotaa, laite voi vioittua. Puhdista akkulokero välittömästi ja vältä ihokontaktia.
- Akku on pidettävä pois lasten ulottuvilta. Jos akku niellään, käänny välittömästi lääkärin puoleen.
- Vältä akun säilyttämistä äärimmäisen kuumissa tai kylmissä ympäristöissä. Jos laitteen akku on kuuma tai kylmä, se voi väliaikaisesti lakata toimimasta, jopa kun akun varaus on täynnä.
- Akkua ei saa hävittää polttamalla, sillä se voi räjähtää. Akku voi räjähtää myös vaurioituessaan. Se on hävitettävä paikallismääräysten mukaan. Sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- Lataa akkua ainakin 8 tuntia ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, akun virta voi loppua. Lataa akku.
- Yhdistä mukana toimitettava USB-johdot kaiuttimeen ja ulkoiseen virtalähteeseen. Latauksen aikana merkkivalo on punainen.

OSAKUVAUS

1. Diskovalon kupu
2. LED-M-näppäin
3. Aux-liitin
4. DC-liitäntä
5. Päälle/Pois päältä-kytkin

FI-2

Bluetooth-toiston KÄYTTÖ

- Kytke laite päälle ON/OFF-kytkimen avulla.
- Kytke Bluetooth-laitteesi päälle, hae kaiutinta ja valitse laiteparin muodostus. (Jos Bluetooth-laite pyytää salasana, anna "0000".)
- Kun laitepari on valmis, sekä kaiutin että Bluetooth-laitteesi tallentavan laitteen.

Aux-toisto

- Kytke ulkoinen laite yksikköön käyttämällä tavallista 3,5 mm line-in-johtoa.
- Kun kytkentä on valmis, voit aloittaa toiston ulkoisella laitteellasi.

LATAAMINEN

- Lataa akku mukana toimitettavan USB-johdon avulla. Voit kytkeä johdon tietokoneeseen tai USB-virtalähteeseen. Latauksen merkkivalon LED palaa, kun akku lataa.
- Laite latautuu täyteen noin neljässä tunnissa.
- Kun akkuvirta on vähissä, laite piippaa.

LED-toiminto

- Paina LED-M-näppäin pohjaan ja pidä sitä painettuna diskovalokuvun sytyttämiseksi ja sammuttamiseksi.
- Vaihda eri diskovalotilojen välillä painamalla LED-M-painiketta.

PUHDISTAMINEN JA KUNNOSSAPITO

- Puhdista laite kostealla liinalla. Älä koskaan käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita, hankaustyynyjä tai teräsvillaa, jotka vahingoittavat laitetta.
- Älä koskaan upota tätä sähkölaitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Laite ei ole konepesunkestävä.

TAKUU

- Tälle laitteelle myönnetään 24 kuukauden takuu.

FI-3

- Takuu on voimassa, jos tätä laitetta käytetään näiden ohjeiden ja laitteen käyttötarkoituksen mukaisesti. Lisäksi alkuperäinen ostotodistus (lasku tai myyntikuitti) on toimitettava ostopäiväyksen, jälleenmyyjän nimen ja tuotenumeron kanssa.
- Yksityiskohtaiset takuehdot ovat luettavissa huoltoverkkosivustollamme: www-service.tristar.eu.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



FI-4

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastiin jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan ja vahingoittamatta ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTL-65 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<http://www.denver-electronics.com/denver-BTL-65/>

Käyttötaajuusalue: 2.402-2.480GHz

Maks. lähtöteho: 2.06dBm

Radio frequency: 87.5 – 108.5MHz

Maahantuojat:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics

FI-5