

DENVER®

Manuel d'instructions

enceinte bluetooth

BTL-65



www.denver-electronics.com

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement et complètement ce mode d'emploi.

FR-1

FR Manuel d'instructions

SÉCURITÉ

- La batterie rechargeable doit uniquement être chargée sous la supervision d'un adulte.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni pour charger la batterie. Une charge incorrecte peut endommager la batterie et l'appareil.
- Ne tentez pas d'ouvrir la batterie ou le pack-batterie rechargeable. Ils ne contiennent aucune pièce d'entretien.
- En cas de fuite de la batterie, l'appareil peut s'endommager. Nettoyez immédiatement le compartiment de batterie en évitant tout contact avec la peau.
- Maintenez la batterie hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Évitez de stocker la batterie dans un endroit extrêmement chaud ou froid. Un appareil avec une batterie chaude ou froide peut ne pas fonctionner temporairement même si la batterie est chargée à fond.

FR-2

- Ne mettez pas la batterie au rebut dans un feu car elle peut exploser. Une batterie peut aussi exploser si elle est endommagée. La mise au rebut doit respecter la réglementation locale. Ne mettez pas au rebut avec les déchets ménagers.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Chargez votre batterie au moins 8 heures avant la première utilisation de l'appareil.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, la batterie peut être déchargée. Chargez la batterie.
- Connectez le câble USB fourni au haut-parleur et à une source d'alimentation externe. Durant la charge, l'indicateur devient rouge.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Dôme de lumière Disco
2. Touche M LED
3. Prise Aux
4. Prise CC
5. Interrupteur marche/arrêt

UTILISATION

Lecture Bluetooth

- Allumer l'appareil à l'aide de l'interrupteur ON/OFF.
- Allumez votre dispositif Bluetooth, recherchez le haut-parleur et sélectionnez l'appariement. (Si votre appareil Bluetooth demande un mot de passe, saisissez "0000".)
- Dès que le pairing est réussi, le haut-parleur et votre appareil Bluetooth sauvegarderont tous deux le dispositif.

Lecture Aux

- Branchez votre dispositif externe à l'appareil en utilisant un câble normal d'entrée de 3,5 mm.
- La connexion est effectuée, il vous est possible de commencer la lecture de votre dispositif externe.

FR-3

CHARGE

- Chargez la batterie avec le câble USB fourni. Vous pouvez connecter le câble à un ordinateur ou une alimentation électrique USB. L'indicateur LED de charge reste allumé pendant la charge de la batterie.
- L'appareil est chargé complètement en environ quatre heures.
- Lorsque la batterie devient faible, l'appareil commence à bipper.

Fonction LED

- Appuyez sur la touche M LED sans la relâcher pour allumer ou éteindre le dôme de lumière Disco.
- Appuyez sur la touche M LED pour alterner entre les différents modes de lumière disco.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.

GARANTIE

- Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et le numéro d'article du produit.
- Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre site Internet de service : www.service.tristar.eu

DENVER®
www.denver-electronics.com



FR-4

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebut les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type BTL-65 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.denver-electronics.com/denver-BTL-65/>
Plage des fréquences de fonctionnement : 2.402-2.480GHz
Puissance de sortie maximale : 2.06dBm
Radio frequency: 87.5 – 108.5MHz

Importateur :
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

FR-5