

DENVER®

Bedienungsanleitung
Bluetooth-Lautsprecher
BTL-65



www.denver-electronics.com

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig und vollständig durch.

DE-1

DE Bedienungsanleitung

SICHERHEIT

- Die wiederaufladbare Batterie darf nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur das mitgelieferte USB-Kabel. Ein falsches Laden kann die Batterie und das Gerät beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, die wiederaufladbare Batterie oder das Batteriepaket zu öffnen. Es sind keine zu wartenden oder reparablen Teile im Innern.
- Sollte eine Batterie auslaufen, kann das Gerät beschädigt werden. Reinigen Sie das Batteriefach unverzüglich und vermeiden Sie einen Hautkontakt.
- Halten Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern. Suchen Sie beim Verschlucken unverzüglich einen Arzt auf.
- Vermeiden Sie eine Lagerung der Batterie in einer extrem heißen oder

DE-2

kalten Umgebung. Ein Gerät mit einer heißen oder kalten Batterie arbeitet möglicherweise vorübergehend nicht, selbst wenn die Batterie vollständig aufgeladen wurde.

- Entsorgen Sie die Batterie nicht in einem Feuer, da sie explodieren kann. Die Batterie kann explodieren, wenn sie beschädigt ist. Entsorgen Sie sie bitte den regionalen Richtlinien entsprechend. Entsorgen Sie sie nicht als Haushaltsabfall.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Bitte laden Sie die Batterie mindestens 8 Stunden vor dem ersten Gebrauch des Geräts.
- Wird das Gerät einen längeren Zeitraum nicht verwendet, kann die Batterie leer sein. Bitte laden Sie die Batterie.
- Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Lautsprecher und einer externen Stromquelle. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot.

TEILEBESCHREIBUNG

1. Disco-Lichtkuppel
2. Taste LED-M
3. Aux-Buchse
4. DC-Buchse
5. Ein/Aus-Schalter

GEBRAUCH

Bluetooth-Wiedergabe

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie dem EIN/AUS-Schalter betätigen.
- Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein, suchen Sie den Lautsprecher und starten Sie die Kopplung. (Falls Ihr

DE-3

Bluetooth-Gerät nach einem Passwort fragt, geben Sie bitte "0000" ein.)

- Nach erfolgreichem Pairing speichern der Lautsprecher und Ihr Bluetooth-Gerät das jeweils andere Gerät.

Aux-Wiedergabe

- Ein externes Gerät mit einem Standard 3,5 mm Line-In-Kabel mit der Einheit verbinden.
- Die Verbindung ist hergestellt, Sie können die Wiedergabe auf Ihrem externen Gerät starten.

LADEN

- Laden Sie den Akku über das mitgelieferte USB-Kabel auf. Sie können das Kabel an einen Computer oder eine USB-Stromversorgung anschließen. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladekontrollleuchte.
- Ein vollständiger Ladezyklus dauert ca. vier Stunden.
- Das Gerät erzeugt einen Alarmton, sobald eine bestimmte Restladekapazität unterschritten wird.

LED-Funktion

- Halten Sie zum Ein-/Ausschalten der Disco-Lichtkuppel die Taste LED-M jeweils kurz gedrückt.
- Drücken Sie die Taste LED-M jeweils einmal kurz, um zwischen den verschiedenen Betriebsarten zu wechseln.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle. Dies würde das Gerät beschädigen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.

GARANTIE

- Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.

DE-4

- Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

DE-5

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp BTL-65 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://www.denver-electronics.com/denver-BTL-65/>
Betriebsfrequenzbereich: 2.402-2.480GHz
Max. Ausgangsleistung: 2.06dBm
Radio-Frequenz: 87.5 – 108.5MHz

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denverelectronics

DE-6