

DENVER®

Instrukcja obsługi

Głośnik Bluetooth

BTL-65



www.denver-electronics.com

Przed korzystaniem z tego produktu proszę uważnie i w pełni przeczytać tę instrukcję obsługi.

PL-1

PL Instrukcje użytkownika

BEZPIECZEŃSTWO

- Akumulator do wielokrotnego ładowania może być ładowany

wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

- Do ładowania akumulatora używać tylko dołączonego kabla USB. Nieprawidłowe ładowanie może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora i urządzenia.
- Nie próbować otwierać akumulatora ani ładowarki. Wewnątrz nie ma żadnych części wymagających serwisowania.
- W przypadku wystąpienia wycieku z akumulatora może dojść do uszkodzenia urządzenia. Natychmiast wyczyścić komorę na baterie, unikając tym kontaktu substancji ze skórą.
- Przechowywać akumulator poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

PL-2

- Akumulatora nie należy przechowywać w miejscach, w których temperatura osiąga bardzo wysokie lub niskie wartości. Urządzenie, w którym umieszczono nagrany lub schłodzony akumulator, może tymczasowo nie działać, nawet jeśli akumulator jest w pełni naładowany.
- Nie wrzucać akumulatora w ogień, ponieważ może on wybuchnąć. Wybuchnąć może również uszkodzony akumulator. Akumulator utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Nie utylizować go razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem urządzenia ładować akumulator przez co najmniej 8 godzin.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, akumulator może się rozładować. W takim przypadku naładować akumulator.
- Podłączyć dostarczony w zestawie kabel USB do głośnika i zewnętrznego źródła zasilania. Podczas ładowania wskaźnik będzie świecił się na czerwono.

OPIS CZĘŚCI

1. Tryb oświetlenia Disco
2. Przycisk LED-M
3. Gniazdo Aux
4. Gniazdo DC
5. Włącznik/wyłącznik

PL-3

UŻYTKOWANIE

Odtwarzanie przy użyciu technologii Bluetooth

- Włącz urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika.
- Włącz urządzenie Bluetooth, wyszukaj głośnik i wybierz funkcję parowania. (Jeżeli zostanie wyświetlona prośba o podanie hasła, wprowadź kod „0000”).
- Po udanym parowaniu oba głośniki i Twoje urządzenie Bluetooth zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

Odtwarzanie w trybie AUX

- Podłączyć urządzenie zewnętrzne przy pomocy standardowego kabla 3,5-milimetrowego.
- Po dokonaniu połączenia możesz zacząć odtwarzanie na swoim urządzeniu zewnętrznym.

ŁADOWANIE

- Baterię ładować przy pomocy dołączonego do zestawu kabla USB. Można podłączyć kabel do komputera lub źródła zasilania USB. Wskaźnik LED ładowania pozostaje włączony podczas ładowania baterii.
- Urządzenie zostanie w pełni naładowane po około czterech godzinach.
- Gdy bateria ma niski poziom naładowania, urządzenie zacznie wydawać sygnał dźwiękowy.

Funkcja LED

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk LED-M, aby włączyć lub wyłączyć tryb oświetlenia Disco.
- Naciśnij przycisk LED-M, aby przełączyć między różnymi trybami oświetlenia disco.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

PL-4

GWARANCJA

- Na produkt udzielana jest 24-miesięczna gwarancja. Gwarancja jest ważna, jeśli produkt jest używany zgodnie z instrukcjami oraz w celu, do jakiego jest on przeznaczony. Dodatkowo należy przesłać oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, dowód sprzedawcy lub paragon) wraz z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji, określonym dla tego produktu.
- Szczegółowe warunki gwarancji podane są na naszej stronie serwisowej: www.service.tristar.eu

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

PL-5

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucił zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewnisz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego BTL-65 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.denver-electronics.com/denver-BTL-65/>
Zakres częstotliwości pracy: 2.402-2.480GHz
Maks. moc wyjściowa: 2.06dBm
Częstotliwości radiowej: 87.5 – 108.5MHz

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics

PL-6