

DENVER®

Manual de instruções

Altifalante Bluetooth

BTL-65



www.denver-electronics.com

Antes de operar com este produto, deve ler cuidadosa e completamente este manual de instruções.

PT-1

PT Manual de Instruções

SEGURANÇA

- A bateria recarregável deve apenas ser carregada sob a supervisão de um adulto.
- Utilize apenas o cabo USB fornecido para carregar a bateria. Um carregamento inadequado pode danificar a bateria e o dispositivo.
- Não tente abrir a bateria recarregável. Não existem quaisquer peças que requeiram manutenção no seu interior.
- Em caso de fuga da bateria, o dispositivo pode ficar danificado. Limpe o compartimento da bateria imediatamente, evitando tocar na sua pele.
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Em caso de ingestão, consulte imediatamente um médico.
- Evite guardar a bateria num ambiente extremamente frio ou quente. Um dispositivo com uma

PT-2

bateria fria ou quente poderá não funcionar temporariamente, ainda que a bateria esteja totalmente carregada.

- Não elimine a bateria numa fogueira, devido ao risco de explosão. A bateria também pode explodir se estiver danificada. Elimine a bateria em conformidade com os regulamentos locais. Não a elimine juntamente com o lixo doméstico.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Carregue a bateria durante, pelo menos, 8 horas antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.
- Caso não tenha utilizado o dispositivo durante um longo período de tempo, a bateria pode estar sem carga. Carregue a bateria.
- Ligue o cabo USB fornecido ao altifalante e a uma fonte de alimentação externa. Durante o carregamento, o indicador estará vermelho.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

1. Cúpula de luz de discoteca
2. Tecla LED-M
3. Tomada auxiliar
4. Tomada de CC
5. Interruptor ligar/desligar

UTILIZAÇÃO

Reprodução Bluetooth

- Ligue o dispositivo ao utilizar o interruptor LIGAR/DESLIGAR.
- Ligue o seu dispositivo Bluetooth, procure a coluna e selecione-a para emparelhar. (Se o seu dispositivo Bluetooth solicitar uma palavra-chave, insira "0000".)

PT-3

- Quando estiver emparelhado com êxito, o altifalante e o seu dispositivo Bluetooth irão armazenar o dispositivo.

Reprodução auxiliar

- Ligue o seu dispositivo externo à unidade utilizando um cabo de linha padrão de 3,5 mm.
- A ligação é efectuada e é possível começar a reprodução no seu dispositivo externo.

CARREGAMENTO

- Carregue a bateria com o cabo USB fornecido. Pode ligar o cabo a um computador ou a uma fonte de alimentação USB. O LED indicador de carregamento permanece aceso enquanto a bateria está a carregar.
- O dispositivo estará totalmente carregado ao fim de cerca de quatro horas.
- Quando a bateria está a ficar sem carga, o dispositivo emite um sinal sonoro.

Função LED

- Prima e mantenha premida a tecla LED-M para ligar ou desligar a cúpula de luz de discoteca.
- Prima a tecla LED-M para alternar entre os diferentes modos de luz de discoteca.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de limpeza agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço, que danificam o dispositivo.
- Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não é adequado para a máquina de lavar louça.

GARANTIA

- Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi concebido. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
- Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso website de serviço: www.service.tristar.eu

PT-4

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados correctamente.

Os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante enviar as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

PT-5

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

O(a) abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declara que o presente tipo de

equipamento de rádio BTL-65 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.denver-electronics.com/denver-BTL-65/> Alcance operacional da frequência: 2.402-2.480GHz Potência de saída máxima: 2.06dBm Frequência de rádio: 87.5 – 108.5MHz

Importado por:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics

PT-6