

# DENVER®

Användarmanual

Bluetooth-högtalare

BTL-65



[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Innan du använder denna produkt, läs denna bruksanvisning noggrant och fullständigt.

SV-1

## SV Instruktionshandbok

### SÄKERHET

- Laddningsbart batteri får endast laddas tillsammans med vuxen.
- Använd endast medföljande USB-kabel för att ladda batteriet. Felaktig laddning kan skada batteriet och enheten.
- Försök inte att öppna det laddningsbara batteriet eller batteripaketet. Det finns inga delar som kan servas inuti.
- Om ett batteri börjar läcka kan enheten skadas. Rengör batterifacket direkt, undvik att läckaget vidrör din hud.
- Förvara batteriet utom räckhåll för barn. Om det sväljs, kontakta läkare omedelbart.
- Undvik att förvara batteriet i varma eller kallt eller varmt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat.
- Släng inte batteriet på en eld då det kan explodera. Batteriet kan även

SV-2

explodera om det skadas. Vänligen kassera det enligt lokala regler. Kassera ej som hushållsavfall.

### FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Vänligen ladda batterierna i minst 8 timmar innan du använder enheten för första gången.
- Om enheten inte har använts på länge kan batteriet vara tomt. Vänligen ladda batteriet.
- Anslut den medföljande USB-kabeln till högtalaren och en extern strömkälla. Vid laddning lyser indikatorn rött.

### BESKRIVNING AV DELAR

1. Discolampa
2. LED-M-knapp
3. Aux-uttag
4. DC-kontakt
5. På/av-knapp

### ANVÄNDNING

#### Bluetooth-uppspelning

- Slå på enheten med hjälp av på/av-knappen.
- Slå på din Bluetooth-enhet, sök efter högtalaren och välj att koppla samman. (Om din Bluetooth-enhet frågar efter ett lösenord, vänligen mata in "0000".)

- Välj sammankopplade framgångsrikt, kommer både högtalaren och din Bluetooth-enhet att lagra enheten.

#### Aux-uppspelning

- Anslut den externa enheten till enheten med hjälp av en vanlig 3,5 mm kabel.
- Anslutningen är klar och du kan starta uppspelningen på din externa enhet.

### LADDNING

- Ladda batteriet med den medföljande USB-kabeln. Du kan ansluta kabeln till en dator eller USB-strömförsörjning. Laddningsindikeringen lyser när batteriet laddas.
  - Enheten kommer att vara fulladdad om efter cirka fyra timmar.
  - Enheten piper när batteriet börjat ta slut.
- LED-funktion**

SV-3

- Tryck och håll inne LED-M-knappen för att sätta på eller stänga av Discolampen.
- Tryck på LED-M-knappen för att växla mellan de olika discoljuslägena.

### RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller frätande rengöringsmedel, skursvamp eller stålull då det kan skada enheten.
- Sänk aldrig den elektriska anordningen i vatten eller annan vätska. Enheten är inte diskmaskinsäker.

### GARANTI

- Denna produkt har en garanti på 24 månader. Din garanti är giltig om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål som den tillverkades. Dessutom skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och artikelnummer på produkten.
- För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebsite: [www.service.tristar.eu](http://www.service.tristar.eu)

### MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

SV-4

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning BTL-65 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://www.denver-electronics.com/denver-BTL-65/>  
Driftsfrekvensområde: 2.402-2.480GHz  
Maximal utgående ström: 2.06dBm  
Radio frekvens: 87.5 – 108.5MHz

Importör:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soefften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

SV-5