



### KNAPPER OG KONTROLLER

1. ◀◀ / TUNE - (tilbage / fast station ned)
2. TIME SET – MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse)
3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)
4. ON / OFF (tænd / sluk)
5. ▶▶ / TUNE + (frem / fast station op)
6. VOLUME - / ALARM 1 ON/OFF SET (til/ fra/ indstil)
7. VOLUME + / ALARM 2 ON/OFF SET (til/ fra/ indstil)
8. BATTERIRUM
9. RATINGLABEL
10. ALARM 1 INDIKATOR
11. DISPLAY
12. ALARM 2 INDIKATOR
13. HØJTALER
14. AC NETLEDNING
15. FM-ANTENNE

## **TILSLUTNING TIL LYSNETTET**

- Sæt stikket til netledningen i en standard stikkontakt og tænd på kontakten.

**Bemærk:** Hvis strømmen svigter, vil uret automatisk skifte til strømforsyning fra batteriet; uret og vækkefunktionen fortsætter med at køre. Når strømmen kommer tilbage, skifter uret automatisk tilbage til lysnetdrift igen.

## **MANUEL INDSTILLING AF URET**

Tryk og hold knappen SET - MEM/M+ (2), mens radioen står på standby.

“24 Hr” blinker på displayet. Tryk på knappen Tune ►► (5) eller Tune ◄◄ (1) for at indstille uret til 12-timers visning (12 Hr) eller 24-timers visning (24 Hr).

Tryk på knappen SET - MEM/M+ (2), hvorefter timetallet blinker på displayet.

Tryk på knappen Tune ►► (5) eller Tune ◄◄ (1) og indsæt det korrekte timetal.

Tryk på knappen SET - MEM/M+ (2) igen; hvorefter minuttallet begynder at blinke på displayet. Tryk på knappen Tune ►► (5) eller Tune ◄◄ (1) og indsæt det korrekte minuttal.

Når du er færdig, skal du trykke på knappen SET - MEM/M+ (2) endnu engang for at angive, at du er færdig med at indstille uret.

## **INDSTILLING AF ALARMEN**

1. Tryk én gang på knappen AL.1 / AL.2 (6/7) for at få vist vækketidspunktet.
2. Vækketidspunktet vises og blinker på displayet. Tryk og hold knappen AL.1 / AL.2 (6/7) i 3 sekunder, hvorefter timetallet begynder at blinke.
3. Tryk på knappen Tune ►► (5) eller Tune ◄◄ (1) for at indsætte timetallet for vækningen.
4. Tryk på knappen AL.1 / AL.2 (6/7) igen; hvorefter minuttallet begynder at blinke. Tryk på knappen Tune ►► (5) eller Tune ◄◄ (1) for at indsætte minuttallet for vækningen.
5. Tryk på knappen AL.1 / AL.2 (6/7) for at få vist vækkemåde: Buzzer eller Radio.
6. Vækkemåde blinker på displayet. Tryk på knappen Tune ►► (5) eller

Tune ◀◀(1) for at vælge den ønskede vækkemåde.

7. Hvis du valgte vækkemåde Radio, blinker lydstyrkeangivelsen på displayet.
8. Tryk på knappen Tune ▶▶ (5) eller Tune ◀◀(1) for at indstille lydstyrken for vækning med radio til det ønskede maksimum. Tryk til sidst på knappen AL.1 / AL.2 (6/7), når du er færdig med indstillingen.

**Bemærk:** Når alarmer lyder, starter den ved lav lydstyrke og skruer så gradvist op for lyden.

- Når alarm 1 eller 2 lyder, slukkes den ved at trykke på knappen AL.1 / AL.2 (6/7). Alarm 1 / 2 lyder igen på samme tidspunkt næste dag.
- Hvis du vil slå Alarm 1 / 2 helt fra for de næste dage, skal du trykke og holde knappen AL.1 / AL.2 (6/7) i 3 sekunder, mens radioen står på standby. Ikonet for alarm 1 / 2 forsvinder, Alarm 1 / 2 er nu deaktiveret og lyder ikke de næste dage.
- Når du vil genaktivere Alarm 1 / 2, skal du igen trykke og holde knappen AL.1 / AL.2 (6/7) i 3 sekunder, mens radioen står på standby.

### **FUNKTIONEN SNOOZE**

Når alarmer lyder kan du trykke på knappen SNOOZE (3), hvis du vil udsætte vækningen og aktivere funktionen snooze, Alarmer afbrydes og lyder igen efter 9 minutter. Tryk på knappen SNOOZE igen, hvis du vil udsætte alarmer med endnu 9 minutter, hvorefter alarmer lyder igen, fortsæt efter lyst og behov.

**Bemærk:** Intervallet for Snooze er på 9 minutter.

- Når du vil slå funktionen Snooze fra, skal du trykke én gang på knappen AL.1 / AL.2 (6/7).
- Tryk og hold knappen AL.1 / AL.2 (6/7). Alarm-ikonet forsvinder fra displayet som angivelse af, at alarmer er slået fra.

### **SLEEP AUTOSLUK**

Tryk på knappen Snooze / SLEEP (3) under afspilning af radio, hvis du vil aktivere sleep autosluk. Du kan vælge en periode for autosluk fra 90 minutter til 10 minutter ved at trykke gentagne gange på knappen Snooze / SLEEP (3). Radioen slukker automatisk efter det valgte tidsrum.

## **RADIO**

**Bemærk:** Sørg for at rulle og strække FM-antennen helt ud, derved opnår du den bedste modtagelse af FM.

1. Tryk på knappen POWER ON-OFF (4) for at tænde radioen.
2. Tryk på knappen Tune ►► (5) eller Tune ◀◀ (1) for at vælge den ønskede FM radiostation. Hvis du holder knappen Tune ►► eller Tune ◀◀ inde i 3 sekunder og dernæst slipper, søger radioen automatisk op eller ned ad frekvensbåndet og standser ved den næste radiostation, den finder.
3. Tryk på knappen POWER ON-OFF (4) for at slukke radioen.

## **LAGRING / GENKALDES AF FASTE STATIONER**

1. Tryk på knappen POWER ON-OFF (4) for at tænde radioen.
2. Tryk på knappen Tune ►► (5) eller Tune ◀◀ (1) for at vælge den ønskede FM radiostation.
3. Tryk på knappen SET - MEM/M+ (2); "PO1" blinker på displayet.
4. Tryk på knappen SET - MEM/M+ (2) igen for at vælge den ønskede programplads.
5. Gentag trin 2 til 4 for at indsætte flere faste stationer.
6. Radioen kan indeholde op til 10 faste stationer for FM.
7. Når "P01-P10" blinker, skal du trykke på knappen Tune ►► (5) eller Tune ◀◀ (1) for at vælge den ønskede faste programplads.
8. Når du vil genkalde en fast station, skal du trykke på knappen SET - MEM/M+ (2) for at vælge nummeret på den ønskede faste station.

## **NULSTILLING**

Hvis systemet ikke reagerer, hvis der optræder driftsforstyrrelser eller hvis radioen uventet lukker ned, kan det skyldes en elektrostatisk udladning (ESD) eller at et strømdudsving har fået den interne mikrokontroller til automatisk at lukke ned. Hvis dette forekommer, skal du blot tage stikket ud af stikkontakten, fjerne batteriet til back-up funktionen, vente i mindst 3 minutter og dernæst sætte apparatet op igen, som hvis det var et helt nyt apparat.

## **SPECIFIKATIONER**

Frekvensområde	FM 87.5 – 108 MHz
Strømforsyning	AC230V~50Hz , 5W
Batteri back-up	3V (CR2032 fladt Lithium batteri x 1) medfølger ikke.

**FORSIGTIG**

Eksplodingsfare, hvis batteriet vender forkert eller erstattes med et batteri af forkert type. Erstat altid batteriet med et andet af samme eller tilsvarende type.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES, COPYRIGHT DENVER  
ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Danmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)