



FONCTIONS ET TOUCHES DE COMMANDE

1. ◀◀ / RECHERCHE -
2. RÉGLER L'HEURE - MEM/MEMORY+
3. RAPPEL D'ALARME/VEILLE AUTOMATIQUE
4. ALLUMER/ETEINDRE
5. ▶▶ / RECHERCHE +
6. DIMINUER LE VOLUME - / ACTIVER/DÉSACTIVER ALARME 1
7. AUGMENTER LE VOLUME + / ACTIVER/DÉSACTIVER ALARME 2
8. COMPARTIMENT DE PILE
9. PLAQUE SIGNALÉTIQUE
10. INDICATEUR ALARME 1
11. DISPLAY
12. INDICATEUR ALARME 2
13. HAUT-PARLEUR
14. CORDON D'ALIMENTATION SECTEUR
15. ANTENNE FM

BRANCHEMENT AU SECTEUR

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.

Remarque : En cas de panne de courant, l'horloge passe automatiquement sur pile, ainsi l'heure mémorisée et le minuteur continuent de fonctionner. Dès que le courant se rétablit, l'horloge bascule automatiquement sur l'alimentation secteur.

REGLAGE MANUEL DE L'HEURE

En mode veille, maintenez appuyée la touche SET - MEM/M+ (2). "24 Hr" se met à clignoter. Utilisez les touches Tune ►► (5) / Tune ◀◀ (1) pour choisir 12 heures (12 Hr) ou 24 heures (24 Hr) comme format de l'heure.

Appuyez sur la touche SET - MEM/M+ (2) ; les heures se mettent à clignoter.

Utilisez les touches Tune ►► (5) / Tune ◀◀ (1) pour régler les heures. Appuyez à nouveau sur la touche SET - MEM/M+ (2) ; les minutes se mettent à clignoter. Utilisez les touches Tune ►► (5) / Tune ◀◀ (1) pour régler les minutes.

Une fois ce réglage terminé, appuyez de nouveau sur la touche SET - MEM/M+ (2) pour confirmer le réglage.

RÉGLAGE DE L'ALARME

1. Appuyez une fois sur la touche AL.1 / AL.2 (6/7) pour afficher l'heure de l'alarme.
2. L'heure de l'alarme est affiché et se met à clignoter ; maintenez appuyée la touche AL.1 / AL.2 (6/7) pendant 3 secondes pour que les heures se mettent à clignoter.
3. Utilisez les touches Tune ►► (5) / Tune ◀◀ (1) pour régler les heures de l'alarme.
4. Appuyez de nouveau sur la touche AL.1 / AL.2 (6/7) ; les minutes se mettent à clignoter. Utilisez les touches Tune ►► (5) / Tune ◀◀ (1) pour régler les minutes de l'alarme.
5. Appuyez sur la touche AL.1 / AL.2 (6/7) pour régler le mode sonore de l'alarme : Sonnerie ou Radio.
6. Le mode sonore de l'alarme se met à clignoter. Utilisez les touches Tune ►► (5) / Tune ◀◀ (1) pour régler le mode sonore de l'alarme.
7. Si vous sélectionnez la radio pour le mode sonore de l'alarme, le volume se met à clignoter.

8. Utilisez les touches Tune ►► (5) / Tune ◀◀ (1) pour régler le volume maximum de l'alarme radio. Appuyez sur la touche AL.1 / AL.2 (6/7) une fois le réglage terminé.

Remarque : Lorsque l'alarme se déclenche, le volume de l'alarme se met à augmenter progressivement.

- Lorsque l'alarme 1 ou 2 se déclenche, appuyez sur la touche AL.1 / AL.2 (6/7) pour l'arrêter. L'alarme 1/2 se déclenche de nouveau les jours suivants à la même heure.
- Pour arrêter complètement l'alarme 1/2 et ne plus se déclencher les jours suivants, maintenez appuyée la touche AL.1 / AL.2 (6/7) pendant 3 secondes en mode veille ; l'icône d'alarme 1/2 disparaît et l'alarme 1/2 sera désactivée les prochains jours.
- Pour que l'alarme 1/2 se déclenche les prochains jours, maintenez de nouveau appuyée la touche AL.1 / AL.2 (6/7) pendant 3 secondes en mode veille.

FONCTION SNOOZE

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur la touche SNOOZE (3) pour suspendre l'alarme et activer la fonction rappel d'alarme ; l'alarme s'arrête puis se déclenche 9 minutes plus tard. Appuyez de nouveau sur la touche SNOOZE, l'alarme sera à nouveau suspendue, puis se déclenche 9 minutes plus tard et ainsi de suite jusqu'au déclenchement suivant de l'alarme.

Remarque : L'intervalle de rappel de l'alarme est de 9 minutes.

- Appuyez une fois sur la touche AL.1 / AL.2 (6/7) pour désactiver la fonction rappel d'alarme.
- Maintenez appuyée la touche AL.1 / AL.2 (6/7). L'icône d'alarme disparaît pour indiquer que l'alarme est désactivée.

UTILISATION DE SIESTE

Lorsque vous écoutez la radio, appuyez sur la touche Snooze / Sleep (3) pour passer en mode Veille automatique. Vous pouvez fixer le délai de veille automatique de 90 à 10 minutes en appuyant plusieurs fois sur la touche Snooze / Sleep (3). L'appareil s'éteint automatiquement après l'expiration du délai fixé.

MODE RADIO

Remarque : Veillez à ce que l'antenne FM soit complètement déployée pour pouvoir obtenir la meilleure réception FM.

1. Appuyez sur la touche On / Off (4) pour allumer l'appareil.
2. Utilisez les touches Tune ►► (5) / Tune ◀◀ (1) pour sélectionner une station radio FM. Si vous maintenez appuyée la touche Tune ►► / Tune ◀◀ pendant 3 secondes, l'appareil recherche automatiquement la station en cours de diffusion suivante.
3. Appuyez sur la touche ON / OFF (4) pour éteindre la radio.

POUR MEMORISER /RAPPELER DES STATIONS RADIO

1. Appuyez sur la touche On / Off (4) pour allumer l'appareil.
2. Utilisez les touches Tune ►► (5) / Tune ◀◀ (1) pour sélectionner une station radio FM.
3. Appuyez sur la touche SET - MEM/M+ (2) ; "P02" se met à clignoter.
4. Appuyez de nouveau sur la touche SET - MEM/M+ (2) pour choisir une position mémoire.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour mémoriser d'autres stations.
6. L'appareil permet de mémoriser 10 stations FM.
7. Lorsque "P01-P10" se met à clignoter, utilisez la touche Tune ►►(5) / Tune ◀◀ (1) pour sélectionner un numéro de préséglage.
8. Lors du rappel des stations mémorisées, appuyez sur la touche SET - MEM/M+ (2) pour sélectionner le numéro de préséglage.

REINITIALISATION

Si l'appareil ne répond pas ou présente un fonctionnement erratique ou intermittent, cela est peut-être dû à une décharge électrostatique (ESD) ou une surtension qui a déclenché le microcontrôleur interne qui s'arrête automatiquement. Si cela se produit, il suffit de débrancher le cordon d'alimentation, d'enlever la pile de secours de l'appareil, et d'attendre au moins 3 minutes avant d'effectuer de nouveau les réglages de l'appareil.

SPECIFICATIONS

Fréquence radio	FM 87,5 – 108 MHz
Alimentation	230 V AC ~ 50 Hz, 5 W
Pile de secours	3 V (1 pile au lithium plate CR2032) non fournie.

ATTENTION

Toute erreur de positionnement de la pile vous expose à un risque d'explosion. Remplacez la pile uniquement par une pile de même type ou d'un type équivalent.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement, si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et jetés de façon séparée des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent y être déposés gratuitement en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Écrivez le numéro de votre modèle dans la zone blanche pour référence ultérieure.

Importer :
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics