



FUNZIONI E CONTROLLI

1. ◀◀ / SINTONIA -
2. IMPOSTAZIONE ORA – MEM/MEMORIA+
3. SNOOZE / SLEEP
4. ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
5. ▶▶ / SINTONIA +
6. RIDUZIONE VOLUME / SVEGLIA 1 ON /OFF
7. AUMENTO VOLUME / SVEGLIA 2 ON /OFF
8. VANO BATTERIE
9. ETICHETTA CARATTERISTICHE
10. INDICATORE SVEGLIA 1
11. SCHERMO
12. INDICATORE SVEGLIA 2
13. ALTOPARLANTE
14. CAVO DI ALIMENTAZIONE CA
15. ANTENNA FM

COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE CA

- Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa domestica di corrente alternata.

Nota: In caso di mancata alimentazione CA, l'orologio passa automaticamente all'alimentazione a batteria; orologio e memoria del timer continuano a funzionare. Quando l'alimentazione CA viene ripristinata, l'orologio passa nuovamente all'alimentazione a corrente alternata.

IMPOSTAZIONE MANUALE OROLOGIO

In modalità stand-by tenere premuto il tasto SET - MEM/M+ (2); "24 Hr" inizierà a lampeggiare. Premere il tasto Sintonia ►► (5) o Sintonia ◄◄ (1) per impostare il formato dell'ora su 12 ore (12 Hr) o 24 ore (24 Hr).

Premere il tasto SET - MEM/M+ (2) e l'ora inizierà a lampeggiare. Premere il tasto Sintonia ►► (5) o Sintonia ◄◄ (1) per impostare l'ora corretta.

Premere il tasto SET - MEM/M+ (2) nuovamente e le cifre dei minuti inizieranno a lampeggiare. Premere il tasto Sintonia ►► (5) o Sintonia ◄◄ (1) per impostare i minuti corretti.

Una volta terminata l'impostazione, premere nuovamente il tasto SET - MEM/M+ (2) per confermare l'orario impostato.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA

1. Premere una volta il tasto AL.1 / AL.2 (6/7) per visualizzare l'ora impostata.
2. L'ora della sveglia viene visualizzata e inizia a lampeggiare. Premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto AL.1 / AL.2 (6/7) e l'ora inizia a lampeggiare.
3. Premere il tasto Sintonia ►► (5) o Sintonia ◄◄ (1) per impostare l'ora della sveglia.
4. Premere nuovamente il tasto AL.1 / AL.2 (6/7) e le cifre dei minuti inizieranno a lampeggiare. Premere il tasto Sintonia ►► (5) o Sintonia ◄◄ (1) per impostare i minuti della sveglia.
5. Premere il tasto AL.1 / AL.2 (6/7) per impostare la modalità relativa al suono della sveglia: Buzzer o Radio.
6. La modalità relativa al suono di sveglia inizierà a lampeggiare. Premere il tasto Sintonia ►► (5) o Sintonia ◄◄ (1) per impostare la modalità relative al suono di sveglia.

7. Se si seleziona come suono di sveglia quello della radio, sul display inizierà a lampeggiare il livello del volume.
8. Premere il tasto Sintonia ►► (5) o Sintonia ◀◀(1) per impostare il volume massimo della radio. Premere il tasto AL.1 / AL.2 (6/7) quando l'impostazione è stata completata.

Nota: quando suona la sveglia, il volume salirà gradualmente.

- Quando l'allarme 1 o 2 suonano, per spegnerli premere il tasto AL.1 / AL.2 (6/7). La sveglia 1 / 2 suonerà nuovamente alla stessa ora anche nei giorni successivi.
- Per cancellare totalmente l'allarme 1 / 2 anche nei giorni successivi, premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto AL.1 / AL.2 (6/7) in modalità standby: l'icona dell'allarme 1 / 2 scomparirà e l'allarme 1 / 2 sarà disabilitato anche per i giorni successivi.
- Per ripristinare l'allarme 1 / 2, premere e tenere premuto nuovamente per 3 secondi il tasto AL.1 / AL.2 (6/7) in modalità standby.

FUNZIONE SNOOZE

Quando la sveglia suona, premere il tasto SNOOZE (3) per sospendere l'allarme e attivare la funzione Snooze; l'allarme si fermerà e suonerà nuovamente 9 minuti più tardi. Premendo di nuovo il tasto SNOOZE, l'allarme verrà sospeso ancora una volta; dopo altri 9 minuti la sveglia suonerà nuovamente e così via fino alla sveglia successiva.

Nota: L'intervallo di ripetizione è di 9 minuti.

- Per spegnere la funzione Snooze, premere una volta il tasto AL.1 / AL.2 (6/7).
- Premere e tenere premuto il tasto AL.1 / AL.2 (6/7). L'icona della sveglia scompare per indicare che l'allarme è disattivato.

FUNZIONE SLEEP

Quando si ascolta la radio, premere il tasto SNOOZE / SLEEP (3) per attivare la funzione Sleep. Per regolare il Timer di spegnimento da 90 minuti a 10 minuti premere il tasto SNOOZE / SLEEP (3). L'apparecchio si spegne al raggiungimento del tempo selezionato.

MODALITÀ RADIO

Nota: Per una migliore ricezione FM, assicurarsi che l'antenna FM sia completamente srotolata ed estesa.

1. Premere il tasto ON / OFF (4) per accendere l'apparecchio.
2. Usare il tasto Sintonia ►► (5) o Sintonia ◀◀(1) per selezionare la stazione FM desiderata. Tenendo premuto per 3 secondo il tasto Sintonia ►► o Sintonia ◀◀, l'apparecchio cercherà automaticamente la stazione successiva.
3. Premere il tasto ON / OFF (4) per spegnere la radio.

IMPOSTARE / MEMORIZZARE LE STAZIONI RADIO

PRESELEZIONATE

1. Premere il tasto ON / OFF (4) per accendere l'apparecchio.
2. Usare il tasto Sintonia ►► (5) o Sintonia ◀◀(1) per selezionare la stazione FM desiderata.
3. Premere il tasto SET - MEM/M+ (2); "P02" lampeggerà sullo schermo.
4. Premere nuovamente il tasto SET - MEM/M+ (2) per impostare la preselezione.
5. Ripetere i passaggi dal 2 al 4 per impostare più preselezioni.
6. L'apparecchio può memorizzare un totale di 10 stazioni radio FM.
7. Quando "P01-P10" lampeggia, premere il tasto Sintonia ►► (5) o Sintonia ◀◀ (1) per selezionare il numero di preselezione.
8. Quando si richiamano le stazioni preselezionate, premere il tasto SET - MEM/M+ (2) per selezionare il numero di preselezione.

RIPRISTINO

Se il sistema non risponde o presenta un funzionamento irregolare o intermittente, questo potrebbe essere dovuto alla presenza di scariche elettrostatiche (ESD) o di uno sbalzo di tensione che ha attivato lo spegnimento automatico del microcontroller interno. In questo caso, è sufficiente scollegare il cavo di alimentazione CA e rimuovere la batteria di backup, attendere almeno 3 minuti e reimpostare l'apparecchio come se fosse nuovo.

SPECIFICHE

Frequenze radio	FM 87,5 – 108 MHz
Alimentazione	CA230V~50Hz, 5W
Batteria di backup	3V (CR2032 batteria al litio piatta x 1 - non inclusa).

AVVERTENZE

Un'erronea sostituzione delle batterie può causarne l'esplosione.
Sostituite le batterie solo batterie dello stesso tipo o di tipo
equivalente.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A / S

DENVER[®]
www.denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto) non viene gestito correttamente.

Le attrezzature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia con una croce sopra che vedete a fianco. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta, dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere portate gratuitamente presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o essere raccolte presso le famiglie. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Importatore:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics