



### FUNKCJE I REGULATORY

1. ◀◀ / DOSTROJENIE -
2. USTAWIENIE CZASU – PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+
3. DRZEMKA/ZASYPIANIE
4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE
5. ▶▶ / DOSTROJENIE +
6. CISZEJ - / WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE ALARMU 1
7. GŁOŚNIEJ + / WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE ALARMU 2
8. PRZEDZIAŁ BATERII
9. ETYKIETA KLASY
10. WSKAŹNIK ALARM 1
11. DISPLAY
12. WSKAŹNIK ALARM 2
13. GŁOŚNIK
14. SZNUR ZASILANIA AC
15. ANTENA FM

## **PODŁĄCZENIE ZASILANIA AC**

- Podłączyć wtyczkę AC do gniazdka sieci zasilania.

**Uwaga:** Jeśli zdarzy się zanik zasilania sieci AC, to zegar przełącza się automatycznie na zasilanie bateryjne, zegar i pamięć timera kontynuują działanie. Wraz z powrotem zasilania AC zegar przełącza się ponownie na zasilanie AC.

## **RĘCZNE USTAWIANIE CZASU**

W trybie gotowości. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET - MEM/M+ (2).

Będzie migotać "24 Hr". Nacisnąć przycisk Tune ►► (5) lub Tune ◄◄ (1), by przestawić urządzenie na tryb 12-sto godzinny (12 Hr) lub 24-ro godzinny (24 Hr).

Nacisnąć przycisk SET - MEM/M+ (2) i będą migotać godziny.

Nacisnąć przycisk ►► (5) lub Tune ◄◄ (1), by ustawić aktualną godzinę.

Nacisnąć ponownie przycisk SET - MEM/M+ (2) i będą migotać minuty. Nacisnąć przycisk Tune ►► (5) lub Tune ◄◄ (1), by ustawić aktualną minutę.

Po zakończeniu ustawiania ponownie nacisnąć przycisk SET - MEM/M+ (2), dla potwierdzenia ustawienia czasu.

## **USTAWIANIE ALARMU**

1. Nacisnąć raz przycisk AL.1 / AL.2 (6/7), by zobaczyć ustawiony czas alarmu.
2. Wyświetlony jest migoczący czas alarmu, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski AL1 / AL2 (6/7) a godziny zaczną migotać.
3. Nacisnąć przycisk Tune ►► (5) lub Tune ◄◄ (1), by ustawić godzinę alarmu.
4. Nacisnąć ponownie przycisk AL.1 / AL.2 (6/7) ; minuty zaczną migotać. Nacisnąć przycisk Tune ►► (5) lub Tune ◄◄ (1), by ustawić minutę alarmu.
5. Nacisnąć przycisk AL.1 / AL. (6/7), by ustawić tryb dźwięku alarmu: Brzęczyk lub radio.
6. Będzie migotał tryb dźwięku alarmu. Nacisnąć przycisk Tune ►► (5) lub Tune ◄◄ (1), by ustawić tryb dźwięku alarmu.
7. Jeśli wybierze się radio jako dźwięk alarmu, to na wyświetlaczu będzie migotać głośność.

8. Nacisnąć przycisk Tune ►► (5) lub Tune ◀◀(1), by ustawić maksymalną głośność radia. Po wykonaniu nastawy nacisnąć przycisk AL.1 / AL.2 (6/7).

**Uwaga:** gdy alarm się włączy, to głośność będzie stopniowo narastać.

- Gdy słyhać alarm 1 lub 2, to aby go wyłączyć nacisnąć przycisk AL.1 / AL.2 (6/7). Alarm 1 / 2 włączy się o tym samym czasie następnego dnia.
- Aby całkowicie wyłączyć Alarm 1 / 2 w dniach następnych, nacisnąć i przytrzymać przycisk AL.1 / AL.2 (6/7) przez 3 sekundy w trybie alarmu, zniknie ikona alarmu 1 / 2 i Alarm 1 / 2 będzie w następnych dniach wyłączony.
- Aby wznowić ustawienie alarmu ponownie nacisnąć i przytrzymać w trybie gotowości przycisk AL.1 / AL.2 (6/7), przez 3 sekundy .

### **FUNKCJA DRZEMKI**

Gdy słyhać alarm, nacisnąć przycisk SNOOZE (3) , by alarm zawiesić i uaktywnić funkcję drzemki, alarm wyłączy się i wznowi działanie po 9-ciu minutach. Po ponownym naciśnięciu klawisza SNOOZE (drzemka), alarm ponownie zostanie wstrzymany i po następnych 9-ciu minutach alarm wznowi działanie, itd.

**Uwaga:** Interwał czasu drzemki wynosi 9 minut.

- Aby funkcję drzemki wyłączyć, nacisnąć raz przycisk AL.1 / AL.2 (6/7).
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk AL.1 / AL.2 (6/7). Ikona alarmu zniknie z wyświetlacza, co wskazuje wyłączenie.

### **DZIAŁANIE FUNKCJI ZASYPIANIA**

Przy słuchaniu radia, nacisnąć przycisk Snooze / SLEEP(3), by wejść do trybu zasypiania. Można skorygować timer zasypiania z 90 min. na 10 min., naciskaniem przycisku Snooze / SLEEP (3). Urządzenie wyłączy się automatycznie po ustawionym czasie.

### **TRYB RADIA**

**Uwaga:** Upewnić się, że antena FM jest kompletnie rozwinięta i rozciągnięta dla najlepszego odbioru FM.

1. Nacisnąć przycisk włączenia ON / OFF (4), by urządzenie włączyć.
2. W celu wybrania właściwej stacji FM korzystać z przycisku Tune ►►

- (5) lub Tune ◀◀(1). Przy przytrzymaniu przycisku Tune ▶▶ lub Tune ◀◀ przez 3 sekundy i zwolnieniu, urządzenie automatycznie będzie wyszukiwać następną nadającą stację.
3. Nacisnąć przycisk włączenia ON / OFF (4), by radio wyłączyć.

### **USTAWIANIE / WYWOŁYWANIE USTAWIONYCH STACJI RADIOWYCH**

1. Nacisnąć przycisk włączenia ON / OFF (4), by urządzenie włączyć.
2. W celu wybrania właściwej stacji FM korzystać z przycisku Tune ▶▶ (5) lub Tune ◀◀(1).
3. Nacisnąć przycisk SET - MEM/M+ (2), na wyświetlaczu będzie migotać "P02".
4. Nacisnąć przycisk SET - MEM/M+ (2) ponownie, by wprowadzić zapamiętanie.
5. Powtarzać kroki 2 do 4, by ustawić w pamięci dalsze stacje.
6. Urządzenie może zapamiętać łącznie 10 stacji FM.
7. Gdy "P01-P10" migocze, nacisnąć przycisk Tune ▶▶ (5) lub Tune ◀◀ (1), by wybrać numer zapamiętania.
8. Przy wywoływaniu zapamiętanych stacji, naciskać przycisk SET - MEM/M+ (2), by wybrać zapamiętaną stację z odpowiednim numerem.

### **RESETOWANIE**

Jeśli system nie reaguje lub okazuje błędne albo przerywane działanie, to mogło nastąpić wyładowanie elektrostatyczne (ESD) lub przepięcie zasilania sprawiające automatyczne zamknięcie wewnętrznego mikrokontrolera. Jeśli to się zdarzy, to proszę odłączyć po prostu sznur zasilania AC i wyjąć baterię podtrzymania baterijnego systemu, odczekać co najmniej 3 minuty i następnie dokonać ustawień jak w fabrycznie nowym urządzeniu.

### **SPECYFIKACJE**

Częstotliwość radiowa FM 87,5 – 108 MHz  
Zasilane AC230 V ~ 50 Hz, 5 W  
Bateria podtrzymania 1 x 3 V (CR2032 pastylkowa bateria litowa) nie dołączona.

### **PRZESTROGA**

Przy niewłaściwej wymianie baterii istnieje niebezpieczeństwo eksplozji. Baterie wymieniaj na takie same lub równorzędne.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER  
ELECTRONICS A/S

**DENVER**<sup>®</sup>

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Proszę wypełnić puste miejsce numerem modelu tego odtwarzacza w celu późniejszego użytku.

Importer:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)