



## FUNCIÓN Y CONTROLES

1. ◀◀/ SINTONIZACIÓN -
2. FIJAR HORA – MEM/MEMORIA+
3. SUEÑECITO / SUEÑO
4. DESCONECTADO / CONECTADO
5. ▶▶/ SINTONIZACIÓN +
6. BAJAR VOLUMEN - / FIJAR ALARMA 1 CONECTADA/ DESCONECTADA
7. SUBIR VOLUMEN + / FIJAR ALARMA 2 CONECTADA/ DESCONECTADA
8. COMPARTIMENTO DE LAS PIALS
9. ETIQUETA DE CALIFICACIÓN
10. INDICADOR DE ALARMA 1
11. DISPLAY
12. INDICADOR DE ALARMA 2
13. ALTAVOZ
14. CABLE DE ALIMENTACIÓN CA
15. ANTENA FM

## **CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN CA**

- Conecte el cable de alimentación CA a una fuente CA doméstica.

**Nota:** Si se produce un fallo de alimentación CA, el reloj cambia automáticamente a alimentación por pilas; el reloj y la memoria del temporizador continúan funcionando. Cuando vuelve la alimentación CA, el reloj vuelve a cambiar a CA.

## **CONFIGURACIÓN MANUAL DE LA HORA**

En modo en espera, pulse y mantenga pulsado el botón SET - MEM/M+ (2).

Parpadeará "24 Hr". Pulse el botón Sintonización ►► (5) o Sintonización ◄◄ (1) para fijar el formato de hora entre el formato de 12 horas (12 Hr) y el formato de 24 horas (24 Hr).

Pulse el botón SET - MEM/M+ (2) y la hora parpadeará.

Pulse el botón Sintonización ►► (5) o Sintonización ◄◄ (1) para fijar la hora actual.

Vuelva a pulsar el botón SET - MEM/M+ (2) y posteriormente parpadearán los dígitos de los minutos. Pulse el botón Sintonización ►► (5) o Sintonización ◄◄ (1) para fijar los minutos actuales.

Una vez que se ha realizado la configuración, vuelva a pulsar el botón SET - MEM/M+ (2) una vez para indicar que la hora actual está fijada.

## **CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA**

1. Pulse el botón AL.1 / AL.2 (6/7) una vez para disponer de una vista preliminar de la hora de la alarma.
2. Se muestra la hora de la alarma y parpadeará; pulse y mantenga pulsado el botón AL.1 / AL.2 (6/7) durante 3 segundos y parpadearán las horas.
3. Pulse la tecla Sintonizar ►► (5) o Sintonizar ◄◄ (1) para fijar la hora de la alarma.
4. Vuelva a pulsar el botón AL.1 / AL.2 (6/7); parpadearán los dígitos de los minutos. Pulse la tecla Sintonizar ►► (5) o Sintonizar ◄◄ (1) para fijar los dígitos de los minutos.
5. Pulse el botón AL.1 / AL.2 (6/7) para fijar el modo de sonido de la alarma: Pitido o radio.
6. Parpadeará el modo de sonido de la alarma. Pulse la tecla Sintonizar ►► (5) o Sintonizar ◄◄ (1) para fijar el modo de sonido de la alarma.

- Si ha seleccionado el modo de sonido de la alarma con radio, el volumen parpadeará en la pantalla.
- Pulse la tecla Sintonizar ►► (5) o Sintonizar ◀◀(1) para fijar el volumen máximo de la radio de alarma. Posteriormente, pulse el botón AL.1 / AL.2 (6/7) cuando haya realizado la configuración.

**Nota:** cuando suene la alarma, el volumen de la alarma aumentará gradualmente.

- Cuando suene la alarma 1 o 2, para apagarla, pulse el botón AL.1 / AL.2 (6/7). La alarma 1 / 2 volverá a sonar a la misma hora los días siguientes.
- Para detener completamente la alarma 1 / 2 siga los pasos siguientes: pulse y mantenga pulsado el botón AL.1 / AL.2 (6/7) durante 3 segundos en modo en espera; el icono de la alarma 1 / 2 desaparecerá y se desactivará la alarma 1 / 2 durante los días posteriores.
- Para reanudar la alarma 1 / 2, vuelva a pulsar y mantener pulsado el botón AL.1 / AL.2 (6/7) durante 3 segundos en modo en espera.

### **FUNCIÓN SNOOZE**

Cuando suena la alarma, pulse el botón SNOOZE (3) para suspender la alarma y activar la función sueñecito; la alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos más tarde. Vuelva a pulsar la tecla SNOOZE; la alarma volverá a quedar suspendida; 9 minutos más tarde la alarma volverá a sonar y así sucesivamente hasta que suene la siguiente alarma.

**Nota:** El tiempo de intervalo de sueñecito es de 9 minutos.

- Para apagar la función sueñecito, pulse el botón AL.1 / AL.2 una vez (6/7).
- Pulse y mantenga pulsado el botón AL.1 / AL.2 (6/7). El icono de la alarma desaparecerá para indicar que la alarma está desactivada.

### **FUNCIONAMIENTO EN MODO SUEÑO**

Cuando escuche la radio, pulse el botón Snooze / SLEEP (3) para entrar en modo sueño. Puede ajustar el temporizador de sueño desde 90 minutos a 10 minutos pulsando el botón Snooze / SLEEP (3). La unidad se apagará automáticamente tras la hora seleccionada.

## **MODO RADIO**

**Nota:** Asegúrese que la antena de FM está completamente desenrollada y extendida para disponer de la mejor recepción FM.

1. Pulse el botón ON / OFF (4) para ENCEDER la unidad.
2. Use el botón Sintonización ►► (5) o Sintonización ◀◀ (1) para seleccionar la emisora de radio FM que desee. Si pulsa y mantiene pulsado el botón Sintonización ►► o Sintonización ◀◀ durante 3 segundos, y posteriormente lo suelta, la unidad buscará de forma automática la siguiente emisora que esté emitiendo.
3. Pulse el botón ON / OFF (4) para APAGAR la unidad.

## **PARA FIJAR / RECORDAR LAS PRESINTONÍAS DE RADIO**

1. Pulse el botón ON / OFF (4) para ENCEDER la unidad.
2. Use el botón Sintonización ►► (5) o Sintonización ◀◀ (1) para seleccionar la emisora FM que desee.
3. Pulse el botón SET - MEM/M+ (2); "P02" parpadeará en la pantalla.
4. Vuelva a pulsar el botón SET - MEM/M+ (2) para fijar la prefijación.
5. Repita los pasos 2 hasta el 4 para establecer más presintonías.
6. La unidad puede presintonizar en total 10 emisoras para FM.
7. Cuando parpadee "P01-P10", pulse el botón Sintonización ►► (5) o Sintonización ◀◀ (1) para seleccionar el número prefijado.
8. Cuando recuerde las emisoras presintonizadas, pulse el botón SET - MEM/M+ (2) para seleccionar el número prefijado.

## **REINICIO**

Si el sistema no responde o muestra un funcionamiento errático o intermitente, puede que haya experimentado una carga electrostática (CEE) o una subida de tensión que ha accionado el microcontrolador interno para cerrarse de forma automática. En caso de que esto se produzca, simplemente desconecte la alimentación CA y retire la pila de seguridad del sistema y espere al menos 3 minutos y posteriormente vuelva a configurar la unidad como si fuera una unidad nueva.

## **ESPECIFICACIONES**

Frecuencia de radio	FM 87,5 – 108 MHz
Alimentación	CA230 V ~ 50 Hz, 5 W
Batería de seguridad	3V (1 Pila de litio plana R2032) no incluida.

## **PRECAUCIÓN**

Existe riesgo de explosión si la pila no se sustituye correctamente. Cambie la batería por otra igual o equivalente.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER  
ELECTRONICS A/S

**DENVER**<sup>®</sup>

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente, si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Rogamos, rellene el espacio en blanco con el número de modelo de este reproductor para su referencia futura.

Importador:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)