



### FUNKCIJE I NAREDBE

1. SMANJIVANJE GLASNOĆE
2. POVEĆANJE GLASNOĆE/ZASLON AUTOMATSKA IZMJENA UKLJ./ISKLJ.
3. <</UGAĐANJE -/GODINA/MJESEC/DAN
4. DRIJEMANJE/SPAVANJE/ZATAMNjenje
5. >>/UGAĐANJE +/LJETNO RAČUNANJE VREMENA
6. MEMORIRANJE/M+/KRATKI SAN/AUTOM. ISKLJ. ZASLONA
7. UKLJ./ISKLJ. RADIO/ALARM ISKLJ.
8. INDIKATOR ZA POSLIJEPODNE
9. INDIKATOR PRIPRAVNOSTI
10. INDIKATOR ALARMA 1
11. ZASLON
12. INDIKATOR ALARMA 2
13. PROJEKCIJA UKLJ./ISKLJ.
14. ZAKRETANJE PROJEKCIJE VREMENA ZA 180°
15. PODEŠAVANJE SATA
16. (AL2) ALARM 2 UKLJ./ISKLJ. POSTAVLJANJE
17. (AL1) ALARM 1 UKLJ./ISKLJ. POSTAVLJANJE
18. PODEŠAVANJE FOKUSA ZA PROJEKCIJSKU JEDINICU
19. ZVUČNIK
20. KABEL ZA IZMJENIČNO NAPAJANJE
21. FM ANTENA
22. PRETINAC ZA BATERIJU
23. ETIKETA RAZREDA (Na dnu uređaja)

## **RUČNO POSTAVLJANJE VREMENA I KALENDARA**

### **Postavljanje vremena i kalendarja**

Pritisnite tipku PODEŠAVANJE SATA (15) u načinu čekanja i držite je pritisnutom više od 2 sekunde za ulazak u način postavljanja vremena. Zatim pritisnite tipku PODEŠAVANJE SATA (15) za promjenu načina rada:

Normalno → Godina → Mjesec → Dan → format 12/24 sata → Stvarno vrijeme sati → Stvarno vrijeme minute → Normalno

### **Akcija (za vrijeme podešavanja podataka):**

- Pritisnite tipku </>Ugađanje - (3) za podešavanje vrijednosti unazad.
- Pritisnite tipku >/Ugađanje + (5) za podešavanje vrijednosti unaprijed.
- Zadržavanjem pritiska na tipke << ili >> preko 2 sekunde omogućite automatsko podešavanje vrijednosti unaprijed.
- Koristite tipku PODEŠAVANJE SATA (15) za potvrdu svake postavke.

## **POSTAVLJANJE ALARMA**

### **Postavljanje alarma 1 i alarma 2**

U načinu rada čekanja, jednim pritiskom na tipke AL1 (17) ili AL2 (16) možete pregledati vrijeme alarma. Prikazuje se vrijeme alarma. Pritisnite i držite tipke AL1/AL2 3 sekunde i sati će početi treperiti. Pritisnite tipke AL1/AL2 (17/16) i držite preko 2 sekunde za ulazak u način postavljanja alarma. U načinu postavljanja alarma, pritiskom na tipku postavljanje alarma (17/16) promjenite način rada kako slijedi:

Normalno → AL 1 sati → AL 1 minute → AL 1 alarm radnim danom → AL 1 budilica zvonom → AL 1 budilica radio programom → AL 1 glasnoća budilice radio programom →Normalno.

Normalno → AL 2 sati → AL 2 minute → AL 2 alarm radnim danom → AL 2 budilica zvonom → AL 2 budilica radio programom → AL 2 glasnoća budilice radio programom →Normalno.

Postavite način rada alarma radnim danom kako slijedi:

- 1-5: Ponedjeljak do petka
- 1-7: Cijeli tjedan
- 6-7: Subota i nedjelja
- 1-1: Jedan dan u tjednu

#### **Akcija (za vrijeme podešavanja podataka):**

- Pritisnite tipku </>Ugađanje - (3) za podešavanje vrijednosti unazad.
- Pritisnite tipku >/>Ugađanje + (5) za podešavanje vrijednosti unaprijed.
- Zadržavanjem pritiska na tipke << ili >> preko 2 sekunde omogućite automatsko podešavanje vrijednosti unaprijed.
- Tirkama AL1/AL2 POSTAVLJANJE potvrdite svaku postavku.

#### **ALARM**

Alarm zvonjavom ili alarm s radio programom zvoniti će 30 minuta ukoliko nije pritisнутa niti jedna tipka, zatim će se automatski isključiti i čekati na isto vrijeme alarma sljedeći dan.

#### **FUNKCIJA DRIJEMANJA**

- Dok alarm zvoni, pritisnite tipku Drijemanje (4) za privremeno isključivanje alarma i uključivanje funkcije drijemanja. Zvono ili radio program će se isključiti. Nakon 9 minuta alarm će ponovo zazvoniti. Ponovnim pritiskom na tipku DRIJEMANJE, alarm će se ponovno privremeno isključiti. Nakon 9 minuta alarm će ponovo zazvoniti i tako dalje sve dok se ne uključi sljedeći alarm.

**Napomena:** Vrijeme funkcije drijemanja je 9 minuta.

- Ako želite onemogućiti funkciju DRIJEMANJE i potpuno zaustaviti alarm, pritisnite tipku UKLJ./ISKLJ. RADIA (7). Ako ne pritisnete niti jednu tipku, alarm će zvoniti 30 minuta i automatski se zaustaviti.
- Ikona AL1 i AL2 treperi cijelo vrijeme dok je funkcija drijemanja aktivna. Jednom kada je isključeno drijemanje, AL1/AL2 ikone prestaju treperiti i svjetle na zaslonu.

## **FUNKCIJA UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA SVJETLA ZASLONA**

- Pritisnite MEMORIRANJE. Pritisnite tipku MEMORIRANJE/M+/KRATKI SAN/AUTOM. ISKLJ. ZASLONA (6) u trajanju 3 sekunde. Pokazivač LED zaslona će zasvijetliti. LED zaslon će se automatski isključiti nakon 15 sekundi.  
Pritisnite bilo koju tipku kako biste zadržali svjetlo LED zaslona još 15 sekundi.
- Pritisnite MEMORIRANJE. Pritisnite tipku MEMORIRANJE/M+/KRATKI SAN/AUTOM. ISKLJ. ZASLONA (6) u trajanju 3 sekunde. Pokazivač LED zaslona će se isključiti kako bi otkazao ovu funkciju.

## **AUTOMATSKA IZMJENA SADRŽAJA ZASLONA**

Kada je isključena reprodukcija radio programa, pritisnite tipku POVEĆANJE GLASNOĆE/ZASLON AUTOMATSKA IZMJENA UKLJ./ISKLJ. (2) i zadržite ga preko 2 sekunde za ulazak u način rada automatske promjene sadržaja zaslona (zaslon će prikazati „UKLJUČENO“).

prikazati će se godina te pritisnite ponovno za prikaz mjeseca/dana. Zaslon se vraća na prikaz vremena nakon 5 sekundi te će ciklički prikazivati iste informacije.

Ponovno pritisnite tipku i zadržite preko 2 sekunde za isključivanje načina rada AUTOMATSKE PROMJENE SADRŽAJA ZASLONA (zaslon će prikazati „ISKLJUČENO“).



## **NAČIN RADA RADIO**

**Napomena:** Provjerite da je FM antena potpuno odmotana i rastegnuta kako biste imali najbolji FM prijem.

Pritisnite tipku UKLJ./ISKLJ. RADIO (7) za uključivanje uređaja. Koristite tipke Ugađanje - (3) ili Ugađanje + (5) za odabir željene radio postaje. Ako pritisnete i zadržite tipku Ugađanje – (3) ili Ugađanje + (5) u trajanju 1 sekunde, te je zatim otpustite, uređaj će automatski tražiti sljedeću radio postaju.

Pritisnite gumb UKLJUČENO/ISKLJUČENO (7) kako biste ISKLJUČILI radio.

### **Za memoriranje radio postaje**

Pritisnite tipku UKLJ./ISKLJ. RADIO (7) za uključivanje uređaja. Koristite tipke Ugađanje - (3) ili Ugađanje + (5) za odabir željene radio postaje.

Pritisnite tipku MEMORIRANJE/M+ (6); na zaslonu će treperiti "P02".

Ponovo pritisnite tipku MEMORIRANJE/M+ (6) za postavljanje memorirane postaje.

Ponovite korake 2 do 4 da namjestite više unaprijed podešenih stanica.

Uređaj može unaprijed podesiti ukupno 10 stanica za FM.

Dok treperi „P01-P10“, pritisnite tipku Ugađanje – (3) ili Ugađanje + (5) za odabir memorijske lokacije.

### **Za dohvaćanje memorirane postaje**

Za dohvaćanje memorirane postaje, pritisnite tipku MEMORIRANJE/M+/KRATKI SAN (6) za odabir željene memorijske lokacije.

### **RAD U NAČINU SPAVANJE**

Dok slušate radio program, pritisnite tipku DRIJEMANJE/ SPAVANJE/ZATAMNJENJE (4) za ulazak u način rada spavanja. Možete podesiti brojač vremena spavanja od 90 minuta do 15 minuta tako da opetovano pritisnete tipku DRIJEMANJE/ SPAVANJE/ZATAMNJENJE (4). Kada je odabran brojač vremena spavanja, uređaj će se automatski isključiti nakon isteka vremena.

### **FUNKCIJA KRATKOG SNA (brojač vremena)**

Dok je isključena reprodukcija radio progama, pritisnite tipku MEMORIRANJE/M+/KRATKI SAN (6) za ulazak u način rada kratkog sna. Na zaslonu će 5 sekundi biti prikazano trajanje kratkog sna od 90 minuta. U međuvremenu opetovano pritisnute tipku MEMORIRANJE/M+/KRATKI SAN (6) za postavljanje trajanja kratkog sna od 90 minuta do 10 minuta.

Po isteku vremena, oglasiti će se zvono alarma u trajanju 30 minuta nakon čega će se automatski isključiti. Za zaustavljanje zvonjave, pritisnite tipku RADIO UKLJ./ISKLJ. (7).

Pritisak na tipku MEMORIRANJE/M+/KRATKI SAN (6) nema učinka dok je alarm aktivan.

Pritisnite tipku RADIO UKLJ./ISKLJ. (7) za otkazivanje funkcije kratkog sna.

### **KONTROLA ZATAMNJVANJA**

Preklopnik zatamnjivanja (4) omogućuje postavljanje svjetline LED zaslona na visoku, srednju ili nisku razinu.

### **NAČIN RADA LJETNOG RAČUNANJA VREMENA**

Za zemlje koje primjenjuju ljetno računanje vremena (razlika o jednog sata između ljetnog i zimskog vremena), uređaj nudi funkciju ljetnog računanja vremena za podešavanje vremena ljeti.

U načinu rada čekanja, pritisnite i zadržite 2 sekunde tipku >/UGAĐANJE +/LJETNO RAČUNANJE VREMENA (5).

Sat se pomiče jedan sat unaprijed. Za izlazak iz načina rada ljetnog računanja vremena, ponovite prethodne korake.

### **VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE**

Ako sustav ne odgovara, radi neuobičajeno ili isprekidano možda je došlo do elektrostatickog pražnjenja (ESP) ili električnog udara zbog čega je aktiviran unutarnji mikro-kontroler za automatsko isključenje. Ako se ovo dogodi, isključite kabel za napajanje i izvadite sustav za rezervnu bateriju, pričekajte najmanje 3 minute a zatim ponovo postavite uređaj kao da je posve novi uređaj.

### **PROJEKCIJSKA JEDINICA**

- Postavke fokusa: Podesite svjetlinu/fokus projekcije sata zakretanjem kotačića za podešavanje svjetline/fokusa sve dok projicirano vrijeme nije jasno prikazano na stropu ili zidu.
- Podešavanje smjera projekcije.
- Kako biste zakrenuli projiciranu sliku za 180°, pritisnite tipku ZAKRETANJE PROJEKCIJE VREMENA ZA 180° (14).

NAPOMENA: PROJICIRA SLIKU SATA NA STROP ILI ZID  
ZATAMNJENE PROSTORIJE.

MAKSIMALNA UDALJENOST PROJEKCIJE JE 0,9 - 2,75 M.

### **TEHNIČKI PODACI**

Frekvencijski Opseg: 87,5 - 108 MHz

Rezervna Baterija: 3V (CR2032 plosnata litijksa baterija x 1) nije uključena

Napajanje: AC230V 50Hz

## **UPOZORENJE**

1. Izvori otvorenog plamena, kao što su zapaljene svijeće, ne smiju se stavljati na uređaj.
2. Ne postavljajte uređaj u zatvorene ormare ili police bez odgovarajuće ventilacije.
3. Priključak za napajanje služi za isključivanje uređaja i treba biti dostupan.
4. Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore predmetima kao što su novine, stolnjaci, zastori, itd.
5. Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili polijevanju i na njega se ne smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinom, kao što su vase.
6. FM antena se ne smije povezati sa vanjskom antenom.
7. Uređaj se ne smije izlagati izravnom sunčevom svijetlu, vrlo visokim ili vrlo niskim temperaturama, vlazi, vibracijama ili postavljati u prašnjava okruženja.
8. Za čišćenje površine uređaja ne smiju se koristiti abrazivi, benzeni, razrijedivači ili druga otapala. Uređaj čistite tako da ga prebrišete blagom, neabrazivnom otopinom sapuna i čistom, mekanom tkaninom.
9. Nikada ne umećite žice, igle ili slične predmete u otvore uređaja.
10. Baterije se ne smiju izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunce, vatra ili slično.
11. Treba obratiti pažnju na ekološke aspekte odlaganja baterije.
12. Uređaj se ne smije odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Odnesite ga u sabirni centar za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Neki od korištenih materijala mogu se reciklirati. Ovime značajno doprinosite zaštiti okoliša. Raspitajte se kod vaše mjesne uprave o autoriziranim sabirnim centrima.

SVA PRAVA SU ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vaše zdravlje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne odlože na propisani način.

Električna i elektronička oprema i baterije su označene simbolom prekrižene kante za smeće. Ovaj simbol označava da se električka i elektronička oprema i baterije ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Važno je da kao krajnji korisnik, vaše iskorištene baterije odnesete u predviđeno i označeno postrojenje. Na taj način osigurat ćete recikliranje baterija u sukladnosti sa zakonom i nećete nanijeti štetu okolišu.

Svi gradovi su odredili sabirna mesta na kojima se električna i elektronička oprema te baterije mogu besplatno odložiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjeljenju vašeg grada.

Uvoznik:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)