



### FUNÇÃO E CONTROLOS DO

1. VISOR
2. DESLIGAR VISOR AUTOMATICAMENTE
3. AUMENTAR VOLUME/LIGAR ALARME 2/CONFIGURAR DESLIGAR
4. <</ SINTONIZAR -
5. DIMINUIR VOLUME / LIGAR ALARME 1 / CONFIGURAR DESLIGAR
6. SNOOZE / DORMIR
7. DEFINIR MEMÓRIA / MEMÓRIA +
8. >> / SINTONIZAR +
9. LIGAR / DESLIGAR
10. DEFINIR HORA PARA PROJECCÃO
11. INTERRUPTOR LIGAR / DESLIGAR PROJECCÃO
12. AJUSTE DO FOCO PARA PROJECCÃO
13. DEFINIR MIN PARA PROJECCÃO
14. DEFINIR HORAS PARA PROJECCÃO
15. ANTENA FM
16. CABO DE ALIMENTAÇÃO CA
17. ETIQUETA NOMINAL (BASE DA UNIDADE)
18. COMPARTIMENTO DA PILHA (BASE DA UNIDADE)

## **LIGAÇÃO DE ENERGIA**

Ligue o cabo de alimentação CA numa tomada de corrente eléctrica CA. Este aparelho está equipado com um sistema de segurança de pilha, necessita de uma pilha chata de lítio de 3V CR2032 (nãoincluída). Insira a pilha no compartimento respectivo, certificando-se de que os terminais positivo e negativo (+ e -) da pilha se encontram encaixados nos terminais respectivos na placa do compartimento. Se ocorrer uma falha de energia CA, o relógio muda automaticamente para o abastecimento da pilha, o relógio e a memória do temporizador continuam a funcionar. Quando a energia CA retomar, o relógio muda de volta para a CA.

## **INICIAR**

### **DEFINIÇÃO MANUAL DAS HORAS**

No modo de rádio desligado, prima e segure no botão DEFINIR MEMÓRIA / M+ (7); piscará "24 Hr". Prima o botão Sintonizar + (8) ou Sintonizar - (4) para definir o aparelho no modo de 12 horas (12 Hr) ou no modo de 24 Horas (24 Hr).

Prima o botão DEFINIR MEMÓRIA / M + (7) e as horas piscarão.

Prima Sintonizar + (8) ou Sintonizar - (4) para definir as horas actuais e, em seguida, prima o botão DEFINIR MEMÓRIA / M + (7) novamente; os dígitos dos minutos piscarão. Prima Sintonizar + (8) ou Sintonizar - (4) para definir os minutos actuais.

Quando terminar e premir novamente o botão DEFINIR MEMÓRIA / M + (7) para indicar que as horas actuais estão definidas.

### ***O RELÓGIO DE LED DIGITAL E O RELÓGIO DA PROJECCÃO TÊM DE SER DEFINIDOS SEPARADAMENTE.***

### **DEFINIÇÃO DAS HORAS PARA PROJECCÃO**

Para apresentar as HORAS, prima simultaneamente o botão HORAS (10) e o botão HORAS (14).

Mantenha-os premidos até o dígito das horas a ser definido aparecer.

Para definir os MINUTOS, prima simultaneamente o botão MINUTOS (13) e o botão HORAS (14).

Mantenha-os premidos até o dígito dos minutos a ser definido aparecer.

Definição do foco: para ajustar o brilho do relógio da projecção, rode o foco (12) até as horas projectadas aparecerem claramente no tecto ou na parede.

**NOTA:** As horas projectadas destinam-se a aparecerem no tecto ou na parede de uma divisão escura. O alcance da projecção é de 0,9 – 2,7 metros.

## **Definir as horas do alarme**

Para pré-visualizar as horas do alarme, prima o botão ALARME (3/5) uma vez.

Enquanto o visor apresentar as horas do alarme, se premir e segurar o botão ALARME durante três segundos, as horas piscarão. Prima Sintonizar + (8) ou Sintonizar - (4) para definir as horas do alarme. Prima novamente o botão ALARME; o dígito dos minutos piscará. Prima Sintonizar + (8) ou Sintonizar - (4) para definir os minutos do alarme.

Prima o botão ALARME e é possível alterar o modo sonoro (campainha, rádio) para o alarme.

Prima Sintonizar + (8) ou Sintonizar - (4) para seleccionar um volume diferente. O volume do alarme aumentará gradualmente. Em seguida, prima o botão ALARME quando concluir.

Para atrasar o alarme, prima SNOOZE. Soará novamente dentro de aproximadamente nove minutos. É possível repetir este ciclo várias vezes durante o ciclo do alarme. Para parar o alarme, prima o botão ALARME.

Para impedir que o alarme toque no dia seguinte, segure o botão ALARME para o desligar. O ícone do alarme desaparecerá para indicar que o alarme se encontra inactivo.

## **Ouvir rádio**

Prima o botão LIGAR / DESLIGAR (9) para LIGAR o aparelho. Utilize o botão Sintonizar + (8) ou Sintonizar - (4) para seleccionar a estação FM pretendida. Se premir e segurar o botão Sintonizar + (8) ou Sintonizar - (4) durante um segundo e, em seguida, libertar, o aparelho procurará automaticamente a estação emissora seguinte. Prima o botão LIGAR / DESLIGAR (9) para DESLIGAR o rádio.

## **Definir / utilizar as predefinições do rádio**

Prima o botão LIGAR / DESLIGAR (9) para LIGAR o aparelho. Utilize o botão Sintonizar + (8) ou Sintonizar - (4) para seleccionar a estação FM pretendida. Prima o botão DEFINIR MEMÓRIA / M + (7); "P02" piscará no visor. Prima novamente o botão DEFINIR MEMÓRIA / M +(7) para definir a predefinição.

Repita os passos 2 a 4 para definir mais predefinições. É possível predefinir no aparelho um total de 10 estações FM. Quando "P01-P10" estiver a piscar, prima o botão Sintonizar + (8) ou

Sintonizar - (4) para seleccionar o número da predefinição.  
Quando pretender utilizar as estações predefinidas, prima o botão DEFINIR MEMÓRIA / M + (7) para seleccionar o número da predefinição.

### **Função Dormir**

Quando escutar rádio, prima o botão Snooze / Dormir (6) para entrar no modo de dormir. É possível ajustar o temporizador para dormir de 10 a 90 minutos premindo o botão Snooze / Dormir (6). O aparelho desligar-se-á automaticamente após o tempo seleccionado.

### **Função de desligar o visor automaticamente:**

Com o modo de rádio desligado, prima o botão de Desligar o visor automaticamente (2) para entrar no modo de desligar o visor automaticamente. O visor LED desligar-se-á automaticamente após 15 segundos. Mostra apenas no meio duas luzes. Prima qualquer botão para manter o visor LED durante 15 segundos.

Com o modo de rádio desligado, prima o botão de Desligar o visor automaticamente (2) para cancelar esta função.

### **ESPECIFICAÇÕES**

Alcance da frequência: FM 87.5 – 108 MHz  
Pilha de segurança: 3V (uma pilha chata de Lítio CR2032 não incluída)  
Fornecimento de energia: CA 230V 50Hz

#### **Nota:**

- Certifique-se de que a antena FM está completamente desenrolada e esticada para obter a melhor recepção de FM.

### **REINICIAR**

Se o sistema não responder ou apresentar um funcionamento errático ou intermitente, pode ter ocorrido uma descarga electrostática ou um pico de corrente que despoletou o microcontrolador interno a desligar-se automaticamente. Se isto ocorrer, simplesmente desligue o cabo de alimentação CA e remova a pilha de segurança, aguarde cerca de três minutos e, em seguida, reinicie o aparelho novamente como se fosse novo.

## **AVISO**

1. Não devem ser colocadas sobre o aparelho fontes de chamas vivas como velas acesas.
2. Não colocar o produto em estantes fechadas ou prateleiras sem a ventilação adequada.
3. Quando é usada a ficha de corrente eléctrica para desligar o aparelho, o aparelho desligado deve estar sempre pronto a funcionar.
4. A ventilação não pode ser obstruída pela cobertura das aberturas de ventilação com itens, como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
5. Não deve ser exposto a salpicos ou jactos de água e não devem ser colocados por cima do mesmo, objectos com líquidos, como jarras.
6. Não ligar a antena FM à antena exterior.
7. O aparelho não deve ser exposto à luz solar directa, a temperatura muito alta ou muito baixa, humidade, vibrações ou colocada em ambientes com poeiras.
8. Não usar abrasivos, benzina, solvente ou outros solventes para limpar a superfície do aparelho. Para limpar, esfregar com um pano macio e uma solução de detergente não abrasiva.
9. Nunca tentar introduzir fios, pinos ou outros objectos semelhantes nos ventiladores ou nas aberturas do aparelho.
10. Apenas para uso no interior.
11. Se o cabo flexível exterior destes aparelhos estiver danificado, deve ser exclusivamente substituído pelo fabricante ou por seu representante ou por pessoa qualificada de modo a evitar perigos.

## **CUIDADO**

Perigo de explosão se a bateria for substituída incorrectamente.  
Substituir apenas pelo mesmo tipo ou por tipo equivalente.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico pode ser entregue gratuitamente em estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido no seu domicílio. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Importador:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Dinamarca  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)