

<p>SOS Setting</p> <ol style="list-style-type: none"> SOS Number setting: to set 5 emergency numbers Max. Love Number setting: to set 9 love numbers max for speedy dial. Help message content: to edit a help message like "Please help me" Select message objects: to select the emergency number to send help message. Call wait time: to Set call wait time 10 seconds, 5 seconds or Immediately. <p>Return to standby mode, Long press 2 seconds on SOS button, then it will count down call wait time and ring SOS alarm bell, then start emergency call; the numbers which in emergency list will send SMS and dial the number by order, the SOS procedure will be stopped if emergency call is answered. The numbers will be dialed three times continuously without answering. The first incoming call will be answered automatically and in hand-free calls mode after starting emergency call.</p> <p>English-1</p>	<ul style="list-style-type: none"> If setting call wait time is immediately, the call will dial out immediately, without countdown and SOS alarm; The SOS function only works under standby mode. Long pressing the button will not activate the emergency call during Keypad lock mode . <p>User profiles setting path: Setting→ User Profiles→to activate the mode, and to customize General, indoor, outdoor mode.</p> <p>Language setting path: Setting→ Phone setting→Language: to set OSD language.</p> <p>English-2</p>	<p>SOS-Einstellungen</p> <ol style="list-style-type: none"> Einstellung SOS-Nummer: Speicherung von bis zu 5 Notrufnummern. Einstellung Lieblingsnummer: Speicherung von bis zu 9 Lieblingsnummern für die Schnellwahl. Inhalt der Hilfenachricht: Bearbeitung einer Hilfenachricht in der Art wie „Bitte helfen Sie mir!“. Auswahl des Nachrichtenempfängers: Auswahl der Notrufnummer für das Senden der Hilfenachricht. Rufverzögerung: Einstellung einer Rufverzögerung von 10 Sekunden, 5 Sekunden oder keine Verzögerung. <p>Wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet und Sie die SOS-Taste 2 Sekunden lang drücken, wird es die in der Rufverzögerung eingestellte Zeit warten, bevor der SOS-Alarm ertönt und der Notruf ausgelöst wird. Es wird eine SMS an die Notrufnummern geschickt, die in der Notrufnummernliste gespeichert sind und auf Wunsch wird die Notrufnummer gewählt. Die</p> <p>Deutsch-1</p>	<p>SOS-Prozedur wird beendet, wenn der Notruf angenommen wurde. Bei Nichtannahme des Notrufes werden die Notrufnummern ohne Unterbrechung 3 Mal gewählt. Nach Anruf der Notrufnummern wird der erste eingehende Rückruf automatisch angenommen und das Gerät wechselt in den Freisprechmodus.</p> <p>●Wurde in der Rufverzögerung „keine Verzögerung“ eingestellt, beginnt das Wählen der Rufnummer sofort, ohne Countdown und SOS-Alarm;</p> <p>●Die SOS-Funktion ist nur im Bereitschaftsmodus verfügbar.</p> <p>●Bei aktivierter Tastensperre wird das Drücken der SOS-Taste keinen Notruf auslösen.</p> <p>Pfad zur Einstellung des Benutzerprofils: Einstellungen→ Benutzerprofil→zur Aktivierung des Modus und Anpassung auf Standard-, Indoor- oder Outdoor-Modus.</p> <p>Pfad zur Einstellung der Sprache: Einstellungen→ Telefoneinstellungen →Sprache: Zur Einstellung der OSD-Sprache.</p> <p>Deutsch-2</p>	<p>Indstilling af nødopkald</p> <ol style="list-style-type: none"> Indstilling af nødopkaldsnummer: Maks. 5 nødopkaldsnumre kan indstilles. Indstilling af favoritter: Maks. 9 favoritnumre kan indstilles til hurtigopkald. Indhold af hjælpemeddelelse: Redigering af hjælpemeddelelse som fx "Hjælp mig" Vælg meddelelsesobjekt: Valg af nødopkaldsnummer, hvortil hjælpemeddelelsen skal sendes. Ventetid for opkald: Indstilling af ventetid for opkald til 10 sekunder, 5 sekunder eller straks. <p>Gå tilbage til standbytilstand, tryk i 2 sekunder på nødopkaldsknappen. Ventetiden for opkald starter nedtælling, og alarmklokken for nødopkald lyder. Start nødopkaldet; der sendes SMS-besked og ringes op til numrene i nødopkaldslisten i rækkefølge. Nødopkaldsproceduren stoppes, når et nødopkald besvares. Der ringes op til numrene tre gange, hvis der ikke svares. Det første indgående opkald besvares automatisk</p> <p>Dansk-1</p>	<p>og i håndfri tilstand, når nødopkaldet er startet.</p> <p>●Hvis ventetiden for opkald er indstillet til straks, foretages opkaldet øjeblikkeligt uden nedtælling og nødopkaldsalarm;</p> <p>●Nødopkaldsfunktionen virker kun i standbytilstand.</p> <p>●Et langt tryk på knappen vil ikke aktivere nødopkaldet, når tastaturet er i låst tilstand.</p> <p>Sti til indstilling af brugerprofiler: Indstilling→ af brugerprofiler→til aktivering af tilstanden og tilpasning af den generelle tilstand og indendørs- og udendørstilstandene.</p> <p>Stil til indstilling af sprog: Indstilling→ af telefonens →sprogindstilling: Indstilling af sprog for skærmdialog.</p> <p>Dansk-2</p>	<p>SOS-asetukset</p> <ol style="list-style-type: none"> SOS-numeroiden asetukset: enintään 5 hätänumeron asettaminen. Rakkaimpien numeroiden asetukset: enintään 9 rakkaimman numeron asettaminen pikavalinnoiksi. Apuviestin sisältö: apuviestin muokkaaminen, kuten "Auta minua" Viestin kohteiden valinta: hätänumeroiden valitseminen, joihin viesti lähetetään. Puhelun odotusaika: puhelun odotusajan asettaminen 10 sekuntia, 5 sekuntia tai välittömästi. <p>Palaaminen valmiustilaan, Pitkä 2 sekunnin SOS-painikkeen painallus, puhelun odotusajan laskeminen ja SOS-hälytyskellon soittaminen, hätäpuhelun aloittaminen; hätänumeroluettelon numeroihin lähetetään tekstiviesti ja numeroihin soitetaan järjestyksessä, SOS-menettely loppuu, jos jostakin hätänumerosta vastataan puhelun. Numeroihin soitetaan kolme kertaa peräkkäin, jos niistä ei vastata. Ensimmäiseen</p> <p>Suomalainen-1</p>	<p>saapuvaan puheluun vastataan automaattisesti ja puhelu siirtyy kaiutintilaan heti, kun hätäpuhelu käynnistyy.</p> <p>●Jos puhelun odotusajan asetus on välittömästi, puhelu soitetaan välittömästi ilman ajan laskemista ja SOS-hälytystä;</p> <p>●SOS-toiminto toimii vain valmiustilassa.</p> <p>●Pitkä painikkeen painallus ei aktivoi hälytyspuhelukäynnistystä lukitustilan aikana.</p> <p>Käyttäjäprofiilien asetuspolku: Asetukset→ Käyttäjäprofiilit→tilan aktivointi ja yleinen muokkaus, sisä-, ulkotila.</p> <p>Kieliasetuksen polku: Asetukset→ Puhelimen asetukset→Kieli: näyttökielen asettaminen.</p> <p>Suomalainen-2</p>	<p>SOS-inställningar</p> <ol style="list-style-type: none"> SOS-nummerinställningar: ange max 5 nödnummer. Favoritnummerinställningar: ange max 9 favoritnummer för snabbuppringning. Hjälpmeddelandehänläggning: redigera ett hjälpmeddelanden, såsom "Hjälp mig" Välj meddelandeelement: välj nödnummer för att skicka hjälpmeddelande. Samtalsväntetid: ställ in väntetid för samtal på 10 sekunder, 5 sekunder eller omedelbart. <p>Återgå till standbyläge. Tryck i 2 sekunder på SOS-knappen, så räknas samtalsväntetiden ned och ring SOS alarm. Starta sedan nödsamtalet; numren i nödlistan skickas SMS och ringer numren i ordning, och SOS-proceduren stoppas om nödsamtalet besvaras. Numren rings upp tre gånger i följd utan att besvaras. Det första inkommande samtalet besvaras automatiskt och i handsfree-samtalsläge efter att du påbörjat nödsamtalet.</p> <p>●Om inställningen av samtalets väntetid sker</p> <p>Svenska-1</p>
<p>omedelbart rings samtalet upp omedelbart, utan nedräkning och SOS alarm;</p> <p>●SOS-funktionen fungerar bara i standby-läge.</p> <p>●En lång tryckning på knappen aktiverar inte nödsamtal under knappsatsläsläge.</p> <p>Inställningssökväg för användarprofiler: Inställningar→Användarprofiler→för att aktivera läget, och för att anpassa allmänt läge, inomhus och utomhus.</p> <p>Språkinställningssökväg: Inställningar→ Telefoninställningar→Språk: för att ange skärmspråk.</p> <p>Svenska-2</p>	<p>Réglage SOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Réglage des numéros SOS : 5 numéros d'urgence max. sont réglables. Réglage des numéros préférés : 9 numéros préférés max. de numérotation rapide sont réglables. Contenu du message d'aide : le message d'aide est personnalisable comme par exemple « À l'aide » Sélectionner les objets du message : choisissez le numéro d'urgence à qui envoyer un message d'aide. Délai avant appel : choisissez le délai avant appel entre 10 secondes, 5 secondes ou immédiat. <p>Revenez au mode veille, appuyez longuement pendant 2 secondes sur le bouton SOS, puis laissez s'écouler le délai avant appel, le signal d'alarme SOS retentira, puis le numéro d'urgence sera appelé. Les numéros de la liste d'urgence recevront un SMS et seront appelés dans l'ordre de la liste. La procédure SOS s'interrompra si l'appel d'urgence aboutit. Les numéros seront appelés trois fois de suite</p> <p>Français-1</p>	<p>sans aucune réponse. Le premier appel reçu est répondu automatiquement et le mode mains-libres est activé après avoir démarré la séquence d'appel d'urgence.</p> <p>●Si le délai avant appel est réglé sur « immédiat », l'appel sera composé immédiatement, sans compte à rebours et alarme SOS;</p> <p>●La fonction SOS ne fonctionne qu'en mode veille.</p> <p>●Un appui long sur le bouton n'activera pas l'appel d'urgence en mode de verrouillage du clavier.</p> <p>Chemin des réglages des profils de l'utilisateur : Réglages→ Profils de l'utilisateur→pour activer le mode et personnaliser le mode général, intérieur et extérieur.</p> <p>Chemin des réglages de langue : Réglages→ Réglages du téléphone→Langue : pour régler la langue de l'affichage à l'écran.</p> <p>Français-2</p>	<p>SOS-instelling</p> <ol style="list-style-type: none"> Instelling SOS-nummers: om tot op 5 noodnummers in te stellen. Instelling snelkiesnummers: om tot op 9 snelkiesnummers in te stellen. Inhoud hulpbericht: om een hulpbericht te bewerken, zoals "Help me a.u.b." Berichtobjecten selecteren: om het noodnummer te selecteren waar het hulpbericht naar moet worden gestuurd. Wachttijd voor gesprekken: om de wachttijd in te stellen op 10 seconden, 5 seconden of onmiddellijk. <p>Keer terug op stand-by en houd de SOS-toets 2 seconden ingedrukt, de gesprekswachttijd zal vervolgens worden afgeteld, het SOS-alarm zal klinken en de noodoproep wordt geplaatst; de nummers opgeslagen in de noodlijst zullen een SMS ontvangen en worden achtereenvolgens gebeld. De SOS-procedure zal worden gestopt als een noodoproep wordt beantwoord. Wanneer onbeantwoord, zullen de nummers drie keer achtereenvolgens worden gebeld. De eerste</p> <p>Nederlands-1</p>	<p>inkomende oproep zal automatisch worden beantwoord en op hands-free gespreksmodus schakelen nadat een noodoproep is gestart.</p> <p>●Als de wachttijd op 'onmiddellijk' is ingesteld, zal de oproep onmiddellijk worden geplaatst, zonder aftelling of SOS-alarm;</p> <p>●De SOS-functie werkt alleen in stand-by.</p> <p>●De toets ingedrukt houden met de toetsvergrendeling actief zal de noodoproep niet activeren.</p> <p>Instellingspad gebruikersprofielen: Instelling→ Gebruikersprofielen→om de modus te openen en de functies algemeen, binnenshuis, buitenshuis in te stellen.</p> <p>Instellingspad taal: Instelling→ Telefooninstelling→Taal: om de OSD-taal in te stellen.</p> <p>Nederlands-2</p>	<p>Configuración SOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Configuración de número SOS: para establecer 5 números de emergencia como máximo. Configuración de número de amor: para establecer 9 números de amor como máximo de marcación rápida. Contenido del mensaje de ayuda: para editar un mensaje de ayuda como "Por favor, ayúdame" Seleccione objetos de mensaje: para seleccionar el número de emergencia y de ese modo enviar un mensaje de ayuda. Tiempo de espera de llamada: para establecer el tiempo de espera de llamada a 10 segundos, 5 segundos o inmediatamente. <p>Volver al modo de espera, pulse el botón SOS durante 2 segundos, entonces contará el tiempo de espera de llamada y sonará la campana de alarma SOS, a continuación, se iniciará una llamada de emergencia; los números que se encuentren en la lista de</p> <p>Español-1</p>	<p>emergencia enviarán SMS y marcarán el número por orden, el procedimiento SOS se detendrá si se contesta la llamada de emergencia. Los números se pueden marcar tres veces continuamente sin responder. La primera llamada será respondida de forma automática y en el modo de manos libres cuando comience la llamada de emergencia.</p> <p>●Si el tiempo de llamada en espera está configurado a inmediatamente, la llamada se marcará de inmediato, sin cuenta atrás y alarma SOS;</p> <p>●La función SOS sólo funciona en el modo de espera.</p> <p>●Una pulsación larga del botón no activará la llamada de emergencia durante el modo de bloqueo del teclado.</p> <p>Ruta de configuración de perfiles de usuario: Configuración→ Perfiles de usuario→para activar el modo, y para personalizar el modo general, interior, exterior.</p> <p>Ruta de configuración de idioma: Configuración→ Configuración de teléfono →Idioma: para establecer el idioma OSD.</p> <p>Español-2</p>	<p>Impostazione SOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Impostazione numeri SOS: impostazione di fino a 5 numeri di emergenza. Impostazione numeri preferiti: impostazione di fino a 9 numeri preferiti per la composizione rapida. Contenuto messaggio di aiuto: per modificare un messaggio di richiesta di aiuto, ad esempio "Aiuto" Selezione oggetto del messaggio: selezione del numero di emergenza per inviare il messaggio di aiuto. Durata attesa chiamata: impostare il tempo di attesa su 10 secondi, 5 secondi, immediatamente. <p>Ritornare alla modalità standby, premere per 2 secondi il pulsante SOS per avviare il conto alla rovescia per il tempo di attesa della chiamata e suonare il campanello di allarme SOS, poi avviare la chiamata di emergenza; i numeri nell'elenco di emergenza invieranno un SMS e saranno composti in base alla loro posizione nell'elenco, la procedura di SOS sarà interrotta in caso di risposta alla chiamata</p> <p>Italiano-1</p>	<p>di emergenza. In caso di mancata risposta, i numeri saranno composti 3 volte consecutivamente. La prima chiamata in arrivo sarà risposta automaticamente e in modalità vivavoce dopo aver avviato la chiamata di emergenza.</p> <p>●Se il tempo di attesa della chiamata è impostato su immediatamente, il numero sarà composto subito, senza conto alla rovescia e allarme SOS;</p> <p>●La funzione SOS è attivabile solo in modalità standby.</p> <p>●Premendo a lungo il pulsante, la chiamata di emergenza non sarà attivata quando il tastierino è bloccato.</p> <p>Percorso di impostazione del profilo utente: Configurare i→ profili utente→per attivare la modalità e personalizzare le modalità Generale, Interni, Esterni.</p> <p>Percorso di impostazione della lingua: Configurare→ Impostazione telefono→Lingua per impostare la lingua OSD.</p> <p>Italiano-2</p>

675mm

105mm