

Nous vous félicitons pour l'achat de notre lecteur MP3 numérique. Avant d'utiliser ce lecteur, lisez ce manuel pour pouvoir l'utiliser correctement.

Avant de commencer assure-vous que vous avez allumé le lecteur (position ON).




## A. Lecture aléatoire

Maintenez appuyée la touche -, pour passer en mode lecture aléatoire, appuyez sur la touche «<>» pour lire de façon aléatoire.

Maintenez appuyée la touche +, pour quitter le mode lecture aléatoire, appuyez sur la touche «<>» pour lire de façon aléatoire.

## B. Fonctions des touches et mode d'utilisation

### 1. Fonctions des touches :

	Prise casque
	Voyant
	Permet d'allumer/éteindre le lecteur
	Chanson suivante, avance rapide
	Lecture/Arrêt
	Diminuer le volume
	Chanson précédente, retour rapide
	Augmenter le volume
	Port USB

### 2. Mode d'utilisation :

#### Allumer

Insérez le casque, maintenez appuyée la touche Lecture pendant 3 secondes, le voyant s'allume et le lecteur passe en mode lecture.

## **Lecture de musique :**

Le voyant clignote pendant la lecture. Le lecteur Mp3 continue à lire la chanson inachevée lors de la dernière fois si aucune touche n'est appuyée. Une fois la dernière piste terminée, il reprend à partir de la première piste.

## **Suspendre la lecture :**

En mode lecture, appuyez sur la touche Lecture pour suspendre temporairement la lecture (le voyant s'allume), appuyez à nouveau sur la touche Lecture pour reprendre la lecture (le voyant clignote).

## **Éteindre :**

En mode veille, maintenez appuyée la touche Lecture pendant 3 secondes (ou plus), pour éteindre le lecteur.

Lorsque vous appuyez sur la touche Lecture pour suspendre la lecture et sans appuyer sur aucune touche, le lecteur s'arrête automatiquement après 90 secondes.

## **C. Connexion à un ordinateur**

1. Connectez le port USB de ce lecteur MP3 au port USB d'un ordinateur, le voyant se met à clignoter en permanence ; le lecteur sera reconnu comme disque amovible par l'ordinateur.
2. Copiez des fichiers de l'ordinateur vers ce lecteur MP3 qui peut également être utilisé comme un disque flash.

## **D. Comment charger**

Allumez l'appareil et le connecter à un PC ; le lecteur MP3 sera automatiquement chargé ; lorsqu'il est complètement chargé le voyant s'éteint. Il est recommandé de le charger pendant trois heures environ.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.



Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

TOUS DROITS RESERVES  
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Importateur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 EGAA  
DANEMARK