

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen digitalen MP3- Player entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch.

Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass der Spieler ON ist.




## A. Zufallswiedergabe

Langes Drücken von Vol-, das Gerät aktiviert den zufallsmodus, die abgespielte Musik wird durch Drücken der Taste **⏮ ⏭** zufällig wiedergegeben.

Langes Drücken von Vol+ , das Gerät deaktiviert den zufallsmodus, die abgespielte Musik wird durch Drücken der Taste **⏮ ⏭** in normaler Reihenfolge wiedergegeben.

## B. Tastenbelegung und Funktionen

### 1. Bedienelemente

	Ohrhörerbuchse
	LED
	Ein- und ausschalten des Players
	Nächster Track
	Wiedergabe/Stopp
	Lautstärke verringern
	Vorheriger Track
	Lautstärke erhöhen
	USB-Port

### 2. Bedienungshinweise

#### Einschalten

Schließen Sie die Ohrhörer an und drücken Sie für 3 Sekunden **WIEDERGABE**, die LED leuchtet auf und die Wiedergabe beginnt.

## **Musikwiedergabe**

Während der Musikwiedergabe blinkt die LED. Der MP3-Player beginnt mit der Wiedergabe des Tracks, während dessen der Player das letzte Mal ausgeschaltet wurde, ohne dass Sie irgendeine Taste drücken müssen. Nach der Wiedergabe des letzten Tracks beginnt erneut die Wiedergabe des ersten Tracks.

## **Pause**

Drücken Sie während der Wiedergabe **WIEDERGABE**, um die Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen (die LED leuchtet). Drücken Sie erneut **WIEDERGABE**, um die Wiedergabe von gleicher Stelle aus fortzusetzen (die LED blinkt).

## **Ausschalten**

Halten Sie im Stand-by-Modus **WIEDERGABE** für 3 Sekunden gedrückt, damit schaltet sich der Player aus. Drücken Sie im Pausenmodus keine Taste, so schaltet sich der Player automatisch nach 90 Sekunden aus.

## **C. Anschluss am Computer**

1. Verbinden Sie den USB-Port des MP3-Players mit dem USB-Port Ihres Computers. Die LED blinkt. Der MP3-Player wird als Wechsellaufwerk erkannt.
2. Kopieren Sie Ihre Dateien vom Computer auf den MP3-Player. Der MP3-Player kann ebenfalls als Wechsellaufwerk und Speichermedium benutzt werden.

## **D. Laden**

Schalten Sie das Gerät ein und schließen Sie es am PC an, der MP3-Player wird automatisch geladen. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, wird die LED-Lampe lange leuchten. Der Ladevorgang dauert ca. 3 Stunden.



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

**ALLE RECHTE VORBEHALTEN  
URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S**



[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 EGAA  
DÄNEMARK