

Nomenclature



1. M : Previous menu, Sub menu
2. >> : Forward
3. V : Volume control
4. << : Backward
5. ► : Enter, Play, Pause, Power on/off
6. LCD display
7. USB port
8. Main power on/off switch
9. Earphone jack
10. Micro SD slot

Page 3

EN	PL
1. M: Previous menu, Sub menu	1. M: Poprzednie menu, podmenu
2. >>: Forward	2. >>: Do przodu
3. V: Volume control	3. W.: Kontrola głośności
4. <<: Backward	4. <<: Do tyłu
5. ► : Enter, Play, Pause, Power on/off	5. ► : Enter, odtwarzanie, wstrzymanie, włączanie/wyłączenie
6. LCD display	6. Wyświetlacz LCD
7. USB port	7. Port USB
8. Main power on/off switch	8. Główny włącznik/wyłącznik
9. Earphone jack	9. Wejście na słuchawki
10. Micro SD slot	10. Gniazdo na kartę micro SD

Podstawowa obsługa

Włączanie urządzenia

Jeśli włącznik główny jest w pozycji wyłączonej, przesunąć przycisk, by włączyć urządzenie.

Jeśli włącznik główny jest w pozycji włączonej, naciśnij na długo [►], by włączyć urządzenie.

Wyłączanie urządzenia

Jeśli włącznik główny jest w pozycji włączonej, naciśnij na długo [►], by wyłączyć urządzenie.

Jeśli urządzenia działa nieprawidłowo, przesunąć główny włącznik, by wymusić wyłączenie urządzenia. Zalecamy wyłączenie urządzenia poprzez długie naciśnięcie przycisku [►], gdyż w przeciwnym razie może wystąpić utrata danych.

Funkcja klawisza:

[Do tyłu/do przodu]: przesuwanie w górę/dół lub prawo/lewo.

[M]: krótkie naciśnięcie powraca do poprzedniego menu, a długie naciśnięcie wyświetla opcje podmenu.

[►]: krótkie naciśnięcie wchodzi do menu, odtwarza lub wstrzymuje, a długie naciśnięcie wyłącza urządzenie.

[V]: naciśnij, by wyświetlić kontrolę poziomu głośności i użyj przycisk [Do tyłu/do przodu], by ustawić poziom głośności. Aby nie dopuścić do możliwych uszkodzeń słuchu, po osiągnięciu poziomu głośności ostrzegawczej rozlega się dźwięk ostrzegawczy.

Dodawanie/Usuwanie plików/Folderów

- Korzystanie z urządzenia jako przenośnego urządzenia USB

1. Podłącz urządzenie do komputera, używając kabla USB.
2. Wybierz „Dysk USB” i dodaj do niego pliki/foldery, przeciągając je lub kopiując i wklejając.
3. Usuwanie plików z przenośnego urządzenia USB (korzystanie z komendy „Usuń”).

Odłącz urządzenie od komputera

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, by uniknąć uszkodzenia urządzenia lub utraty danych.

1. Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę znajdującą się na pasku zadań u dołu ekranu po prawej stronie pulpitu.
2. Kliknij „Bezpiecznie usuń urządzenie przenośne USB”.
3. Odłącz odtwarzacz od komputera.

Podłączanie głośnika/słuchawek Bluetooth

Do tego urządzenia można podłączyć głośnik oraz słuchawki Bluetooth obsługujące profile A2DP i AVRCP.

Włączanie/wyłączanie Bluetooth

Wybierz „Ustawienia” w menu głównym. Naciśnij [▶], by wejść, wybierz „Bluetooth” i naciśnij [▶].

Wybierz „Status Bluetooth” i naciśnij [▶], by wyświetlić menu włączania/wyłączania.

Naciśnij [Do tyłu/do przodu], by wybrać Wł./Wył. i naciśnij [▶], by włączyć lub wyłączyć.

Parowanie urządzenia

Ustaw „Tryb parowania” głośnika lub słuchawek Bluetooth.

Przejdź do „Wyszukiwanie urządzenia” i naciśnij [▶], by wyświetlić wiadomość „Proszę czekać”.

Poczekaj, aż wiadomość zniknie.

(Czas wyszukiwania urządzenia zależy od liczby znajdujących się w pobliżu urządzeń i może zająć 1-3 minuty w zależności od środowiska.)

Łączenie/Odłączanie/Usuwanie parowania urządzenia

Przejdź do „listy urządzeń” i naciśnij [▶], by zobaczyć listę urządzeń.

Wybierz żądane urządzenie i naciśnij [▶], by wyświetlić pokazane poniżej wyskakujące menu.

Podłączanie urządzenia: wybierz „Łączenie Bluetooth” i naciśnij [▶], by połączyć.

Po połączeniu dźwięk będzie odtwarzany przez głośnik lub słuchawki.

Usuwanie parowania urządzenia: wybierz „Usuwanie parowania Bluetooth” i naciśnij [▶], by usunąć parowanie.

Odłączanie urządzenia: wybierz połączone urządzenie i naciśnij [▶], by wyświetlić wyskakujące menu; wybierz „Odłącz Bluetooth”, by rozłączyć.

Muzyka

Wybierz „Muzyka” w menu głównym i naciśnij [▶], by wejść.

Naciśnij [Do przodu/do tyłu], by wybrać pliki muzyczne i naciśnij [▶], by odtwarzać lub wstrzymać.

Podmenu odtwarzania muzyki

W trybie odtwarzania naciśnij na krótko [M], by wejść do podmenu oraz naciśnij na krótko [Do przodu/do tyłu], by wybrać żądany tryb.

Teraz odtwarzane: Wejdź do trybu odtwarzania muzyki właśnie odtwarzanej muzyki.

Wszystkie utwory: wyświetla wszystkie utwory w pamięci wewnętrznej.

Wykonawca: wyświetla utwory według wykonawców.

Album: wyświetla utwory według albumów.

Gatunek: wyświetla utwory według gatunku.

Moja lista muzyczna: wyświetla playlistę ustawioną przez użytkownika.

Lista folderów: wyświetla plik/folder pamięci wewnętrznej lub przenośnej.

Lista nagrywania, Moje oceny, Lista tagów: wyświetla nagrane pliki, pliki z oceną i listę tagów.

Ustawienia

W trybie odtwarzania muzyki naciśnij na długo [M], by wejść do wyskakującego menu i ustawić funkcje urządzenia zgodnie z preferencjami użytkownika.

Zdjęcie

Wybierz „Zdjęcie” w menu głównym i naciśnij [▶], by wejść.

Przeglądanie plików

Lista folderów: przeglądaj pliki graficzne z pamięci wewnętrznej lub przenośnej.

Przeglądanie zdjęć

Włączanie/wyłączanie pokazu plików: Podczas przeglądania zdjęć naciśnij [▶], by włączyć/wstrzymać pokaz slajdów.

Wyświetlanie następnego/poprzedniego zdjęcia: Podczas przeglądania zdjęć naciśnij [Do tyłu/do przodu], by wyświetlić następne/poprzednie zdjęcie.

Ustawienia

Tryb skanowania: Wybierz tryb przeglądania.

Efekt przewijania: Wybierz efekt przewijania.

Długość wyświetlania: Wybierz, jak często powinny zmieniać się zdjęcia.

Nagrywanie

Wybierz „Nagrywanie” w menu głównym i naciśnij [▶], by wejść.

Nagrywanie dźwięku

Rozpoczęcie/wstrzymanie nagrywania: Naciśnij [▶], by rozpocząć nagrywanie i naciśnij ponownie, by wstrzymać.

Zapisywanie nagranych plików: podczas nagrywania naciśnij na długo [M], by zapisać plik.

Powrót do menu głównego: gdy nagrywanie jest wstrzymane, naciśnij [M], by powrócić do menu głównego.

Przeglądarka

Wybierz „Przeglądarka” w menu głównym i naciśnij [▶], by wejść.

Przeglądaj zdjęcia na pamięci wewnętrznej lub przenośnej i wybierz żądane pliki włącznie z plikami wideo, audio, zdjęciami, nagranyymi itp.

Ustawienia

Wybierz plik/folder, naciśnij na długo [M], by wejść do wyskakującego menu. Wybierz przenieś, kopiuj lub usuń, zgodnie z preferencjami użytkownika.

Ustawienia

Wybierz „Ustawienia” w menu głównym i naciśnij [▶], by wejść.

Wyświetlacz: Regulacja jasności i czasu podświetlania

Oszczędzanie energii: Regulacja czasu bezczynności i wyłączenia

Data i godzina: Ustawianie daty i godziny

Język: Wybór języka menu

Zaawansowane: Wyświetlanie informacji o urządzeniu, ustawianie efektów, wybór tonu przycisków, formatowanie pamięci itp.

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytych materiałów (wyrzucanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics

Niniejszym, InterSales A/S, deklaruje, że ten model DENVER (MPG-4084CBT) jest godny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odnośnymi zapisami Dyrektywy 2014/53/EU.

Kopię Deklaracji zgodności można otrzymać na stronie

Wejdź na: www.denver-electronics.com, a następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: MPG-4084CBT

Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do pobrania/inne do pobrania”

Zakres częstotliwości pracy: 2.4GHZ-2.480GHZ

Maks. moc wyjściowa: 4dbm