

## Nomenclature



1. M : Previous menu, Sub menu
2. >> : Forward
3. V : Volume control
4. << : Backward
5. ► : Enter, Play, Pause, Power on/off
6. LCD display
7. USB port
8. Main power on/off switch
9. Earphone jack
10. Micro SD slot

Page 3

EN	SE
1. M: Previous menu, Sub menu	1. M: Föregående meny, Undermeny
2. >>: Forward	2. >>: Vidarebefodra
3. V: Volume control	3. V: Volyminställning
4. <<: Backward	4. <<: Bakåt
5. ► : Enter, Play, Pause, Power on/off	5. ► : Ange, Spela upp, Pausa, på/av-strömknappen
6. LCD display	6. LCD-skärm
7. USB port	7. USB-uttag
8. Main power on/off switch	8. På/av-knappen för huvudströmmen
9. Earphone jack	9. Hörlursuttag
10. Micro SD slot	10. MicroSD-kortplats

### Grundläggande användning

#### Slå på enheten

När knappen för strömförsörjningen är frånslagen, tryck på knappen för att slå på enheten

När knappen för strömförsörjningen är påslagen, ska du trycka långt på knappen [►] för att slå på enheten.

#### Koppla från enheten

När enheten påslagen, ska du trycka långt på knappen [►] för att slå av enheten.

Om enheten inte fungerar korrekt, skjut knappen för strömmen för att tvinga enheten att stänga. Vid eventuell förlust av data, rekommenderas det att enheten stängs av genom en lång tryckning [►] på knappen.

#### Nyckelfunktion

[Framåt/Bakåt]: flytta upp/ned eller höger/vänster.

[M]: kort tryck för att gå tillbaka till föregående meny och tryck långt för att visa alternativen för undermenyn.

[►]: kort tryck för att ange menyn, spela upp eller pausa och långt tryck för att stänga av enheten.

[V]: tryck för att visa volymkontrollen och använd [Bakåt/Framåt]-knappen för att justera volymen.

För att förebygga hörselskador, hörs ett varningsljud när volymen når den kritiska gränsen

#### Lägga till/Ta bort filer/mappar

- Använd enheten som en flyttbar USB-lagring

1. Anslut enheten till datorn med den medföljande USB-kabeln.
2. Välj "USB-stick" och lägg till filer/mappar genom att dra eller kopiera och klistra in dem.
3. Radera filer från det flyttbara USB-lagringsminnet (använd kommandot "Radera").

#### Koppla från enheten från datorn

- Följ stegen för att undvika skador på enheten eller förlorad data.

1. Vänsterklicka med musen på ikonerna som finns på aktivitetsfältet längst ned till höger på skrivbordet.
2. Klicka på "Ta bort USB-masslagringsenheten på ett säkert sätt".
3. Koppla bort spelaren från datorn.

Anslutning till Bluetooth högtalare/hörlurar

Den här enheten kan anslutas till Bluetooth-högtalare och hörlurar som stöder A2DP-, AVRCP-profiler.

Slå på/av Bluetooth

Välj "Inställning" på huvudmenyn. Tryck på [▶] för att ange, välj "Bluetooth" och tryck på [▶].

Välj "Bluetooth-status" och tryck på [▶] när du vill visa på/av menyn.

Tryck [Bakåt/Framåt] när du ska välja På/Av och tryck på [▶] för att slå På/Av.

Ihoppade enheter

Ställ in "Ihoppningsläge" för Bluetooth-högtalare eller hörlurar.

Gå till "Sök enhet" och tryck på [▶] när du vill visa meddelandet "Vänta". Vänta till dess att meddelandet försvinner.

(Den tid det tar för att söka enheten beror på antalet enheter i närheten och det kan ta upp till 1 till 3 minuter beroende på miljön).

Anslutning/frånkoppling/bortkoppling av enhet

Gå till "Listan över enheter" och tryck på [▶] för att se listan över enheter.

Markera önskad enhet och tryck på [▶] när du vill visa popup-menyn som visas nedan.

Ansluta enhet: välj "Bluetooth-anslutning" och tryck på [▶] för att ansluta.

När anslutningen är klar, spelas ett ljud upp via högtalaren eller hörlurarna.

Bortkoppling av enhet: "Bortkoppling av Bluetooth" och tryck på [▶] för att koppla bort.

Frånkoppla enheten: markera ansluten enhet och tryck på [▶] för att visa popup-menyn och välj "Bluetooth frånkopplad" för att koppla ifrån.

Musik

Välj "Musik" på huvudmenyn och tryck på [▶] för att öppna.

Tryck på [Framåt/Bakåt] när du vill välja musikfiler och tryck på [▶] när du ska spela upp eller pausa.

Uppspelning av musik i undermeny

I läget för uppspelning av musik, tryck kort på [M] för att ange undermeny och sedan kort tryck på [Framåt/Bakåt] när du ska välja önskat läge.

Spelar nu: Gå in i uppspelningsläge för musik för spelaande musik

All musik: visa all på internminnet

Artist: visa musik sorterad efter artist

Album: visa musik sorterad efter album

Genre: visa musik sorterad efter genre

Min musiklista: visa spellista som valts av användare

Katalog m. lista: visa fil/mapp på internt eller externt minne

Inspelningslista, Mitt ranking, lista med taggar: visa filer med inspelning, filer rankade och list med taggar

Inställningar

I uppspelningsläge för musik, tryck långt på [M] för att öppna popup-menyn och justera enhetens funktion i enlighet med användarens önskemål.

Foto

Välj "Foto" i huvudmenyn och tryck på [▶] för att ange.

Filbläddrare

Katalog m. lista: bläddra i bildfiler från externt eller internt minne

Visning av foton

Spela upp/pausa bildspelet: Vid visning av foton, tryck på [▶] för att spela upp/pausa bildspelet.

Visa nästa/föregående foto: Vid visning av foton, [Framåt/Bakåt] när du vill visa nästa/föregående foto

Inställningar

Scanningsläge: Välj visningsläge.

Bildeffekt: Välj bildeffekt.

Intervall för bildeffekt: Välj intervall för bildeffekt.

Inspelare

Välj "Inspelare" i huvudmenyn och tryck på [▶] för att ange.

Ljudinspelning

Starta/pausa inspelning: Tryck på [▶] för att starta inspelningen och tryck igen för att pausa.

Spara inspelningsfil: under inspelningen, tryck långt på [M] för att spara filen.

Återgå till huvudmenyn: när inspelningen är pausad, tryck på [M] för att återgå till huvudmenyn

Utforskare

Välj "Bläddrare" i huvudmenyn och tryck på [▶] för att ange.

Bläddra i filer med bilder från externt eller internt minne och välj önskade filer, inklusive videofiler, musikfiler, fotofiler, inspelade filer etc.

Inställningar

Välj fil/mapp, håll [M] nedtryckt för att öppna popup-menyn och välj flytta, kopiera eller radera enligt användarens önskemål.

Inställningar

Välj "Inställning" i huvudmenyn och tryck på [▶] för att ange.

Skärm: Justera ljusstyrkan och tiden med bakgrundsbelysning

Energisparläge: Justera viloläge och sömntid

Datum och tid: Justera datum och tid

Språk: Välj menyspråk

Avancerad: Visa information om enheten, justera inställningen för effekt, välj knappton, formatera minne etc

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

CE



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och

elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

Inter Sales A/S förklarar härmed att denna modell DENVER (MPG-4084CBT) överensstämmer med väsentliga krav och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU.

En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på

Ange: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: MPG-4084CBT

Ange nu produktsida, och direktivet i rött finns under hämtningar/övriga hämtningar

Driftsfrekvensområde: 2.4GHZ-2.480GHZ

Maximal utgående ström: 4dbm