

Bruksanvisning



1. Mini USB

4. Opp

7. Ladelys

10. OK

13. Strøm

16. Mikrofon

2. HDMI

5. Meny

8. Aktivitetslys

11. Modus

14. Linse

15. Tilbakestill

3. SD-kortspor

6. Ned

9. Skjerm

12. Lås

15. Tilbakestill

Bruksinstruksjoner

1. Lading

Koble kamera til billader via USB-inngangen

2. Skru på/av kamera

Om kamera er koblet til billader, vil kamera starte automatisk samtidig med bilen.

Om den ikke er tilkoblet i bilen, gjør følgende:

Hold inne På-knapp, kamera vil starte

Hold inne På-knapp en gang til, vil kamera skru seg av.

3. Video-innspilling

Du må kanskje formatere SD-kortet ved førstegangs bruk, finn menyen for formatering dersom kameraet ikke tar opp som normalt.

Du kan starte videoptak med et kort trykk på OK-knappen etter formatering. Trykk på OK-knappen igjen for å stanse opptaket

4. Ta bilde

Bytt til fotomodus med Modus-knappen, og trykk så med ett kort trykk på OK-knappen for å ta et bilde.

5. Spill av

Bytt til avspillingsmodus med Modus-knappen, da kan du spille av video og se bildene du har tatt.

6. Menyoppsett

I videomodus vil et kort trykk på Meny-knappen ta deg til siden for videomenyen – et nytt kort trykk tar deg til neste side i menyen.

I fotomodus vil et kort trykk på Meny-knappen ta deg til siden for fotomenyen – et nytt kort trykk tar deg til neste menyside.

7. Hovedfunksjon

- (1) G-Sesnsor
- (2) Parkeringsmodus
- (3) Oppsett av platenummer

8. Spesifikasjoner

Skjermstørrelse	3,0 tommer
Språk valg	English, Dansk, Netherlands, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Polski, Português, Español, Svenska
Videooppløsning	1920*1080P 30fps/1280*720P 60fps/720P 30fps/WVGA/VGA
Bilde størrelse	12M
Format	AVI, JPG
Visningsvinkel	140°
Lagring	Mikro-SD-kort opptil 32GB
Strøm	12V billader

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Advarsel: Litiumbatteri inne

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics