

## ANVÄNDARMANUAL



1. Mini USB

2. HDMI

3. SD-kortplats

4. Upp

5. Meny

6. Ned

7. Laddningsindikator

8. Arbetsindikator

9. Skärm

10. OK

11. Läge

12. Lås

13. Ström

14. Lins

15. Återställ

16. Mic



## Användaranvisningar

### 1. Laddar

Anslut kameran till billaddaren via USB-porten

### 2. Slå på/av kameran

Om kameran är ansluten till billaddaren, slås den automatiskt på med bilen.

Om den inte är ansluten i bilen, gör så här:

Långt tryck på strömknappen, och kameran slås på

Långt tryck på strömknappen igen, och kameran slås på.

### 3. Videoinspelning

Vid första användning kan du behöva formatera SD-kortet. Sök menyn med format om det inte spelas in normalt.

Efter att SD-kortets formaterats, trycker du kort på OK-knappen för att starta videoinspelningen. Tryck kort på OK-knappen igen för att stoppa videoinspelningen

### 4. Fotografering

Byt till fotoläge med lägesknappen. Tryck sedan kort på OK-knappen för att ta ett foto.

### 5. Uppspelning

Växla till uppspelningsläge med lägesknappen. Du kan då du spela upp videor och foton.

### 6. Menyinställning

I videoläge, tar ett kort tryck på Menyknappen dig till sidan videomeny, och ytterligare ett tryck på menyknappen anger nästa menysida.

I fotoläge, tar ett kort tryck på Menyknappen dig till sidan bildmeny, och ytterligare ett tryck på menyknappen anger nästa menysida.

### 7. Egenskaper och funktioner

- (1) G-sensor
- (2) Parkeringsläge
- (3) Inställning av registreringsnummer

### 8. Specifikationer

Skärmstorlek	3,0 tum
Alternativspråk	English, Dansk, Netherlands, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Polski, Português, Español, Svenska
Videoupplösning	1920*1080P 30fps/1280*720P 60fps/720P 30fps/WVGA/VGA
Fotostorlek	12M
Formatera	AVI, JPG
Visningsvinkel	140°
Lagring	Mikro SD-kort upp till 32 GB
Ström	12V billaddare

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Varning: Litiumbatteri inuti

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)