

Pikaopas

Virran kytkeminen: Liitä mukana toimitettu Micro-USB-johdot pääyksikön takapuolella olevaan Micro-USB-porttiin.

Kellossa on paristovarmennus, joten aseta paristokoteloon 2 x AAA-paristoa.

Radio:

1. Paina yksikön takapuolella olevaa kosketuspainikelukkoa avataksesi kosketuspainikkeen lukituksen.
2. Paina "⏻/RADIO/AL POIS" kytkeäksesi radion päälle, ja paina "TUNTI/VIRITÄ-" - tai "MIN/VIRITÄ+" -painiketta säätääksesi taajuutta.
3. Pidä "AIKA/ESIASETUS" -painiketta painettuna, kunnes näytöllä näkyy "P01" (tai seuraava vapaana oleva esiasetus).
4. Paina "TUNTI/VIRITÄ-" - tai "MIN/VIRITÄ+" -painiketta valitaksesi esiasetuksen numeron (P01-P10), ja vahvasta painamalla "AIKA/ESIASETUS" -painiketta.
5. Valitse esiasetuksen asema painamalla "AIKA/ESIASETUS" -painiketta toistuvasti sekä kuuntelemalla samalla radiota.
6. Paina yksikön takapuolella olevaa kosketuspainikelukkoa lukitaksesi kosketuspainikkeen.

AJAN ASETTAMINEN

1. Paina yksikön takapuolella olevaa kosketuspainikelukkoa avataksesi kosketuspainikkeen lukituksen.
2. Pidä valmiustilassa "AIKA/ESIASETUS" -painiketta painettuna siirtyäksesi kellon asetustilaan.
3. Paina "TUNTI/VIRITÄ-" - ja "MIN/VIRITÄ+" -painikkeita valitaksesi tunnit ja minuutit, ja vahvasta painamalla "AIKA/ESIASETUS" -painiketta.

4. Paina yksikön takapuolella olevaa kosketuspainikelukkoa lukitaksesi kosketuspainikkeeseen.

HERÄTYKSEN ASETTAMINEN

1. Paina yksikön takapuolella olevaa kosketuspainikelukkoa avataksesi kosketuspainikkeeseen lukituksen.
2. Pidä valmiustilassa "AL1/ÄÄNI-" - tai "AL2/ÄÄNI+" -painiketta painettuna siirtyäksesi asettamaan herätysaikaa.
3. Paina "TUNTI/VIRITÄ-" asettaaksesi tunnin ja "MIN/VIRITÄ+" asettaaksesi minuutin, ja vahvasta painamalla "AL1/ÄÄNI-" - tai "AL2/ÄÄNI+" -painiketta.
4. Paina yksikön takapuolella olevaa kosketuspainikelukkoa lukitaksesi kosketuspainikkeeseen.

QI - LANGATON LATAUS

1. Aseta Qi-yhteensopiva älypuhelimesi langattoman latausalustan keskelle. Langattoman latauksen merkkivalo syttyy.
2. Tarkista puhelimesi näytöltä, onko lataus käynnissä
Jos puhelimesi ei lataudu;
 - Tarkista, tukeeko laitteesi Qi-langatonta latausta
 - Aseta mobiililaite keskelle
 - Irrota kotelo, jossa on magneetti, metallia tai joka on yli 3 mm paksu

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi CRQ-120 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: [CRQ-120](#). Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla

Käyttötaajuusalue:

Maks. lähtöteho:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics