



1. Projektionsschärferegler
2. Projektionsobjektiv
3. SCHLUMMER-Taste/DIMMER-Taste
4. Display
5. Anzeige Weckruf 1
6. Anzeige Weckruf 2
7. PROJEKTION-EIN/AUS-Taste
8. PROJEKTION-180°-DREHEN-Taste
9. STUNDE-Taste
10. MINUTE-Taste
11. WECKRUF-1-Taste
12. WECKRUF-2-Taste
13. ZEITEINSTELLUNG-Taste/WECKRUF-AUS-Taste
14. USB-Ladeport
15. Batteriefach
16. Stromversorgungseingang

Anschließen der Stromversorgung

1. Stecken Sie den DC-Stecker des Netzteils in die Stromversorgungseingangsbuchse dieses Produkts.
2. Stecken Sie den Netzstecker des Netzteils in eine Netzsteckdose.

Backupsystem

- Dieses Produkt ist mit einem Sicherungssystem ausgestattet. Dieses benötigt eine 3-V-Lithium-Batterie (Typ CR2032, nicht im Lieferumfang enthalten). Legen Sie die Batterie im Batteriefach ein und vergewissern Sie sich, dass der positive und negative Batteriepol (+ und –) mit dem jeweiligen Batteriefachpol verbunden ist.
- Bei einem Stromausfall schaltet das Produkt automatisch zur Batteriestromversorgung um und behält dadurch Ihre Uhrzeit- und Weckereinstellungen.
- Lösen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die Schraube am Batteriefachdeckel, um das Batteriefach zu öffnen.
- Trennen Sie die Stromversorgung nicht vom Gerät, wenn Sie die Batterie austauschen. Bei Nichtbeachtung werden alle Uhrzeit- und Weckereinstellungen gelöscht.



WARNHINWEIS

DIE BATTERIE NICHT EINNEHMEN; ES BESTEHT VERÄTZUNGSGEFAHR

Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, dann kann dies in nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen führen, die Tod zur Folge haben können.

Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von Kindern fern. Falls sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt, dann verwenden Sie das Gerät nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.

Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in eine Körperöffnung eingeführt worden sind, dann suchen Sie umgehend eine/-n Ärztin/Arzt auf.

Einstellen der Uhrzeit

1. Halten Sie die Taste TIME SET gedrückt, um in den Einstellmodus für die Uhrzeit zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste HOUR, um die Stunden einzustellen und die Taste MIN für die Minuten (halten Sie die Taste HOUR oder MIN gedrückt, um den jeweiligen Wert schneller einzustellen).
3. Drücken Sie die Taste TIME SET, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

Einstellen des Weckrufs

Sie können gleichzeitig zwei Wecker einstellen.

1. Halten Sie die Weckruf-1- oder Weckruf-2-Taste gedrückt, um in den Einstellmodus für den Weckruf zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste HOUR, um die Stunden einzustellen und die Taste MIN für die Minuten (halten Sie sie gedrückt, um den jeweiligen Wert schneller einzustellen).
3. Drücken Sie die Weckruf-1- oder Weckruf-2-Taste, um Ihre Weckrufeinstellungen zu bestätigen.

Aktivieren und Deaktivieren des Weckrufs

Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, dann drücken Sie die Weckruf-1- oder Weckruf-2-Taste, um den jeweiligen Wecker zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn der Wecker aktiviert ist, dann leuchtet die entsprechende Weckruf-1- oder Weckruf-2-Anzeige.

Ausschalten des Weckrufs

Wenn der Weckruf ertönt, dann drücken Sie die Weckruf-aus-Taste, um den Weckruf auszuschalten.

Schlummerfunktion

Drücken Sie die Taste SNOOZE, um den Weckruf vorübergehend stummzuschalten. Der Weckruf ertönt danach alle 9 Minuten erneut.

Drücken Sie die Weckruf-aus-Taste, um die Schlummerfunktion zu beenden.

Display-Helligkeit

Drücken Sie die Taste DIMMER, um die Display-Helligkeitsstufe (hoch oder niedrig) zu ändern.

Bildprojektion

- Drücken Sie die Taste PROJECTION ON/OFF, um die aktuelle Uhrzeit an die Wand zu projizieren.
- Drücken Sie die Taste PROJECTION 180° FLIP, um das projizierte Bild zu drehen.
- Drehen Sie am Projektionsschärferegler, um die Bildschärfe einzustellen.

Laden eines USB-Geräts

Schließen Sie zum Laden eines externen USB-Geräts (z.B. Smartphone, MP3-Player) dieses über ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) am USB-Ladeport auf der Rückseite dieses Produkts an. Mit diesem Produkt kann nicht auf die Inhalte des verbundenen USB-Geräts zugegriffen werden.

Technische Daten

AC-Netzteil:	Eingang: 100 – 240 V AC / 50/60 Hz Ausgang: 5 V DC / 1,2 A
Pufferbatterie für die Uhr:	1 x CR2032/3 V DC (nicht im Lieferumfang enthalten)
Netzadapterhersteller:	Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Modellnummer des Netzteils:	OBL-0501200E

WARNHINWEIS

1. Lassen Sie für eine ausreichende Ventilation immer mindestens 5 cm Platz zwischen Gerät und Umgebung.
2. Die Lüftungsschlitze dürfen durch keine Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. abgedeckt werden.
3. Stellen Sie keine offenen Flammen wie z.B. angezündete Kerzen auf das Produkt.
4. Augenmerk ist auf den ökologischen Aspekt der Batterieentsorgung zu legen.
5. Verwenden Sie dieses Produkt nur in klimatisch gemäßigten Umgebungen.
6. Bei Verwendung des Netzsteckers als Netztrenneinheit muss dieser jederzeit leicht zugänglich sein.
7. Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau oder der Bedienung des Produkts die Sicherheitsinformationen und elektrischen Daten auf der Produktunterseite durch.
8. Die Batterien (Batteriepack oder eingelegte Batterien) dürfen keiner übermäßigen Wärme wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
9. **ACHTUNG** – Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch gepolt eingelegt werden. Tauschen Sie die Batterien nur gegen Batterien des gleichen oder eines entsprechenden Typs aus.

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die Ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, falls das Abfallmaterial (entsorgte elektrische und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics