



1. Heijastuksen tarkkuuden valitsin
2. Heijastinlinssi
3. TORCKKU-painike / HIMMENNYS-painike
4. Näyttö
5. Hälytys 1 merkkivalo
6. Hälytys 2 merkkivalo
7. HEIJASTUS PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ -painike
8. HEIJASTUKSEN 180° KÄÄNTÖ -painike
9. TUNTI-painike
10. MINUUTTI-painike
11. Hälytyspainike 1
12. Hälytyspainike 2
13. AJAN ASETUS -painike / HÄLYTYS POIS -painike
14. USB-latausportti
15. Paristolokero
16. DC in -liitäntä

Virtaliitäntä

1. Yhdistä verkkolaitteen johdon toinen pää tuotteen DC in -liitäntään.
2. Yhdistä verkkolaitteen johdon toinen pää seinäpistorasiaan.

Varajärjestelmä

- Tämä tuote on varustettu varajärjestelmällä. Se vaatii yhden 3 V litiumpariston (tyyppi CR2032, ei ole mukana). Aseta paristo paristolokeroon ja varmista, että pariston positiivinen ja negatiivinen (+ ja -) puoli koskettavat paristolokeron vastaavia liittimiä.
- Jos virta katkeaa, tuote siirtyy automaattisesti paristokäyttöön ja säilyttää kellonajan ja hälytyksen asetukset.
- Avaa paristolokeron kansi irrottamalla siinä oleva ruuvi ruuvimeisselillä.
- Älä irrota verkkolaitetta, kun vaihdat paristoa. Muutoin kaikki kellonajan ja hälytyksen asetukset häviävät.



VAROITUS

ÄLÄ NIELE PARISTOA, KEMIALLISEN PALOVAMMAN VAARA

Tämä tuote sisältää nappipariston. Nappipariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo 2 tunnissa ja tämä voi johtaa kuolemaan.

Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Mikäli paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.

Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos uskot, että paristo on voinut joutua kehon sisään nieltynä tai muusta syystä.

Kellonajan asettaminen

1. Siirry kellonajan asetustilaan pitämällä TIME SET -painiketta painettuna.
2. Aseta tunnit painamalla HOUR-painiketta ja minuutit painamalla MIN-painiketta (säätäminen on nopeampaa, jos pidät HOUR- tai MIN-painiketta painettuna).
3. Vahvista kellonajan asetus painamalla TIME SET-painiketta.

Hälytyksen asettaminen

Voit asettaa kaksi hälytysajastinta samanaikaisesti.

1. Siirry hälytyksen asetustilaan pitämällä Hälytyspainiketta 1 tai Hälytyspainiketta 2 painettuna.
2. Aseta tunnit painamalla HOUR-painiketta ja minuutit painamalla MIN-painiketta (säätäminen on nopeampaa, jos pidät painiketta painettuna).
3. Vahvista hälytyksen asetus painamalla Hälytyspainiketta 1 tai Hälytyspainiketta 2.

Hälytyksen kytkentä päälle / pois päältä

Kytke hälytysajastin päälle tai kytke se pois päältä painamalla Hälytyspainiketta 1 tai Hälytyspainiketta 2, kun kello on näkyvässä. Jos herätysajastin kytketään päälle, vastaava Hälytyksen 1 tai Hälytyksen 2 merkkivalo syttyy.

Kytke hälytys pois päältä

Kun hälytysääni kuuluu, paina HÄLYTYS POIS -painiketta hälytyksen kytkemiseksi pois päältä.

Torkku

Voit hiljentää hälytyksen väliaikaisesti painamalla SNOOZE-painiketta. Hälytys kuuluu 9 minuutin välein.

Voit peruuttaa torkkuhälytyksen painamalla HÄLYTYS POIS -painiketta.

Näytön kirkkaus

Voit muuttaa näytön kirkkausastetta painamalla DIMMER-painiketta (alhainen tai korkea).

Kuvan heijastaminen

- Voit heijastaa nykyisen kellonajan seinälle painamalla PROJECTION ON/OFF -painiketta.
- Voit kääntää heijastettua kuvaa painamalla PROJECTION 180° FLIP -painiketta.
- Voit säätää heijastuksen tarkkuutta kääntämällä tarkkuuden valitsinta.

USB-laitteen lataaminen

Voit ladata USB-laitteen käyttämällä USB-kaapelia (ei ole mukana). Yhdistä USB-laite (esim. älypuhelin, MP3-soitin) tämän tuotteen takana olevaan USB-porttiin. USB-laitteen sisältöä ei voi käyttää tällä tuotteella.

Tekniset tiedot

AC-verkkolaite:	Tulovirta: AC100~240 V, 50/60 Hz Antovirta: DC 5 V 1,2 A
Paristovarmistus kellonajalle:	1x DC 3 V CR2032 (ei ole mukana)
Verkkolaitteen valmistaja:	Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Verkkolaitteen mallinumero:	OBL-0501200E

VAROITUS

1. Pidä tuotteen ympärillä vähintään 5 cm vapaata tilaa riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi.
2. Tuuletusaukkoja ei saa estää peittämällä niitä esimerkiksi sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
3. Tuotteen päälle ei saa asettaa avotulta, kuten palavia kynttilöitä.
4. Ympäristönsuojeluun liittyvät asiat on huomioitava pariston hävittämisessä.
5. Käytä tuotetta maltillisissa lämpötiloissa.
6. Jos pistoketta käytetään virran katkaisuun laitteesta, sen on oltava helposti käytettävissä.
7. Katso sähköä ja turvallisuutta koskevat tiedot tuotteen pohjasta ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
8. Paristoja (akkua tai kiinteitä akkuja) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
9. **HUOMIO** – Räjähdyksivaara, jos paristot asetetaan väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen paristoon

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics