

## Käyttöopas



- |                         |                      |                    |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Mini USB             | 2. HDMI              | 3. SD-korttipaikka |
| 4. Ylös                 | 5. Valikko           | 6. Alas            |
| 7. Latauksen merkkivalo | 8. Käytön merkkivalo | 9. Näyttö          |
| 10. OK                  | 11. Tila             | 12. Lukitse        |
| 13. Virta               | 14. Objektiivi       | 15. Nollaa         |
| 16. Mikrofoni           |                      |                    |



## Käyttöohje

### 1. Lataa

Yhdistä kamera autolaturiin USB-portin kautta

### 2. Kameran kytkeminen päälle/pois päältä

Jos kamera on yhdistettynä autolaturiin, se kytkeytyy automaattisesti päälle, kun auto käynnistetään.

Jos sitä ei ole yhdistetty autolaturiin, toimi seuraavasti:

Paina pitkään virta-painiketta kameran kytkemiseksi päälle

Paina uudelleen pitkään virta-painiketta kameran kytkemiseksi pois päältä.

### 3. Videon tallentaminen

Ensimmäisellä käyttökerralla SD-kortti pitää ehkä alustaa, joten etsi alustusvalikko, jos se ei tallenna normaalisti.

Kun SD-kortti on alustettu, aloita videotallennus painamalla kerran OK. Videotallennus pysäytetään painamalla kerran OK uudestaan

### 4. Valokuvien ottaminen

Vaihda valokuvatilaan Tila-painikkeen avulla ja ota sitten valokuva painamalla kerran OK-painiketta.

### 5. Toisto

Vaihda Toisto-tilaan Tila-painikkeen avulla, niin voit katsoa tallennetun videon tai valokuvan.

### 6. Valikon asetukset

Videotilassa painamalla Valikko-painiketta kerran pääset videovalikon sivulle, painamalla Valikko-painiketta kerran uudelleen pääset seuraavalle valikkosivulle.

Valokuvatilassa pääset valokuvavalikon sivulle painamalla kerran Valikko-painiketta, painamalla kerran Valikko-painiketta uudelleen pääset seuraavalle sivulle.

### 7. Ominaisuudet ja toiminta

(1) G-anturi

(2) Pysäköintitila

(3) Rekisterinumeron asetus

## 8. Tekniset tiedot

Näytön koko	3,0 tuumaa
Kielivalinnat	English, Dansk, Netherlands, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Polski, Português, Español, Svenska, Norsk
Videoresoluutio	1920*1080P 30 FPS/1280*720P 60 FPS/720P 30 FPS/WVGA/VGA
Valokuvakoko	12M
Muoto	MOV, JPG
Katselukulma	140°
Muisti	Micro SD -kortti enintään 32 Gt
Virta	12 V:n autolaturi

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS/DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jätteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Varoitus: Litiumparisto sisällä

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)