

## Manuale d'uso



1. Mini USB

2. HDMI

3. Alloggiamento  
scheda di memoria SD

4. Su

5. Menu

6. Giù

7. Indicatore del livello di carica

8. Indicatore di attività

9. Schermo

10. OK

11. Modalità

12. Blocca

13. Alimentazione

14. Obiettivo

15. Ripristino

## 16. Microfono

## Istruzioni d'uso

### 1. Ricarica

Collegare la telecamera al caricatore dell'auto tramite porta USB

### 2. Accendere/Spegnere la telecamera

Se la telecamera è collegata al caricatore dell'auto si accenderà automaticamente con l'auto stessa.

Se non è collegata, seguire le seguenti indicazioni:

Tenere premuto il pulsante Alimentazione e la telecamera si accenderà.

Tenere premuto il pulsante Alimentazione di nuovo e la telecamera si spegnerà.

### 3. Registrazione video

Quando viene utilizzata per la prima volta potrebbe essere necessario formattare la scheda SD, trovare il menu di formattazione nel caso in cui non sia possibile la registrazione normale.

Dopo aver formattato la scheda SD, premere brevemente il pulsante OK per avviare la videoregistrazione. Premere brevemente di nuovo il pulsante OK per interrompere la videoregistrazione

### 4. Scatto di foto

Passare alla modalità foto mediante il pulsante Modalità, poi premere brevemente il pulsante OK per scattare una foto.

### 5. Riproduzione

Passare alla modalità di riproduzione con il pulsante Modalità, a questo punto sarà possibile riprodurre i video e le foto registrate.

### 6. Menu di configurazione

In modalità video, premendo brevemente il pulsante Menu si accede alla pagina del menu video, premendo di nuovo il pulsante Menu si accede alla pagina successiva del menu.

In modalità foto, premere brevemente il pulsante Menu per accedere alla pagina del menu foto, premere di nuovo il pulsante Menu per accedere alla pagina successiva del menu.

### 7. Caratteristiche e funzioni

(1) Sensore G

(2) Modalità parcheggio

(3) Impostazione del numero di targa

## 8. Specifiche

Dimensioni dello schermo	3,0 pollici
Opzione lingua	English, Dansk, Netherlands, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Polski, Português, Español, Svenska, Norsk
Risoluzione video	1920*1080P 30fps/1280*720P 60fps/720P 30fps/WVGA/VGA
Dimensioni foto	12M
Formato	MOV, JPG
Angolo di visualizzazione	140°
Memoria	Scheda Micro SD fino a 32 GB
Alimentazione	Caricatore auto da 12 V

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normative e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno definito dei sistemi o dei punti di raccolta grazie ai quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, possono essere conferiti senza oneri alle stazioni di riciclaggio e ad altri siti di smaltimento. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Avvertenza: batteria al litio all'interno

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)