

Come usare il tuo nuovo altoparlante Bluetooth**Modalità Bluetooth:**

1. Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per accendere l'altoparlante. Dopo che si sente "Ding dong", il dispositivo Bluetooth è già accoppiato.
2. Sul proprio smartphone, abilitare il Bluetooth, ricercare e selezionare "DENVER BTS-210" per accoppiare. Dopo l'accoppiamento, si sente "connected".
3. Se la batteria ha poca energia, l'altoparlante emetterà un avviso acustico
4. Carica: Collegare a un adattatore CC da 1A o a una porta USB del computer.
5. Durante la ricarica: la luce rossa del LED accesa. Al termine della ricarica, il LED rosso si spegne.

Riproduzione dalla scheda Micro SD

1. Collegare una scheda Micro SD. La riproduzione inizia automaticamente.
2. Supporto per formati MP3/WAV.
3. Premere il pulsante M per alternare tra scheda Micro SD, Bluetooth.

Riproduzione da USB

1. Collegare una chiavetta USB. La riproduzione inizia automaticamente.
2. Supporto per formati MP3/WAV.
3. Premere il pulsante M per alternare tra USB, Bluetooth.

Ascolto di un dispositivo esterno

1. Utilizzare il cavo AUX da 3,5 mm in dotazione per collegare l'altoparlante a un dispositivo esterno (ad es. MP3 o smartphone)
2. Premere il pulsante M per passare alla modalità AUX.

Chiamata a mani libere:

1. Quando arriva una chiamata, premere brevemente il tasto "Pausa" per rispondere. Premere e tenere premuto il pulsante "Pausa" per rifiutare la chiamata.
2. Durante la chiamata, premere brevemente il tasto "pausa" per riagganciare.

Accorgimenti:

Riporre e utilizzare questo prodotto a temperatura ambiente
Non esporre questo prodotto a pioggia o umidità
Non cercare di smontare, riparare o modificare il prodotto
Non utilizzare detergenti chimici per solventi per pulire il prodotto
Non esporre la batteria al litio alla fiamma per evitare il rischio di esplosione

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS
A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Le attrezzature elettriche o elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia con una croce sopra che vedete a fianco. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno creato stazioni di riciclaggio, siti di smaltimento o punti di raccolta porta a porta dove è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTS-210 è conforme alla direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: Accedere a : www.denver-electronics.com e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: BTS-210. Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download

Intervallo di frequenze operative:150Hz-18KHz
Potenza massima in uscita:2x5W
Frequenza bluetooth: 2.402-2.480GHz

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A,
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics