

SCQ-50001G



Bruksanvisning

DENVER[®]
denver-electronics.com

DENVER SCQ-50001G

Kjære kunde, gratulerer med den nye smarttelefonen din. Vi anbefaler deg å lese denne hurtigstartveiledningen for å komme i gang med telefonen. De fleste funksjonene forklares direkte på skjermen, slik at du enkelt kan komme i gang ved å lese instruksjonene der.



STRØMKNAPPEN (på siden)

For å slå på telefonen, trykker du på og holder inne strømknappen inntil skjermen lyser opp. Når du trykker på denne knappen, går telefonen ut av ventemodus, eller den går inn i ventemodus dersom den var aktiv.

VOLUMKNAPPENE (på siden)

Trykk på disse knappene for å øke eller for å redusere volumet.

MENYKNAPPEN (foran)

Viser alternativene i den aktuelle menyen.

STARTKNAPPEN (foran)

Trykk på denne knappen i enhver modus for å komme tilbake til startskjermen.

TILBAKEKNAPPEN (foran)

Trykk på denne knappen for å gå tilbake til forrige meny eller funksjon.

Sette inn SIM-kort og minnekort

Slå av telefonen, fjern batteriet og sett inn SIM-kortet i SIM-holderen som vist på innsiden av telefonen. Sett sammen telefonen. Trykk på og hold inne strømknappen for å slå den på. Du blir spurt om å oppgi en PIN-kode. Denne koden har du mottatt av teleleverandøren din sammen med SIM-kortet. Følg instruksene på skjermen.

Innstillinger

I innstillingsmenyen på smarttelefonen kan du endre innstillinger som for språk, Wi-Fi, Bluetooth og forskjellige tastaturtyper. Vi anbefaler at du gjennomgår hele innstillingsmenyen, og dermed lærer hvor enkelt det er å endre innstillingene.

Wi-Fi-innstillinger

Vi anbefaler bruk av Wi-Fi når det er mulig, slik at du unngår datakostnader på ditt telefonabonnement. Gå inn i innstillingsmenyen på smarttelefonen, velg Wi-Fi innstillinger og aktiver funksjonen. Finn Wi-Fi nettverket ditt i listen og trykk på det. Oppgi passordet ditt og koble deg til nettverket. Heretter kobles du automatisk til dette Wi-Fi-nettverket når du er i nærheten av det, og sparer dermed datakostnader på ditt telefonabonnement. Wi-Fi er ofte mye raskere.

Bluetooth

Hvis du har Bluetooth-hodetelefoner eller -høytalere, kan du bruke den med smarttelefonen. Dette styres også fra innstillingsmenyen. Gå inn i Bluetooth-innstillingene og aktiver funksjonen. Finn Bluetooth-utstyret i listen og koble deg til, det vil da være klart for bruk (enkelte Bluetooth-hodesett og -høytalere krever et passord. Du finner nærmere opplysninger i de respektive bruksanvisningene).

GPS-funksjon

Smarttelefonen din er utstyrt med en integrert GPS-funksjon. Den kan du bruke til navigering, og for å få gode resultater f.eks. i forbindelse med Google-søk. For å aktivere denne funksjonen, går du til innstillinger, velger lokaliseringmenyen, og sørger for at lokaliseringstjenester er valgt for både maskinvare og programvare. Du kan da bruke smarttelefonen til å navigere eller i forbindelse med forskjellige treningsapper.

Kamera

Smarttelefonen har to kameraer. Ett bak og ett foran. Kameraet bak brukes til å ta bilder og videoer, mens kameraet foran brukes mest til videosamtaler eller for morsomme bilde/meldingsapper.

Varslingsmeny

For å vise varslingsmenyen, sveipes skjermen ovenfra og ned. Først ser du alle varslinger, og hvis du sveiper lenger ned, ser du hovedmenyen hvor du raskt kan slå av Wi-Fi, Bluetooth, GPS, sette telefonen i flymodus, osv.

PC-tilkobling

For overføring av data osv., kan du koble smarttelefonen din til en PC. Bruk USB-kabelen som følger med, og sveip skjermen ovenfra og ned. Du kan da velge hvilken modus telefonen skal vises i. Velg denne funksjonen for eksempel ved filoverføring. Ved lading er det ikke nødvendig å velge noe (alt forklares på skjermen).

Du finner en detaljert brukermanual på nettstedet vårt: www.denver-electronics.com Generelle Android tips finner du her: <https://www.android.com/phones/tips/#featured>

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen SCQ-50001G er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: www.denver-electronics.com, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: SCQ-50001G. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: 1,3 GHz

Maks. utgangseffekt: 2,5 W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics