

SCQ-50001G



Käyttöopas

DENVER[®]
denver-electronics.com

DENVER SCQ-50001G

Hyvä asiakas, onnittelet uudesta älypuhelimesta. Suosittelemme, että tutustut tähän pikaoppaaseen päästäksesi alkuun puhelimen käytössä. Useimmat puhelimen toiminnot selitetään suoraan näytössä, joten voit aloittaa puhelimen käytön helposti lukemalla näytön ohjeet.



VIRTANÄPPÄIN (sivussa)

Kytke puhelin päälle pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes näyttöön syttyy valo. Tämän näppäimen painaminen herättää puhelimen valmiustilasta tai asettaa sen takaisin valmiustilaan.

ÄÄNENVOIMAKKUUSNÄPPÄIMET (sivussa)

Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta painamalla näitä näppäimiä.

VALIKKONÄPPÄIN (edessä)

Näyttää nykyisen valikon vaihtoehdot.

KOTINÄPPÄIN (edessä)

Painamalla tätä näppäintä palaat kotinäyttöön mistä tahansa tilasta.

PALUUNÄPPÄIN (edessä)

Painamalla tätä näppäintä palaat edelliseen valikkoon tai toimintoon.

SIM-kortin ja muistikortin asettaminen

Kytke puhelin pois päältä, poista akku ja aseta SIM-kortti SIM-pidikkeeseen puhelimesta kuvatulla tavalla. Koko puhelin ja kytke virta päälle pitämällä virtanäppäintä painettuna. Tavallisesti sinua pyydetään nyt antamaan PIN-koodi. Tämä on koodi, jonka saat SIM-korttiin verkko-operaattorilta. Noudata näytön ohjeita.

Asetukset

Älypuhelimien asetusvalikosta voit säätää kaikkia asetuksia, kuten kieltä, Wi-Fi-asetuksia, Bluetooth-asetuksia ja erityyppisiä näppäimistöjä. Suosittelemme tutustumaan asetusvalikkoon ja opettelemaan, miten asetuksia muutetaan helposti.

Wi-Fi-asetukset

Suosittellemme käyttämään Wi-Fi-yhteyttä mahdollisuuksien mukaan, jotta vältät liittymäsi tiedonsiirtokustannukset. Mene älypuhelimien asetusvalikkoon, valitse Wi-Fi-asetukset ja ota toiminto käyttöön. Etsi oma Wi-Fi-verkkosi luettelosta ja napauta sitä. Anna salasana ja yhdistä. Nyt puhelin yhdistyy tähän Wi-Fi-verkkoon aina, kun olet sen alueella, ja tällä tavalla säästät SIM-kortin tiedonsiirtokuluissa. Wi-Fi-yhteys on usein myös paljon nopeampi.

Bluetooth

Jos käytössäsi on Bluetooth-kuulokkeet tai -kaiutin, voit käyttää niitä älypuhelimesi kanssa. Niitä ohjataan myös asetusvalikon kautta. Mene Bluetooth-asetuksiin ja ota toiminto käyttöön. Etsi laitteesi luettelosta ja yhdistä, niin voit käyttää laitetta (jotkin Bluetooth-kuulokkeet ja -kaiuttimet vaativat salasanan, mutta tämä selitetään kyseisen laitteen käyttöoppaassa).

GPS-toiminto

Älypuhelimien on integroitu GPS-laitteistotoiminto. Voit käyttää sitä navigointiin ja oikeiden tulosten saamiseen, kun käytät esim. Google-hakua. Ota toiminto käyttöön siirtymällä kohtaan Asetukset ja sitten Sijainnit-valikkoon. Varmista, että sijaintipalvelut on määritetty sekä laitteistoon että ohjelmistoon. Nyt voit käyttää älypuheliminta navigointiin tai voit käyttää siinä erilaisia liikuntasovelluksia.

Kamera

Älypuhelimessasi on kaksi kameraa. Yksi takana ja yksi edessä. Takakameraa käytetään valokuvien ja videoiden ottamiseen ja etukameraa videopuheluihin ja hauskoihin valokuva-/viestisovelluksiin.

Ilmoitusvalikko

Avaa ilmoitusvalikko pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläreunasta. Ensin näet ilmoitukset ja pyyhkäisemällä lisää näet päävalikon, josta voit nopeasti kytkeä pois päältä Wi-Fi-, Bluetooth ja GPS-yhteyden ja asettaa puhelimen lentokonetilaaan ym.

Tietokoneen liittäminen

Voit liittää älypuhelimien tietokoneeseen tiedonsiirtoa ym. varten. Liitä se mukana tulevalla USB-kaapelilla ja pyyhkäise sitten alaspäin näytön yläreunasta. Nyt voit valita, missä tilassa puhelimen tulee näkyä. Valitse tämä toiminto esimerkiksi tiedostojen siirtoa varten. Lataaminen ei vaadi mitään valintoja (kaikki selitetään näytössä). Täydellinen käyttöopas löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta: www.denver-electronics.com ja yleisiä Android-vinkkejä löydät osoitteesta: <https://www.android.com/phones/tips/#featured>

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, SCQ-50001G on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.denver-electronics.com, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: SCQ-50001G. Siirryt nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten / muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 1,3 GHz

Maks. lähtöteho: 2,5 W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics