

**DENVER**<sup>®</sup>  
denver-electronics.com



**ACTION  
CAM**

**ACT-320**  
**VANDTÆT HUS**



## Introduktion til knapper og kontroller





### 1. Opladning af det indbyggede lithium-batteri

Forbind kameraet til en computer for at oplade det. Indikatoren lyser blåt under opladningen og slukker, når opladningen er gennemført. Almindeligvis tager det 2-4 timer at oplade batteriet.

### 2. Brug af hukommelseskort


- 2.1. Skub Micro SD-kortet ind i kortindstikket, til det klikker på plads. Vend kortet i overensstemmelse med angivelserne ved kortindstikket.
- 2.2. Når du vil tage Micro SD-kortet ud, skal du forsigtigt trykke enden af kortet ind, indtil det udløses og skydes ud.

Bemærk venligst: Visse UHS-kort (ultrahøj hastighed) fungerer ikke med dette kamera, da de ikke er 100 % bagudkompatible. Bemærk: Der findes ingen indbygget hukommelse i dette kamera, så sørg for at sætte et kort i kameraet inden brugen (det anbefales at anvende et Micro SD-kort af god kvalitet).

### 3. Tænd/sluk

- 3.1 Tænde: Hold tænd/slukknapen inde i 3 sekunder, indtil skærmen tænder, og kameraet starter op.



- 3.2 Slukke: Hold tænd/slukknapen inde i 3 sekunder, mens kameraet ikke arbejder, når du vil slukke det.
- 3.3 Kameraet lukker ned, når batteriet løber tør. Når batteriet er tæt på at løbe tør, vises ikonet  på LCD-skærmen som påmindelse om, at du bør oplade kameraet.

### 4. Videoptagelse

Når du tænder kameraet, aktiverer det automatisk videoptagelse og forhåndsvisning. Tryk på udløseren for at starte en videoptagelse. Tryk på knappen igen, når du vil afbryde optagelsen. Optagelsen afbrydes desuden, når hukommelseskortet er fuldt, eller hvis batteriet er ved at løbe tør.

## 5. Billedoptagelse

Når kameraet er tændt, kan du trykke på tænd/slukknappen for at aktivere billedoptagelse. I forhåndsvisningen kan du herefter trykke på udløseren for at tage et billede.

### Tekniske specifikationer

LCD-skærm	2,0" LTPS
Objektiv	90° vidvinkel
Videopløsning	1280*720p@30bps interpoleret 640*480@30bps
Billedopløsning	5M interpoleret/3M interpoleret /2M interpoleret /1,3M/VGA, JPG
Lager	Micro SD (maks. op til 32 GB)
Optisk frekvens	50 Hz / 60 Hz
USB-terminal	USB 2.0
Strømforsyning	3,7 V genopladeligt lithium-batteri
Operativsystem (OS)	Windows XP/Vista eller nyere /Win7/Mac OS

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT  
DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER**<sup>®</sup>

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne.

Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften,

DK-8382 Hinnerup,

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)