



Læs vejledningen omhyggeligt.



GHS-131

Brugervejledning

www.facebook.com/denverelectronic

Hvis der ikke findes en trykt brugervejledning på dit lokale sprog, kan du gå ind på vores websted for at se, om der findes en version online til din enhed.

Adressen på vores websted er:

www.denver-electronics.com

1. OPSÆTNING OG BRUG

- Justér headsettet, så det sidder fast og dog behageligt
- Tænd LED-indikatorerne på dit headset ved at slutte USB-kablet til en tændt USB-port
- Slut USB-kablet til USB-porten på en computer for at påbegynde brugen af headsettet
- Brug rulleknappen på hovedtelefonkoppen til at justere lydstyrken

2. KOMPATIBILITET

- Laptop-/desktopcomputer

DA-1

3. SPECIFIKATIONER

Højtalerenhed	50 mm
Impedans	32 ohms +/-15 %
Følsomhed	100dB +/-3dB
Frekvensområde	20 Hz - 20 KHz
Kabellængde	Ca. 2,1 m
Mikrofonfølsomhed	-42dB +/-3dB

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET,
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



WWW.denver-electronics.com



DA-3

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information

kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics