



Läs noggrant.



GHS-131

Bruksanvisning

www.facebook.com/denverelectronic

Om bruksanvisningen inte finns i tryckt format på ditt språk, kan du besöka vår webbplats för att om den är tillgänglig online för den apparat du har. Adressen till vår webbplats är: www.denver-electronics.com

1. KONFIGURATION OCH ANVÄNDNING

- Justera headsetet så att det sitter åt ordentligt men ändå är bekvämt
- Anslut USB-anslutningen till en USB-port med ström för att få lysdioden på ditt headset att tändas
- Anslut USB-anslutningen till USB-porten på en dator för att börja använda headsetet
- Använd volymratten på öronsnäckan för att justera volymen

2. KOMPATIBILITET

- bärbar/stationär dator

3. SPECIFIKATIONER

Drivenhet	50 mm
Impedans	32 Ohm +/-15 %
Känslighet	100 dB +/-3 dB
Frekvensområde	20 Hz-20 KHz
Kabellängd	Cirka 2,1 m
Mikrofonens känslighet	-42 dB +/-3dB

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE,
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



WWW.denver-electronics.com



SE-3

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denverelectronics