

## Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakku.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Poista aktiivisuusranneke, jos se vuotaa tai kuumenee liikaa, jotta vältät palovammat tai ihottumat.
7. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.
8. Muiden lisävarusteiden käyttäminen kuin tuotteen kanssa toimitettujen voi aiheuttaa epänormaalia toimintaa.
9. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
10. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinällisten laitteiden toimintaan.

## Lataa sovellus

Lue seuraava QR-koodi, lataa ja asenna sovellus.



Lue QR-koodi ja lataa

## Pariliitos

Avaa sovellus ja määritä profiilisi.

Siirry kohtaan [Laite], napsauta [Lisää uusi laite]. Valitse laite skannausluettelosta.

Parin muodostamisen jälkeen näet sovelluksen mallinimen SW-173.

## Aktivoi ja lataa laite

Varmista, että virta toimii normaalisti ennen ensimmäistä käyttöä. Jos laitteen akussa on vähän virtaa, kytke laite laturiin. Laite käynnistyy automaattisesti (kytke magneetti USB normaaliin DC-porttiin (5 V / 500 mA) lataamista varten alla esitetyllä tavalla.

## Älykellon ominaisuudet

Päävalitsimet

Vaihtoehtoosi on 5 päävalitsinta. Paina pitkään kosketuspaneelia valitaksesi.



## Fyysinen harjoitus



Physical  
exercise

Aloita uusi harjoitusmittaus pitämällä liikuntasivua painettuna. 10 urheilutilaa on käytettävissä. Viimeiset harjoitustiedot näytetään harjoitussivulla.

## Sykemittari



HR

Aloita sykkeen mittaaminen koskettamalla sykesivua.

## Verenpainemittari



BP

Aloita verenpaineen mittaaminen koskettamalla verenpainesivua.

## SpO2 / veren happimonitori



Spo2

Aloita SpO2 / verihapen mittaaminen koskettamalla SpO2-sivua.

## Osavaltio



State

Älykello mittaa automaattisesti vaiheet, kalorit ja etäisyyden. Mitatut tiedot synkronoidaan sovellukseen. Huomaa: Kelloon tallennetut urheilutiedot tyhjennetään joka päivä keskiyöllä.

## Unimonitori




Huomaa, että kun olet liittänyt SW-173: n sovellukseen, pukeutumalla älykaistalla unen aikana, se mittaa uniaikaa ja laatua. Mitatut tiedot synkronoidaan sovellukseen ja voit tarkistaa ne sovelluksessa.

## Sekuntikello



Aloita ajoitus koskettamalla sekuntikellosivua ja lopeta ajoitus painamalla sitä uudelleen.

## Sääennuste



Sääsivu näyttää nykyisen ja seuraava päivä. Sovelluksen uusimmat säätiedot voidaan synkronoida kelloon, jos kello on kytketty sovellukseen.

## Viestimuistutus



Kello voi synkronoida saapuvat ilmoitukset Twitteristä, Facebookista, WhatsAppista, Instagramista jne. Viimeisimmät 5 viestiä voidaan tallentaa kelloon.  
Huomaa: Voit kytkeä saapuvan ilmoituksen päälle tai pois päältä sovelluksessa.

## Aseta



Asetussivu sisältää laitteen virran katkaisun, nollaamisen, sovelluksen

lataamisen QR-koodin.

### **Lisätietoja älykellon käytöstä märissä olosuhteissa**

Älykello on vedenpitävä, mikä tarkoittaa sitä, että se on sateenkestävä ja roiskevesisuojaattu ja se kestää jopa kaikkein sulavinta harjoittelua.

Huomaa: Älä ui älykellon kanssa. Smart-kellolla ei suositella suihkua, vaikka se ei vahingoita yhtyettä. Poista kello säännöllisesti, jotta ihosi kuivuu ja hengittää. Aina kun kastat rannekkeen, kuivaa se huolellisesti ennen kuin asetat sen takaisin.

### **Toimintopainikkeen ja kosketusnäytön käyttäminen**

Käynnistä laite pitämällä toimintopainiketta painettuna 3 sekunnin ajan, herätä laite painamalla toimintopainiketta.

### **Vilkaisu**

Kun näyttö sammutetaan, käännä vain ranteesi itseäsi kohti, jolloin näyttö syttyy automaattisesti. Kellonäyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin ajan.

Napauta päävalitsinta ja liu'uta vasemmalle. Löydät tila-, sydämen-, lepo- ja liikuntatoiminnon nopeasti.

#### **Varoitus!**

- Sisältää litiumakun!
- Älä avaa tuotetta!
- Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
- Käytä lataamiseen vain laitteen mukana tullutta, alkuperäistä sovitinta!

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



[www.denver.eu](http://www.denver.eu)



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, SW-173 direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: [www.denver.eu](http://www.denver.eu), napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: SW-173. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 2402 - 2480 MHz

Maks. lähtöteho: 0 dBm

## **Denver A/S**

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup Omega 5A, Soeften

**denver.eu**



**facebook.com/denver.eu**