

## Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakku.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on 0–40 celsiusastetta. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Älä kosketa sisäistä elektroniikkaa tai voit saada sähköiskun. Ainoastaan pätevä henkilöstö saa huoltaa tai korjata laitteen.
6. Poista aktiivisuusranneke, jos se vuotaa tai kuumenee liikaa, jotta vältät palovammat tai ihottumat.
7. Lataa tuote vain mukana tulevalla USB-johdolla.
8. Muiden lisävarusteiden kuin tuotteen kanssa toimitettujen käyttäminen voi aiheuttaa epänormaalia toimintaa.
9. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii vain 10 metrin kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
10. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinällisten laitteiden toimintaan.

### Lataa sovellus

Lue seuraava QR-koodi, lataa ja asenna sovellus.



Lue QR-koodi ja lataa

## Parinmuodostus

Avaa sovellus ja määritä profiilisi.

Siirry kohtaan [Laite] ja napsauta sitten [Lisää uusi laite]. Valitse laitteesi skannausluettelosta.

Näet sovelluksessa mallin nimen SW-181 parinmuodostuksen jälkeen.

## Aktivoi ja lataa laite

Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että virta toimii normaalisti. Mikäli akun varaus on alhainen, yhdistä laite laturiin. Laite käynnistyy uudelleen ja aloittaa latauksen, kun se on liitetty magneettiseen USB-johtoon ja yhdistetty normaaliin USB-porttiin (5 V / 500 mA)


## Älykello-ominaisuudet

Kellonaikanäkymät

Käytettävissä on 5 kellonaikanäkymää. Valitse painamalla pitkään kosketuspaneelia.



## Fyysinen liikunta



Paina fyysisen liikunnan sivua pitkään aloittaaksesi uuden harjoituksen mittauksen. Käytettävissä on 10 liikuntatilaa. Harjoittelunäkymässä näkyy viimeisimmän harjoituksen tiedot.

## Tila



Älykello mittaa automaattisesti kävellyt askeleet, kalorit ja matkan pituuden. Mitatut tiedot synkronoidaan sovellukseen. Huomaa: Kelloon tallennetut liikuntatiedot tyhjennetään joka päivä keskiyöllä.

### Sykkeen mittaus




Aloita sykkeen mittaus koskettamalla sykenäkymää.

### Verenpaineen mittaus




Aloita verenpaineen mittaus koskettamalla verenpainenäkymää.

### Veren happipitoisuuden mittaus



Aloita veren happipitoisuuden mittaus koskettamalla veren happipitoisuusnäkyä.

### Unen seuranta



Huomaa, että kun olet yhdistänyt SW-181-laitteen sovellukseen ja pidät älykelloa nukkuessasi, se mittaa nukkumisaikaa ja unen laatua. Mitatut tiedot synkronoidaan sovellukseen ja voit tarkistaa tiedot sovelluksesta.

### Sää



Sääennustesivu näyttää sääennusteen kuluvalle ja seuraavalle päivälle. Viimeisimmät sää tiedot voidaan synkronoida sovelluksesta kelloon, jos kello on yhdistetty sovellukseen. Voit ohjata musiikin toistoa mobiilisovelluksen kautta koskettamalla musiikkinäkymää.

### Musiikki



### Viestimuistutus



Kellon voi synkronoida lähettämään ilmoituksia Twitteristä, Facebookista, WhatsAppista, Instagramista jne. Kelloon voidaan tallentaa viimeisimmät 8 viestiä. Huomaa: Voit kytkeä saapuvat ilmoitukset päälle tai pois sovelluksessa.

## Lisää



Koskettamalla Lisää saat sellaisia toimintoja kuin Sekuntikello, Ajastin, Taskulamppu ja Etsi minut.

## Asetus



Asetuksiin kuuluvat kellonäkymä, kirkkaus, tiedot, pois päältä, nollaus ja QR-koodi

## Lisätietoa älykellon käytöstä kosteissa olosuhteissa

Älykello on vedenkestävä, mikä tarkoittaa sitä, että se on sateen, hien ja roiskeveden kestävä.

Huomaa: Älä ui älykellon kanssa. Emme suosittele menemään älykellon kanssa suihkuun, vaikka se ei vahingoitakaan ranneketta. Irrota kello ranteesta säännöllisesti antaaksesi ihosi kuivua ja hengittää. Mikäli rannekkeesi kastuu, kuivaa se huolellisesti ennen kuin laitat sen takaisin.

## Toimintopainikkeen ja kosketusnäytön käyttäminen

Kytke laite päälle pitämällä toimintopainiketta painettuna 3 sekunnin ajan, herätä laite painamalla toimintopainiketta.

## Pikanäkymä

Kun näyttö on sammutettu, saat kytkettyä sen automaattisesti päälle kääntämällä ranteesi itseäsi kohti. Kellon näyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.

Löydät Tilan, Sykkeen, Unen ja Fyysisen liikunnan nopeasti napauttamalla kellonaikanäkymää ja pyyhkäisemällä vasemmalle.

### Varoitus!

- Sisältää litiumakun!
- Älä avaa tuotetta!
- Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



[www.denver.eu](http://www.denver.eu)



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SW-181 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: [www.denver.eu](http://www.denver.eu), napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: SW-181. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.  
Käyttötaajuusalue: 2402-2480 MHz  
Maks. lähtöteho: 0 dBm

### **Denver A/S**

Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup

Tanska

**denver.eu**



**facebook.com/denver.eu**