

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold produktet uden for børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder et LiPo-batteri.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur ligger fra 0 °C til 40 °C. Omgivelser uden for dette interval kan muligvis påvirke produktets funktionalitet.
5. Produktet må aldrig åbnes. Berør ikke de elektriske dele inde i produktet, da disse kan give stød. Reparation og service skal altid udføres af en fagmand.
6. Tag smarturet af, hvis det lækker eller afgiver kraftig varme. Derved undgår du forbrændinger og udslæt.
7. Produktet må kun oplades med det medfølgende USB-kabel.
8. Brug af andet tilbehør end det, der er leveret med produktet, kan medføre funktionsforstyrrelser.
9. Bluetooth trådløs teknologi fungerer kun indenfor en rækkevidde af ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
10. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.

Download appen

Scan følgende QR-kode, download og installér appen.



Scan QR-koden, og download

Parring

Åbn appen, og konfigurér din profil.

Gå ind i [Enhed], og klik på [Tilføj ny enhed]. Vælg din enhed på listen over fundne enheder.

Efter parringen vil du kunne se modelnavnet SW-181 i appen.

Aktivering og opladning af enheden

Sørg for, at strømforsyningen er normal inden første ibrugtagning. Ved lavt batteriniveau skal du slutte enheden til opladeren. Enheden starter op og begynder at oplade, når den sluttes til det magnetiske USB-kabel, og dette forbindes til en almindelig USB-port (5 V/500 mA)


Smarturets funktioner

Startsider

Du kan vælge mellem 5 startsider. Hold fingeren mod det berøringsfølsomme panel for at vælge.



Fysisk træning



Tryk på siden til fysisk træning for at starte registrering af en ny træningssession. Du kan vælge mellem 10 træningstilstande. De seneste træningsdata vises på skærmen Træning.

Status



Dit smartur kan automatisk tælle skridt, kalorier og distance. Måleresultaterne synkroniseres med appen. Bemærk: De træningsdata, der gemmes i uret, slettes hvert døgn ved midnat.

Pulsmåling




Hold fingeren presset mod pulsskærmen for at starte måling af din puls.

Blodtryksmåling




Hold fingeren presset mod blodtryksskærmen for at starte måling af dit blodtryk.

Måling af iltmætning




Hold fingeren presset mod iltmætningsskærmen for at starte måling af din iltmætning.

Overvågning af søvn



Bemærk, at når SW-181 er forbundet til appen, måles din søvnperiode og søvnkvalitet, når du har smarturet på om natten. De målte data synkroniseres med appen, og du kan tjekke dem i appen.

Vejr



Siden Vejr viser vejrudsigten for den aktuelle og den næste dag. De nyeste vejrudsigter på appen kan synkroniseres med uret, hvis uret er forbundet til appen.

Musik



Hold fingeren presset mod musikskærmen, hvorefter du kan styre musikafspilningen fra den mobile app.

Påmindelse beskeder



om Uret kan synkroniseres med indgående beskeder fra Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, osv. Uret kan gemme de seneste 8 meddelelser. Bemærk: Du kan slå indgående meddelelser til eller fra i appen.

Flere



Tryk på siden Flere, hvor du har adgang til funktioner som Stopur, Timer, Lommelygte og Find mig.

Indstillinger



Indstillinger omfatter urskive, lysstyrke, oplysninger, sluk, nulstil og QR.

Flere oplysninger om brug af smarturet under våde forhold

Smarturet er modstandsdygtigt mod vand, dvs. det er regn-, sved- og stænktæt.

Bemærk: Svøm ikke med uret på. Det anbefales dog ikke at tage brusebad med smarturet på, selvom remmen ikke kan tage skade. Tag regelmæssigt uret af, så din hud kan tørre og ånde. Når remmen bliver våd, skal du tørre den grundigt, før du tager den på igen.

Brug af funktionsknap og berøringsfølsom skærm

Hold funktionsknappen inde i 3 sekunder for at tænde enheden, og tryk på funktionsknappen for at vække enheden.

Hurtigvisning

Når skærmen er slukket, skal du blot dreje håndledet om mod dig for automatisk at tænde skærmen. Urets skærm slukkes automatisk, når der ingen aktivitet registreres i nogle få sekunder. Tryk på startside for hurtigt at få adgang til Tilstand, Puls, Søvn og Fysisk træning.

Advarsel!

- Indeholder lithiumbatteri!
- Produktet må ikke åbnes!
- Udsæt ikke enheden for varme, vand, fugt eller direkte sollys!

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos

kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen SW-181 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: SW-181. Du kommer nu ind på produksiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 2402-2480 MHz

Maksimal udgangseffekt: 0 dBm

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

denver.eu



facebook.com/denver.eu