

Trådløse hovedtelefoner med Bluetooth



Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Produkterne i denne kombinationspakke er ikke legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Disse produkter indeholder LiPo-batterier.
3. Hold produkterne udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så ingen tygger på dem eller sluger dele derfra.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produkterne må ikke åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Hold op med at bruge øretelefoner i tilfælde af lækage eller overdreven varme, så du undgår forbrændinger eller udslæt.
8. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
9. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
10. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
11. Enhederne er ikke vandtætte. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i

enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.

Knapbetjening:

(1). Knappen Bluetoothparring (tænd/sluk)

* Hold inde i tre sekunder for at tænde/slukke. Tænd hovedtelefonerne, start din Bluetooth-enhed, og søg efter navnet "BH918". Opret forbindelse.

*Når du modtager et opkald: Tryk én gang for at besvare opkaldet, hold knappen inde for at afvise opkaldet, tryk to gange efter hinanden for at ringe op igen.

(2). +:

I trådløs tilstand; tryk kort: næste musikfil; hold inde: lydstyrke op

(3). -:

I trådløs tilstand; tryk kort: forrige musikfil; hold inde: lydstyrke ned

(4). Knappen Pause/start:

Tryk én gang for at sætte musikken på pause/starte afspilningen i trådløs tilstand

TWS øretelefoner



Knapbetjening:

1. Tag øretelefonerne ud, tænd din Bluetooth-enhed, og søg efter navnet "G31". Opret forbindelse.

2. Venstre øretelefon: Tryk én gang for at skrue ned for lyden. Tryk to gange for at afspille/pause musikken. Tryk tre gange for at aktivere "Siri". Hold inde i 2-3 sekunder for at gå til forrige musikfil.

3. Højre øretelefon: Tryk én gang for at skrue op for lyden. Tryk to gange for at afspille/pause musikken. Tryk tre gange for at aktivere "Siri". Hold inde i 2-3 sekunder

for at gå til næste musikfil.

4. Når du modtager et opkald, skal du trykke kort på en af øretelefonerne for at besvare opkaldet. Hold inde for at afvise et opkald.

Trådløse øretelefoner



Knapbetjening:

(1).: Hold inde for at tænde/slukke. Tænd din Bluetooth-enhed, søg efter navnet "EB73", og opret forbindelse. Tryk én gang for at sætte musikken på pause/starte afspilningen i trådløs tilstand

(2). +:

I trådløs tilstand; tryk kort: næste musikfil; hold inde: Lydstyrke op


(3). -:

I trådløs tilstand; tryk kort: forrige musikfil; hold inde: Lydstyrke ned

(4). Når du modtager et opkald, skal du trykke én gang for at besvare opkaldet eller holde knappen inde for at afvise det.



Knapbetjening:

(1).  : Hold inde for at tænde/slukke. Tænd din Bluetooth-enhed, søg efter navnet "BT698", og opret forbindelse.

I trådløs tilstand; tryk kort: næste musikfil; hold inde: Lydstyrke op

(2). -: Kort tryk: forrige musikfil; hold inde: Lydstyrke ned

I trådløs tilstand; tryk kort: forrige musikfil; hold inde: Lydstyrke ned

(3) . +: Kort tryk: næste musikfil; hold inde: Lydstyrke op

(4)  : Tryk én gang for at afspille/sætte musikken på pause.

Når du modtager et opkald, skal du trykke én gang for at besvare opkaldet, holde knappen inde for at afvise det eller trykke to gange for at ringe op igen.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



<https://denver.eu/>



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Hermed erklærer Inter DENVER A/S, at radioudstyrstypen TR-61MK2 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på: www.denver.eu/ og klik på søge ikonet på toplinejen. Skriv modelnummer: tr-61MK2

Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"

Driftsfrekvensområde:

Maximal udgangseffekt:

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Advarsel: Lithiumbatteri indeni