



## Écouteurs sans fil Bluetooth



### Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Les produits compris dans ce combo ne sont pas des jouets. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Avertissement : Ces produits contiennent des batteries lithium polymère.
3. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
5. Ne jamais ouvrir les produits. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
6. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
7. Retirez les écouteurs s'ils fuient ou produisent une chaleur excessive pour éviter les rougeurs ou les brûlures.
8. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
9. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres

(30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.

10. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
11. Les unités ne sont pas étanches. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.

#### **Fonctions des boutons :**

(1). Bouton d'association Bluetooth (allumer/éteindre)

\* Maintenez le bouton appuyé pendant trois secondes pour allumer/éteindre.

Allumez les écouteurs, allumez l'appareil Bluetooth et recherchez le nom d'association « BH918 » pour vous y connecter.

\*Lors de la réception d'un appel : Appuyez une fois pour décrocher, maintenez appuyé pour rejeter, appuyez deux fois de suite pour recomposer.

(2). + :

En mode sans fil, pression brève : chanson suivante ; pression longue : augmenter le volume

(3). - :

En mode sans fil, pression brève : chanson précédente ; pression longue : réduire le volume

(4). Bouton Pause/Lecture :

Appuyez une fois pour mettre en pause/lancer la lecture en mode sans fil

### **Écouteurs TWS**



#### **Fonctions des boutons :**

1. Sortez les écouteurs, allumez l'appareil Bluetooth et recherchez le nom

d'association « G31 » pour vous y connecter

2. Écouteur de gauche : Touchez une fois pour réduire le volume ; touchez deux fois pour lire/mettre en pause la musique ; touchez trois fois pour activer « Siri » ;

touchez longuement pendant 2 à 3 secondes pour écouter la chanson précédente

3. Écouteur de droite : Appuyez une fois pour augmenter le volume ; appuyez deux fois pour lire/mettre en pause la musique ; touchez trois fois pour activer « Siri » ;

appuyez longuement pendant 2 à 3 secondes pour écouter la chanson suivante

4. Lors de la réception d'un appel, touchez brièvement l'un ou l'autre des écouteurs pour décrocher, touchez longuement pour rejeter

## Écouteurs sans fil



### Fonctions des boutons :

(1). : Maintenez appuyé pour allumer/éteindre Allumez l'appareil Bluetooth et recherchez le nom d'association « EB73 » pour vous y connecter. Appuyez une fois pour mettre en pause/lancer la lecture en mode sans fil

(2). + :

En mode sans fil, pression brève : chanson suivante ; pression longue : augmenter le volume



(3). - :

En mode sans fil, pression brève : chanson précédente ; pression longue : réduire le volume

(4) . Lors de la réception d'un appel, appuyez une fois pour décrocher, maintenez appuyé pour rejeter



#### Fonctions des boutons :

- (1).  : Maintenez appuyé pour allumer/éteindre Allumez l'appareil Bluetooth et recherchez le nom d'association « BT698 » pour vous y connecter.  
En mode sans fil, pression brève : chanson suivante ; pression longue : augmenter le volume
- (2). - : Pression brève : chanson précédente ; pression longue : réduire le volume  
En mode sans fil, pression brève : chanson précédente ; pression longue : réduire le volume
- (3). + : Pression brève : chanson suivante ; pression longue : augmenter le volume
- (4).  : Appuyez une fois pour lire/mettre en pause la musique.  
Lors de la réception d'un appel, appuyez une fois pour décrocher, maintenez appuyé pour rejeter ; appuyez deux fois pour rappeler



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter DENVER A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type BTC-413 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: Veuillez entrer dans le site : [www.denver.eu/](http://www.denver.eu/), puis cliquez sur l'ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle : BTC-413  
Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements

Plage des fréquences de fonctionnement:

Puissance de sortie maximale:

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

Attention: pile au lithium à l'intérieur