



Cuffie Bluetooth Wireless



Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. I prodotti inclusi in questo pacchetto combinato non sono giocattoli. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: I presenti prodotti contengono delle batterie ai polimeri di litio.
3. Tenere i prodotti fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che vengano masticati o ingeriti.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire in nessun caso i prodotti. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. Rimuovere gli auricolari dal prodotto in caso di perdite o eccessivo calore per evitare ustioni o irritazioni cutanee.
8. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
9. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente

elettromagnetico.

10. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.
11. Le unità non sono resistenti all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.

Istruzioni operative sui tasti:

(1). Tasto di associazione Bluetooth (accensione/spegnimento)

* Tenere premuto a lungo il pulsante per tre secondi per l'accensione o lo spegnimento. Accendere le cuffie, attivare il Bluetooth del dispositivo, cercare il nome di associazione "BH918" ed effettuare la connessione.

*Quando si riceve una chiamata: premere una volta per rispondere alla chiamata, tenere premuto a lungo per rifiutarla, premere due volte consecutive per ricomporre il numero.

(2). +:

Pressione breve in modalità wireless: brano successivo; pressione prolungata: aumento del volume

(3). -:

Pressione breve in modalità wireless: brano precedente; pressione prolungata: diminuzione del volume

(4). Tasto pausa/avvio:

Premere una volta per la messa in pausa/l'avvio della riproduzione in modalità wireless

Cuffie TWS



Istruzioni operative sui tasti:

1. Rimuovere gli auricolari dalla custodia e attivare il bluetooth del dispositivo, poi

cercare il nome di associazione “G31” ed effettuare la connessione

2. Auricolare sinistro: toccare una volta per diminuire il volume; toccare due volte per la riproduzione/la messa in pausa della musica; toccare tre volte per accedere a “Siri”; toccare e tenere premuto per 2-3 secondi per passare al brano precedente
3. Auricolare destro: toccare una volta per aumentare il volume; toccare due volte per la riproduzione/la messa in pausa della musica; toccare tre volte per accedere a “Siri”; toccare e tenere premuto per 2-3 secondi per passare al brano successivo
4. Quando si riceve una chiamata, toccare brevemente uno dei due auricolari per rispondere alla chiamata, toccare a lungo per rifiutarla

Cuffie Wireless



Istruzioni operative sui tasti:

(1).: tenere premuto a lungo per l'accensione o lo spegnimento. Attivare il bluetooth del dispositivo e cercare il nome di associazione “EB73” ed effettuare la connessione. Premere una volta per la messa in pausa/l'avvio della riproduzione in modalità wireless

(2). +:

Pressione breve in modalità wireless: brano successivo; pressione prolungata: aumento del volume


(3). -:

Pressione breve in modalità wireless: brano precedente; pressione prolungata: diminuzione del volume

(4). Quando si riceve una chiamata, premere una volta per rispondere alla chiamata, tenere premuto a lungo per rifiutarla



Istruzioni operative sui tasti:

(1).  : tenere premuto a lungo per l'accensione o lo spegnimento. Attivare il bluetooth del dispositivo e cercare il nome di associazione "BT698" ed effettuare la connessione.

Pressione breve in modalità wireless: brano successivo; pressione prolungata: aumento del volume

(2). - : Pressione breve: brano precedente; pressione prolungata: diminuzione del volume

Pressione breve in modalità wireless: brano precedente; pressione prolungata: diminuzione del volume

(3). + : Pressione breve: brano successivo; pressione prolungata: aumento del volume

(4).  : premere una volta per la riproduzione/la messa in pausa della musica.

Quando si riceve una chiamata, premere una volta per rispondere alla chiamata, tenere premuto a lungo per rifiutarla; premere due volte per richiamare il numero



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

E' importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Il fabbricante, Inter DENVER A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTC-413 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: Accedere a : www.denver.eu/ e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: BTC-413
Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download

Campo operativo di frequenze:

Potenza massima di uscita:

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Avvertenza: batteria al litio all'interno