



Trådlösa Bluetooth-hörlurar



Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkter som ingår i detta kombinationspaket är inte leksaker. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Dessa produkter inkluderar litiumpolymerbatterier.
3. Förvara produkterna utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggas och sväljs.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkterna. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Ta bort hörlurarna i händelse av läckage eller för hög värme från produkten för att undvika brännskador eller utslag.
8. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
9. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av

hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.

10. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
11. Enheterna är inte vattentäta. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.

Bruksanvisning:

(1). Knapp för sammankoppling med Bluetooth (ström av/på)

* Håll knappen intryckt i tre sekunder för att slå på/av strömmen. Slå på hörlurarna, öppna Bluetooth-enheten och sök efter sammankopplingsnamnet "BH918" och anslut.

*När du får ett samtal: Tryck en gång för att besvara samtalet, håll knappen intryckt för att avvisa samtalet, tryck två gånger i snabb följd för att ringa upp igen.

(2). +:

I trådlöst läge, kort tryckning: nästa låt, lång tryckning: höj volymen

(3). -:

I trådlöst läge, kort tryckning: Föregående låt, lång tryckning: sänk volymen

(4). Knapp för paus/start:

Tryck en gång för att pausa/starta uppspelningen i trådlöst läge

TWS-hörlurar



Bruksanvisning:

1. Ta ur hörlurarna, öppna Bluetooth-enheten, sök efter sammankopplingsnamnet "G31" och anslut
2. Vänster hörlur: Tryck en gång för att sänka volymen, tryck två gånger för att spela upp/pausa musiken, tryck tre gånger för att aktivera "Siri" och håll knappen intryckt i två till tre sekunder för föregående låt
3. Höger hörlur: Tryck en gång för att höja volymen, tryck två gånger för att spela upp/pausa musiken, tryck tre gånger för att aktivera "Siri" och håll knappen intryckt i två till tre sekunder för nästa låt
4. När du får ett samtal, använder du en kort tryckning för att besvara samtalet och en lång tryckning för att avvisa samtalet

trådlösa hörlurar



Bruksanvisning:

(1).: Håll knappen intryckt för ström på/av. Öppna Bluetooth-enheten, sök efter sammankopplingsnamnet "EB73" och anslut. Tryck en gång för att pausa/starta uppspelningen i trådlöst läge

(2). +:

I trådlöst läge, kort tryckning: nästa låt, lång tryckning: höja volymen


(3). -:

I trådlöst läge, kort tryckning: Föregående låt, lång tryckning: sänka volymen

(4). När du får ett samtal, trycker du en gång för att besvara samtalet och håller knappen intryckt för att avvisa samtalet



Bruksanvisning:


(1).  : Håll knappen intryckt för ström på/av. Öppna Bluetooth-enheten, sök efter sammankopplingsnamnet "BT698" och anslut.

I trådlöst läge, kort tryckning: nästa låt, lång tryckning: höja volymen

(2). - : Kort tryckning: Föregående låt, lång tryckning: sänka volymen

I trådlöst läge, kort tryckning: Föregående låt, lång tryckning: sänka volymen

(3) . + : Kort tryckning: nästa låt, lång tryckning: höja volymen

(4)  : Tryck en gång för att spela upp/pausa musiken

När du får ett samtal, trycker du en gång för att besvara samtalet, håller knappen intryckt för att avvisa samtalet och dubbeltrycker för att ringa upp igen

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



<https://denver.eu/>

CE



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar Inter DENVER A/S att denna typ av radioutrustning BTC-413 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: www.denver.eu/ och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: BTC-413
Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar

Driftsfrekvensområde:
Maximal utgående ström:

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu
Varning: Litiumbatteri inuti