

Aloittaminen

Poista kaiutin laatikosta.

Poista kaiuttimen pakkausmateriaali.

Laita pakkausmateriaali takaisin laatikkoon ja varastoi laatikko, tai hävitä se paikallisten määräysten mukaisesti.

Laatikon sisältö

Bluetooth® LED -kaiutin

USB-latausjohto

Line-in Aux. -johto

Käyttöohje

Ominaisuudet

Bluetooth-versio: 5.0

Langattoman yhteyden käyttöalue:

Korkeintaan 25 m

Kaiuttimen lähtöteho: 2 x 5 W

Taajuusalue: 100 Hz–18 kHz

Sisäinen ladattava akku

Micro USB -latausjohto (sisältyy toimitukseen)

Line-in Aux. -johto (sisältyy toimitukseen)

Akun latausohjeet

Kaiuttimessa on 3,7 V:n 1 200 mAh:n ladattava akku (ei irrotettavissa). Suosittelemme lataamaan akun ennen ensimmäistä käyttökertaa; lataus kestää noin 4 tuntia.

Liitä USB-latausjohdon micro USB -pää kaiuttimen takana olevaan 5 V:n USB-liitäntään ja toinen pää yhteensopivaan USB-liitäntään.

Latauksen merkkivalo muuttuu punaiseksi latauksen aikana. Kun akku on ladattu täyteen, latauksen merkkivalo sammuu.

Irrota huolellisesti USB-latausjohdon molemmat päät ja säilytä johtoa turallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

Bluetooth® LED -kaiuttimen perustoimintojen käyttö

Kytke kaiutin päälle kytkemällä virtakytkin päälle.

Voit keskeyttää kappaleen painamalla **M** ja jatkaa kappaleen toistamista painamalla sitä uudelleen.

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla + ja -. Paina pitkään +, kun haluat kasvattaa äänenvoimakkuutta ja vähennä äänenvoimakkuutta painamalla pitkään -. Voit vaihtaa seuraavaan kappaleeseen painamalla + ja toistaa edellisen kappaleen painamalla -. Voit vaihtaa tiloja painamalla **M**, kunnes haluttu toiminto on valittuna. Käännä virtakytkin pois päältä -asentoon, kun haluat sammuttaa kaiuttimen.

Tilat

Kaiutin on kytkettävä päälle ennen seuraavien tilojen käyttämistä.

Väriä vaihtavien LED-valojen käyttäminen

LED-valot aktivoituvat automaattisesti, kun kaiutin kytketään päälle ja valoja voi hallita **M**-painikkeella. Paina **M** nopeasti kahdesti, kun haluat vaihtaa eri valotiloja.

TILA 1: Väriä vaihtotila

Bluetooth-tila

Laiteparin muodostaminen yhteensopivan

Bluetooth-laitteen kanssa

VAIHE 1: Kun kaiutin on kytketty päälle, äänikehote ilmoittaa, että voit muodostaa laiteparin yhteensopivan Bluetooth-laitteen kanssa.

VAIHE 2: Etsi kaiutin Bluetooth-yhteensopivalla laitteella. Valitse 000, kun haluat muodostaa yhteyden ja laiteparin. Kun laitepari on muodostettu; LED-valot vilkkuvat nopeasti ja äänikehote ilmoittaa, että laitepari on muodostettu.

VAIHE 3: Voit poistaa laiteparin tai Bluetooth-yhteensopivan laitteen kaiuttimesta kytkemällä yhteensopivan laitteen Bluetooth-toiminnon pois päältä. Nyt voit muodostaa laiteparin kaiuttimesta ja uudesta yhteensopivasta laitteesta.

Huomautus: Kun laitteet on yhdistetty, ääntä voidaan hallita joko kaiuttimesta tai yhteensopivan Bluetooth-laitteen ohjaimilla.

Puheluiden soittaminen yhteensopivan Bluetooth-laitteen avulla

Kun olet muodostanut laiteparin kaiuttimesta ja yhteensopivasta Bluetooth-kaiuttimesta, voit soittaa puheluja.

VAIHE 1: Käytä yhteensopivaa Bluetooth-laitetta, näppäile puhelinnumero ja valitse Bluetooth/hands-free-vaihtoehto. Kaiutin ja sen sisäinen mikrofoni toimivat nyt hands-free-laitteena.

VAIHE 2: Voit yhdistää puhelun kaiuttimeen tai katkaista yhteyden painamalla ►.

VAIHE 3: Puhelun äänenvoimakkuus on hallittavissa joko kaiuttimesta tai yhteensopivasta Bluetooth-laitteesta.

VAIHE 4: Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla ►-painiketta noin 2–3 sekuntia.

Aux. -tila

Liitä line-in Aux. -johto kaiuttimen Aux. input -liitäntään ja toinen pää MP3-soittimeen tai muuhun yhteensopivaan äänilähteeseen.

Kaiutin vaihtaa automaattisesti Aux.-tilaan, kun line-in Aux. -johto on liitetty.

Huomautus: Nyt voit hallita ääntä yhteensopivan äänilähteen ohjaimilla. Kaiutinta ei voi käyttää kappaleiden vaihtamiseen Aux.-tilan aikana.

Jos kaiutin ei vaihda automaattisesti Aux.-tilaan, kun line-in Aux. -johto liitetään, paina **M**, kunnes tila on valittu.

Micro SD -kortti/USB-tila

VAIHE 1: Voit käyttää micro SD -kortin tilaa asettamalla micro SD -kortin (ei sisälly toimitukseen) micro SD -korttipaikkaan. Kaiutin vaihtaa automaattisesti micro SD -kortin tilaan.

VAIHE 2: Voit käyttää USB-tilaa asettamalla yhteensopivan USB-aseman USB-liittimeen. Kaiutin vaihtaa automaattisesti USB-tilaan.

VAIHE 3: Jos kaiutin ei vaihda automaattisesti micro SD -kortti- tai USB-tilaan, paina **M**, kunnes haluttu toiminto on valittu.

Huomautus: Kun yhteys on muodostettu, ääntä voidaan hallita kaiuttimen avulla.

USB-asemaa ei tule liittää, kun micro SD -kortin tila on käytössä tai päin vastoin, koska tämä saattaa häiritä toistamista.

Kaiutin tunnistaa vain MP3-äänitiedostot. Jos Micro SD -kortilla tai USB-aseamalla on muita tiedostoja, tämä saattaa estää toistamisen.

Vianetsintä

Kaiuttimessa ei ole virtaa.

Kaiuttimen akku on tyhjä. Lataa kaiutin osiossa Akun lataaminen esitettyjen ohjeiden avulla.

Kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

Äänenvoimakkuus on asetettu liian alhaiseksi. Tarkista, että äänenvoimakkuus on riittävä ja säädä tarvittavalla tavalla.

Kaiuttimesta ja yhteensopivasta Bluetooth-laitteesta ei ole muodostettu laiteparia. Noudata osion Bluetooth-tila ohjeita.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com

CE



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yllä on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, BTT-515 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.denver-electronics.com napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BTT-515. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 100HZ-20KHZ

Maks. lähtöteho:37dBm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics