

Komme i gang

Ta høyttaleren ut av esken.

Fjern all emballasje.

Emballasjen legger du tilbake i esken, som du enten kan lagre, eller avhende på en trygg måte.

Esken inneholder

Bluetooth® LED Høyttaler

USB-ladekabel

Line-inn Aux. Kabel

Brukermanual

Funksjoner

Bluetooth-versjon: 5.0

Trådløs rekkevidde: Opp til 25 m

Utgang høyttaler: 2 x 5 W

Frekvensområde: 100 Hz-18 kHz


Integrert oppladbart batteri

Mikro USB ladekabel (medlevert)

Line-inn Aux. Kabel (medlevert)

Lade opp batteriet

Høytaleren er utstyrt med et 3,7 V 1200 mAh oppladbart batteri (som ikke kan tas ut). Det er anbefalt å la batteriet lades helt opp før du skal bruke enheten første gang; dette vil ta omtrent 4 timer.

Sett den ene enden av USB ladekabelen inn i 5V  ladeporten på baksiden av høytaleren, og sett den andre enden inn i en kompatibel USB-port.

Ladeindikatoren lyser rødt under ladingen. Når batteriet er fulladet, vil ladeindikatoren slutte å lyse.

Sørg for å ta ut begge ender av USB-kabelen etter endt lading, og lagre den forsvarlig til neste gang du trenger den.

Bruk av Bluetooth® LED-høytaleren / Basisfunksjoner

Slå høytaleren på (on) ved å vri på bryteren on/off.

Du kan sette et lydspor på pause ved å trykke på 'M'; trykk én gang til for å få musikken i gang igjen.

Juster høytalerens volum ved hjelp av '+' and '-'. Trykk på '+' og hold knappen nede for å øke volumet; sett volumet ned ved å trykke på '-' og holde knappen nede. For å hoppe til neste låt, trykk på '+'; spill av forrige låt ved å trykke på '-'. Man kan gå fra en modus til en annen ved å trykke på 'M' - til man har funnet den modus man ønsker. Slå av høytaleren (off) ved å vri på bryteren on/off.

Moduser

Høytaleren må være slått på før du kan sette den av de følgende modusene.

Få LED-lampene til å skifte farge

LED-lampene vil automatisk aktiveres når høytaleren er slått på. De kan betjenes ved å bruke 'M'. Med to raske trykk på 'M' veksler du mellom de forskjellige lysmodusene.

MODUS 1: Lysvekslings-modus

Bluetooth-modus

Paring med en Bluetooth-kompatibel enhet

TRINN 1: Så snart høytaleren er slått på, vil du få et stemmevarsel om at den er klar til paring med en Bluetooth-kompatibel enhet.

TRINN 2: Ved hjelp av den Bluetooth-kompatible enheten, søker du etter høytaleren. Velg '000' for paring og tilkobling. Etter at paringen er blitt utført, vil LED-lampene blinke raskt, og du vil få et stemmevarsel om at enhetene er koblet opp mot hverandre.

TRINN 3: Hvis du vil koble høytaleren fra en Bluetooth-kompatibel enhet eller hvis du vil fjerne et slikt utstyr, må du deaktivere Bluetooth-funksjonen på den BT-kompatible enheten. Høytaleren kan nå pares med en ny Bluetooth-kompatibel enhet.

Merk: Når du har koblet til en enhet, kan du regulere lyden enten på høytaleren, eller ved hjelp av den Bluetooth-kompatible enhetens taster.

Ringe ved hjelp av en Bluetooth-kompatibel enhet

Etter at den Bluetooth-kompatible enheten er blitt paret med høyttaleren, kan den brukes for oppringninger.

TRINN 1: Bruk den Bluetooth-kompatible enheten, slå nummeret du ønsker å ringe, og velg Bluetooth/handsfree-funksjonen. Høyttaleren og dens integrerte mikrofon vil da fungere som en handsfree enhet.

TRINN 2: For å koble en telefonsamtale til/fra høyttaleren, trykk på 'M'.

TRINN 3: Volumet på telefonsamtalen kan styres enten ved hjelp av høyttaleren, eller ved å bruke den Bluetooth-kompatible enheten.

TRINN 4: For å avvise et innkommende anrop, trykk på 'M', og hold den nede i ca. 2-3 sekunder.

Aux. Modus

Koble én ende av Line-inn Aux-kabelen til Aux-inngangsporten på høyttaleren, og den andre enden til en MP3-spiller eller hvilken som helst annen kompatibel lydkilde.

Høyttaleren vil automatisk gå over til Aux-modus etter at du har satt inn en kabel i Line-inn Aux-porten.

Merk: Lyden kan nå styres ved hjelp av betjeningstastene på den compatible lydkilden.

Høyttaleren kan ikke brukes for å hoppe over spor når den brukes i Aux-modus.

Hvis høyttaleren ikke går automatisk over i Aux-modus når man setter inn en kabel i Line-inn Aux-porten, må du trykke på 'M' inntil denne modusen vises.

Mikro SD-kort/USB-modus

TRINN 1: For å bruke modusen micro SD-kort, må du sette inn et micro-SD-kort (ikke medlevert) i sporet for micro-SD-kort. Høyttaleren vil automatisk gå over i modusen Micro-SD-kort.

TRINN 2: For å bruke USB-modusen, må du sette inn en USB-minnepinne i USB-porten.

Høyttaleren vil automatisk gå over i USB-modus.

TRINN 3: Hvis høyttaleren ikke går automatisk over i micro SD-kort/USB-modus, må du trykke på 'M' inntil ønsket modus vises.

Merk: Etter at tilkoblingen er gjort, vil du kunne styre lyden ved hjelp av høyttaleren.

Det må ikke settes inn noen USB-minnepinne mens du bruker modusen micro SD-kort eller omvendt. Dette vil medføre problemer med avspillingen.

Høyttaleren støtter bare lydfiler i MP3-formatet. Hvis micro SD-kortet eller

USB-minnepinnen inneholder filer i andre formater, vil dette kunne hindre høyttaleren i avspillingen.

Feilsøking

Det er ikke strøm på høyttaleren.

Høyttaleren er gått tom på strøm. Følg instruksene i avsnittet 'Lade batteriet' for å lade opp høyttaleren.

Det er ingen lyd i høyttaleren.

Volumet er satt for lavt. Sjekk at volumet er regulert slik at det kan høres, og juster om det trenges.

Høyttaleren er ikke paret med noen Bluetooth-kompatibel enhet. Følg instruksene i avsnittet 'Bluetooth-modus'.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og at de ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen BTT-515er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: www.denver-electronics.com og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Legg inn modellnummeret: BTT-515. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: 100HZ-20KHZ

Maks. utgangseffekt:37dBm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics