

Kom godt i gang

Tag højttaleren ud af æsken.

Fjern alt indpakningsmateriale fra højttaleren.

Læg indpakningsmaterialerne i æsken, og opbevar eller bortskaf den på sikker vis.

Indholdet i æsken

Bluetooth® LED-højttaler

USB-ladekabel

Aux-kabel

Betjeningsvejledning

Funktioner

Bluetooth-version: 5.0

Trådløs rækkevidde: Op til 25 m

Højttalerens udgangseffekt: 2 x 5 W

Frekvensområde: 100 Hz - 18 kHz


Indbygget genopladeligt batteri

Micro USB-ladekabel (medfølger)

Aux. Kabel (medfølger)

Vejledning i opladning af batteriet

Højttaleren indeholder et 3,7 V, 1200 mAh genopladeligt batteri (kan ikke tages ud). Det anbefales at oplade batteriet helt inden første ibrugtagning. Dette vil tage ca. 4 timer.

Slut micro USB-stikket på det medfølgende USB-ladekabel til 5 V  ladeterminalen på højttalerens bagpanel, og slut kablets andet stik til en kompatibel USB-port.

Under opladningen lyser ladeindikatoren rødt. Når batteriet er fuldt opladet, slukker ladeindikatoren.

Tag forsigtigt begge USB-kablets stik ud, og opbevar kablet sikkert til fremtidig brug.

Bluetooth® LED-højttalerens grundlæggende funktioner

Tænd højttaleren ved at dreje tænd/slukknappen over på positionen ON.

Hold pause i afspilningen ved at trykke på knappen 'M', og fortsæt afspilningen ved at trykke på knappen igen.

Justér lydstyrken i højttaleren ved at trykke på knapperne '+' og '-'. Tryk og hold knappen '+' for at skru op for lyden. Skru ned for lyden ved at trykke og holde knappen '-'. Tryk på knappen '+' for at gå til næste musikfil, og gå til forrige musikfil ved at trykke på knappen '-'. Skift mellem de forskellige funktioner ved at trykke på knappen 'M', indtil den ønskede funktion er valgt. Sluk højttaleren ved at dreje tænd/slukknappen over på positionen OFF.

Funktioner

Højttaleren skal være tændt, inden du kan benytte følgende funktioner.

Farveskiftende LED-lys

LED-lysene aktiveres automatisk, når højttaleren tændes, og de kan styres med knappen 'M'. Tryk på knappen 'M' to gange hurtigt efter hinanden for at skifte mellem de forskellige tilstande for lys.

TILSTAND 1: Farveskiftstilstand

Bluetooth-tilstand

Parring med en Bluetooth-kompatibel enhed

TRIN 1: Når højttaleren er tændt, angiver en stemmeprompt, at den er klar til parring med en Bluetooth-kompatibel enhed.

TRIN 2: Søg efter højttaleren med den Bluetooth-kompatible enhed. Vælg '000' for at oprette forbindelse og parre. Når en parring er oprettet, blinker LED-lysene hurtigt, og en stemmeprompt angiver, at enhederne er parret.

TRIN 3: Hvis du vil ophæve parringen mellem højttaleren og en Bluetooth-kompatibel enhed, skal du slå Bluetooth-funktionen fra på den kompatible enhed. Højttaleren kan nu parres med en ny, kompatibel enhed.

Bemærk: Når enhederne er forbundet, kan lyden styres enten på højttaleren eller med de relevante kontroller på den tilsluttede Bluetooth-enhed.

Sådan foretages telefonopkald via en Bluetooth-kompatibel enhed

Når den Bluetooth-kompatible enhed er blevet parret med højttaleren, kan du foretage telefonopkald.

TRIN 1: Brug den Bluetooth-kompatible enhed til at ringe op til det ønskede nummer, og vælg funktionen Bluetooth/håndfri. Højttaleren og dens indbyggede mikrofon vil nu fungere som håndfri enhed.

TRIN 2: Besvar og afslut opkald på højttaleren ved at trykke på knappen 'M'.

TRIN 3: Lydstyrken i telefonen kan reguleres enten på højttaleren eller på den Bluetooth-kompatible enhed.

TRIN 4: Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke og holde knappen 'M' i ca. 2-3 sekunder.

Aux-tilstand

Slut det ene stik på Aux-kablet til Aux-indgangen på højttaleren, og sæt kablets andet stik i en MP3-afspiller eller anden kompatibel lydkilde.

Højttaleren skifter automatisk til Aux-tilstand, når der sættes et kabel i Aux-indgangen.

Bemærk: Lyden kan nu styres med de relevante kontroller på den tilsluttede lydkilde.

Højttaleren kan ikke anvendes til at skifte musikfil i Aux-tilstand.

Hvis højttaleren ikke automatisk skifter til Aux-tilstand, når du slutter et Aux-kabel til den, skal du trykke på knappen 'M', indtil funktionen aktiveres.

Micro SD-kort /USB-tilstand

TRIN 1: Hvis du vil afspille fra et micro SD-kort, skal du sætte et micro SD-kort (tilkøb) i micro SD-kortindstikket. Højttaleren skifter automatisk til afspilning fra micro SD-kort.

TRIN 2: Hvis du vil afspille fra en USB-enhed, skal du slutte en kompatibel USB-enhed til USB-porten. Højttaleren skifter automatisk til afspilning fra USB.

TRIN 3: Hvis højttaleren ikke automatisk skifter til afspilning fra micro SD-kort eller USB, skal du trykke på knappen 'M', indtil den ønskede funktion aktiveres.

Bemærk: Når forbindelsen er oprettet, kan du styre afspilningen på højttaleren.

Når en USB-enhed er sluttet til højttaleren, må du ikke samtidig isætte et micro SD-kort eller omvendt, da dette kan forstyrre afspilningen.

Højttaleren genkender kun MP3-lydfiler. Hvis der findes andre filformater på dit micro SD-kort eller USB-drev, kan dette forhindre højttaleren i at afspille filerne.

Fejlfinding

Der er ingen strøm på højttaleren.

Højttaleren trænger til opladning. Oplad højttaleren ifølge vejledningen i afsnittet 'Vejledning i opladning af batteriet'.

Der kommer ingen lyd fra højttaleren.

Der er skruet for langt ned for lyden. Kontrollér, at lydstyrken er indstillet til et hørbart niveau, og justér efter behov.

Højttaleren er ikke parret med en Bluetooth-kompatibel enhed. Følg vejledningen i afsnittet 'Bluetooth-tilstand'.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen BTT-515 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BTT-515. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 100HZ-20KHZ
Maksimal udgangseffekt: 37dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denvereu