

 **denver**



CPR-710
www.denver.eu


Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forårsage en eksplosion. Batterier medfølger ikke.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
9. Det direkte tilslutningskabel anvendes som hovedafbryder. Der skal altid være let adgang til hovedafbryderen. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
10. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

CPR-710 LED Clockradio m/projektor



1. Knappen "  / AUTOSØGNING"
 2. Knappen "LYDSTYRKE-/ALARM 1"
 3. Knappen "LYDSTYRKE+/ALARM 2"
 4. Knappen "FORUDINDSTIL STATIONER/UR"
 5. Knappen "AUTOSLUK/SNOOZE/DÆMPNING"
 6. Knappen "TUNING-/TIME"
 7. Knappen "TUNING+/MINUT"
 8. Knappen "VEND PROJEKTORBILLEDE"
 9. Knappen "TÆND/SLUK PROJEKTOR"
 10. STANDBY BATTERIRUM (bagpanel)
Læg to batterier str. 'AAA' i batterirummet for at sikre, at uret fortsætter med at gå nøjagtigt, selv under strømafbrydelse.
 11. ANTENNE (bagpanel)
Stræk antennen ud, og drej den i den retning, hvor radiomodtagelsen er bedst.
 12. STRØMKABEL (bagpanel)
Slut kablet til en stikkontakt med korrekt spænding.
 13. PROJEKTOR (bagpanel) Drej for bedste betragningsvinkel.
- A. Tænd/Sluk
B. Alarm 1 BRUMMER
C. Alarm 1 RADIO
- D. SØVN
E. Alarm 2 BRUMMER
F. Alarm 2 RADIO

Bemærk: Klokkelæt og alarmtider kan kun indstilles, mens radioen er slukket.


INDSTILLING AF KLOKKESLÆT

Hvis du vil	Tryk
Indstilling af klokkeslæt	Hold knappen "PRESET CLOCK" (4) inde, til cifrene blinker.
Angiv time	"TUNING - / HOUR" (6)
Angiv minut	"TUNING + / MINUTE" (7)
Bekræfte	"PRESET CLOCK" (4)

INDSTIL ALARM

Hvis du vil	Tryk
Indstille alarmtidspunkt	Knappen "VOLUME - / AL.1" (2) for alarm 1 og "VOLUME - / AL.2" (3) for alarm 2.
Indstille timetal for alarmen	"TUNING - / HOUR" (6)
Indstille minuttal for alarmen	"TUNING + / MINUTE" (7)
Bekræfte	Knappen "VOLUME - / AL.1" (2) for alarm 1 og "VOLUME - / AL.2" (3) for alarm 2.


AKTIVERING AF ALARMEN

Hvis du vil	Tryk
Alarm med brummer	Knappen "VOLUME - / AL.1" (2) for alarm 1 og "VOLUME - / AL.2" (3) for alarm 2.
Alarm med radio	Knappen "VOLUME - / AL.1" (2) for alarm 1 og "VOLUME - / AL.2" (3) for alarm 2.
Deaktivere alarmen	Knappen "VOLUME - / AL.1" (2) for alarm 1 og "VOLUME - / AL.2" (3) for alarm 2.
Slå alarmlyd / radio fra	"  / AUTO SCAN" (1)
Snooze	"SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5)

DISPLAY

Hvis du vil	Tryk
Ændre lysstyrken i displayet	Hold knappen "SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5) inde for at ændre lysstyrken i displayet. Vælg mellem høj, middel og fra.
Periode for projektion	Knappen "Projection ON/OFF" (9) for at slå til/fra. Tryk på knappen "Projection 180° FLIP" (8) for at vende projektorbilledet.

Generel betjening

Hvis du vil	Tryk
Tænde / slukke	"  / AUTO SCAN" (1)
Søge automatisk efter stationer	Hold knappen "TUNING - / HOUR" (6) eller "TUNING + / MINUTE" (7) inde.
Søge manuelt efter stationer	Tryk gentagne gange på knappen "TUNING - / HOUR" (6) eller "TUNING + / MINUTE" (7).
Lagre stationer på faste programpladser automatisk	Hold knappen " / AUTO SCAN" (1) inde, mens radioen er tændt.
Lagre stationer på faste programpladser manuelt	Stil ind på den ønskede station, og hold knappen "PRESET CLOCK" (4) inde. Tryk på knappen "TUNING - / HOUR" (6) eller "TUNING + / MINUTE" (7) for at vælge programplads (1-20). Tryk på knappen "PRESET CLOCK" (4) for at bekræfte.
Genkalde faste stationer	Tryk gentagne gange på knappen "PRESET CLOCK" (4).
Autosluktilstand	"SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5) (10 - 90 minutter).
Ændre lydstyrken	Tryk på knappen "VOLUME - / AL.1" (2) eller "VOLUME + / AL.2" (3).



Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes.
Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen CPR-710 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: CPR-710. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads. Driftsfrekvensområde: FM 87.5 - 108MHz
Maksimal udgangseffekt: 0.5W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu