



CPR-710
www.denver.eu

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja. Poista paristot, jos et aio käyttää järjestelmää pitkään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun laitat ne tuotteeseen. Väärin asettaminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Paristot eivät sisälly.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetyt.
8. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
9. Liitäntäjohtoa käytetään suoraan irrotuslaitteena ja irrotuslaite on pidettävä helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
10. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

CPR-710 LED-kelloradio ajan heijastuksella



1. "⏻ / AUTOMAATTINEN SKANNAUS" -painike
2. "ÄÄNENVOIMAKKUUS - / HÄL.1" -painike
3. "ÄÄNENVOIMAKKUUS + / HÄL.2" -painike
4. "AJAN ASETTAMINEN" -painike
5. "UNI / TORKKU / HIMMENNYS" -painike
6. "VIRITYS - / TUNNIT" -painike
7. "VIRITYS + / MINUUTIT" -painike
8. "Heijastuksen 180° KÄÄNTÖ" -painike
9. "Heijastus PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ" -painike

- A. Virta
B. Hälytys 1 SUMMERI
C. Hälytys 1 RADIO

10. VARMUUSPARISTON LOKERO (takana)
Käytä kahta AAA-paristoa säilyttämään tarkka aika tilapäisen virtakatkoksen aikana.
11. ANTENNI (takana) Vedä antenni täyteen pituuteen ja oikeaan asentoon, jotta saat parhaimman radiovastaanoton.
12. VIRTAJOHTO (takana) Liitä johdon pistoke pistorasiaan, jossa on oikea jännite.
13. AJAN HEIJASTAMINEN (takana)
Saat parhaan katselukulman kääntämällä.

- D. UNI
E. Hälytys 2 SUMMERI
F. Hälytys 2 RADIO

Huomaa: Aika ja hälytysajat voidaan asettaa vain silloin, kun radio on pois päältä.

ASETA AIKA


Toiminto	Paina
Aseta aika	Pidä "PRESET CLOCK" (4) painettuna, kunnes numerot vilkkuvat
Aseta tunnit	"TUNING - / HOUR" (6)
Aseta minuutit	"TUNING + / MINUTE" (7)
Vahvista	"PRESET CLOCK" (4)

ASETA HÄLYTYS

Toiminto	Paina
Aseta hälytysaika	"VOLUME - / AL.1" -painikkeella (2) hälytys 1 ja "VOLUME - / AL.2" -painikkeella (3) hälytys 2
Aseta hälytyksen tunnit	"TUNING - / HOUR" (6)
Aseta hälytyksen minuutit	"TUNING + / MINUTE" (7)
Vahvista	"VOLUME - / AL.1" -painikkeella (2) hälytys 1 ja "VOLUME - / AL.2" -painikkeella (3) hälytys 2

AKTIVOI HÄLYTYS



Toiminto	Paina
Hälytys summerilla	"VOLUME - / AL.1" -painikkeella (2) hälytys 1 ja "VOLUME - / AL.2" -painikkeella (3) hälytys 2
Hälytys radiolla	"VOLUME - / AL.1" -painikkeella (2) hälytys 1 ja "VOLUME - / AL.2" -painikkeella (3) hälytys 2

Poista hälytys	"VOLUME - / AL.1" -painikkeella (2) hälytys 1 ja "VOLUME - / AL.2" -painikkeella (3) hälytys 2
Kytke hälytys/ radio pois päältä	"  / AUTO SCAN" (1)
Torkku	"SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5)

NÄYTTÖ

Toiminto	Paina
Muuta näytön kirkkautta	Paina pitkään "SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5), niin voit muuttaa näytön ki- rkkautta väliltä suuri, keskitaso tai pois päältä.
Heijasta aika	"Projection ON/OFF"-painikkeella (9) kytket päälle ja pois päältä. Painamalla "Projection 180° FLIP" -painiketta (8) voit kääntää ajan.

Yleinen käyttö

Toiminto	Paina
Kytke päälle / pois päältä	"  / AUTO SCAN" (1)
Automaattinen viritys	Paina pitkään "TUNING - / HOUR" (6) tai "TUNING + / MINUTE" (7)
Manuaalinen viritys	"TUNING - / HOUR" (6) tai "TUNING + / MINUTE" (7) toistuvasti
Aseta asemia automaattisesti	Pida "  / AUTO SCAN" (1) paine- tuna, kun radio on päällä.
Aseta asemia manuaalisesti	Kun olet valinnut aseman, paina pitkään "PRESET CLOCK" (4). Paina "TUNING - / HOUR" (6) tai "TUNING + / MINUTE" (7) valitaksesi aseman numeron (1-20). Vahvasta painamalla "PRESET CLOCK" (4).

Hae pikavalinta- asema	"PRESET CLOCK" (4) toistuvasti
Unitila	"SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5) (10-90 minuuttia)
Muuta äänenvoimakkuutta	"VOLUME - / AL.1"-painiketta (2) tai "VOLUME + / AL.2" -painiketta (3)



Ota huomioon - kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi CPR-710 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: CPR-710. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: FM 87.5 - 108MHz

Maks. lähtöteho: 0.5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu