

 **denver**



CPR-710
www.denver.eu

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
3. N'utilisez jamais des piles anciennes et neuves ou différents types de piles en même temps. Retirez les piles lorsque vous n'utiliserez pas le système pendant une période prolongée. Vérifiez toujours la polarité (+/-) des piles lors de leur insertion dans le produit. Une erreur de polarité peut provoquer une explosion. Les piles ne sont pas incluses.
4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
6. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
7. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
8. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
9. Le câble à branchement direct est utilisé comme appareil de déconnexion, l'appareil de déconnexion restera facilement opérable. Par conséquent, assurez-vous qu'il y a de l'espace autour de la prise de courant pour faciliter l'accès.
10. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Radio-réveil avec projection de l'heure CPR-710 LED



1. Bouton «  / RECHERCHE AUTO »
2. Bouton « VOLUME - / AL.1 »
3. Bouton « VOLUME + / AL.2 »
4. Bouton « PRÉRÉGLAGE D' HORLOGE »
5. Bouton « SOMMEIL/ REPORT / VARIATEUR »
6. Bouton « FRÉQUENCE - / HEURE »
7. Bouton « FRÉQUENCE + / MINUTES »
8. Bouton « INVERSEMENT DE PROJECTION À 180° »
9. Bouton « PROJECTION ACTIVÉE / DÉSACTIVÉE »
10. COMPARTIMENT DES PILES DE VEILLE (arrière)

- A. Alimentation
B. Alarme 1 BIPEUR
C. Alarme 1 RADIO

Utilise deux piles AAA pour garantir la précision de l'heure en cas d'interruption temporaire de l'alimentation.

11. ANTENNE (arrière)
Étendez et repositionnez l'antenne pour obtenir la meilleure qualité de réception possible.
12. CORDON D'ALIMENTATION (arrière)
Branchez le cordon à une prise secteur délivrant la tension correcte.
13. PROJECTION DE L'HEURE (arrière)
Faites pivoter pour améliorer l'angle de vue.

- D. SOMMEIL
E. Alarme 2 BIPEUR
F. Alarme 2 RADIO

Remarque : L'heure et les heures d'alarme ne peuvent être réglées que lorsque la radio est éteinte.

RÉGLER L'HEURE

Pour	Appuyez
Régler l'heure	Maintenez « PRESET CLOCK » (4) appuyé jusqu'à que les chiffres clignotent
Régler l'heure	« TUNING - / HOUR » (6)
Régler les minutes	« TUNING+ / MINUTE » (7)
Confirmer	« PRESET CLOCK » (4)

RÉGLER L'ALARME

Pour	Appuyez
Régler heure d'alarme	Bouton « VOLUME - / AL.1 » (2) pour Alarme 1 et bouton « VOLUME - / AL.2 » (3) pour Alarme 2
Régler l'heure d'alarme	« TUNING - / HOUR » (6)
Régler les minutes d'alarme	« TUNING+ / MINUTE » (7)
Confirmer	Bouton « VOLUME - / AL.1 » (2) pour Alarme 1 et bouton « VOLUME - / AL.2 » (3) pour Alarme 2

ACTIVER L'ALARME

Pour	Appuyez
Alarme avec bipeur	Bouton « VOLUME - / AL.1 » (2) pour Alarme 1 et bouton « VOLUME - / AL.2 » (3) pour Alarme 2
Alarme avec radio	Bouton « VOLUME - / AL.1 » (2) pour Alarme 1 et bouton « VOLUME - / AL.2 » (3) pour Alarme 2

Désactiver l'alarme	Bouton « VOLUME - / AL.1 » (2) pour Alarme 1 et bouton « VOLUME - / AL.2 » (3) pour Alarme 2
Couper la sonnerie d'alarme / la radio	«  / AUTO SCAN » (1)
Rappel d'alarme	« SLEEP / SNOOZE / DIMMER » (5)

ÉCRAN

Pour	Appuyez
Modifier la luminosité de l'écran	Maintenez le bouton « SLEEP / SNOOZE / DIMMER » (5) appuyé pour modifier la luminosité de l'écran entre haut, moyen et désactivé.
Projeter l'heure	Bouton « Projection ON/OFF » (9) pour activer ou désactiver la fonction. Appuyez sur le bouton « Projection 180° FLIP » (8) pour faire pivoter l'affichage de l'heure.

UTILISATION GÉNÉRALE

Pour	Appuyez
Allumer / Éteindre	«  / AUTO SCAN » (1)
Recherche automatique de fréquences	Maintenez le bouton « TUNING - / HOUR » (6) ou « TUNING + / MINUTE » (7)
Recherche manuelle	Appuyez sur le bouton « TUNING - / HOUR » (6) ou « TUNING + / MINUTE » (7) plusieurs reprises
Préréglage automatique des stations	Maintenez le bouton «  / AUTO SCAN » (1) appuyé lorsque la radio est allumée.
Préréglage manuelle des stations	Après avoir sélectionné une station, maintenez le bouton « PRESET CLOCK »

	(4) appuyé. Appuyez sur le bouton « TUNING - / HOUR » (6) ou « TUNING + / MINUTE » (7) pour sélectionner le numéro de station (1-20). Appuyez sur le bouton « PRESET CLOCK » (4) pour confirmer.
Écouter une station pré-réglée	Appuyez sur le bouton « PRESET CLOCK » (4) à plusieurs reprises.
Mode veille automatique	« SLEEP / SNOOZE / DIMMER » (5) (10 - 90 minutes)
Régler le volume	Bouton « VOLUME - / AL.1 » (2) ou « VOLUME - / AL.2 » (3)



Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type CPR-710 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : CPR-710. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/
Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement : FM 87.5 - 108MHz

Puissance de sortie maximale : 0.5W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denver.eu