

 **denver**



CPR-710
www.denver.eu


Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. Non combinare mai batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie insieme. Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il sistema per un periodo di tempo prolungato. Controllare la polarità (+/-) delle batterie quando vengono inserite nel prodotto. Il posizionamento errato può provocare un'esplosione. Le batterie non sono incluse.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
8. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
9. Se il cavo ad innesto diretto viene usato come dispositivo di scollegamento, quest'ultimo deve rimanere facilmente azionabile. Quindi verificare che intorno alla presa di corrente vi sia uno spazio sufficiente per consentire un accesso agevole.
10. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

CPR-710 Radio sveglia al LED con proiezione orario



1. Pulsante  SCANSIONE AUTOMATICA
2. Pulsante "VOLUME - / AL.1"
3. Pulsante "VOLUME + / AL.2"
4. Pulsante "PREIMPOSTAZIONE OROLOGIO"
5. Pulsante "SOSPENDE/INTERROMPI/SCURIMENTO"
6. Pulsante "SINTONIZZAZIONE - / ORA"
7. Pulsante "SINTONIZZAZIONE + / MINUTO"
8. Pulsante "Rotazione di 180° della Proiezione"
9. Pulsante "ON/OFF PROIEZIONE"
10. VANO BATTERIA IN STANDBYE (retro)

- A. Alimentazione
- B. Sveglia 1 CICALINO
- C. Sveglia 1 RADIO

- Utilizzare due batterie di tipo "AAA" per mantenere l'ora esatta durante l'interruzione temporanea dell'alimentazione.
11. ANTENNA (retro)
Estenderla e riposizionare l'antenna per una migliore ricezione radio.
 12. CAVO DI ALIMENTAZIONE (retro)
Collegare il cavo alla presa elettrica con la tensione corretta.
 13. PROIEZIONE ORARIO (retro)
Girevole per il miglior angolo di visione.

- D. SOSPENSIONE
- E. Sveglia 2 CICALINO
- F. Sveglia 2 RADIO

Nota: L'ora e l'ora della sveglia possono essere impostate solo quando la radio è spenta.

IMPOSTA ORARIO


A	Premere
Imposta orario	Pressione prolungata "PRESET CLOCK" (4) fino a quando le cifre rosse non si accendono
Imposta ora	"TUNING - / HOUR" (6)
Imposta minuto	"TUNING + / MINUTE" (7)
Conferma	"PRESET CLOCK" (4)

IMPOSTA SVEGLIA

A	Premere
Imposta orario sveglia	Pulsante "VOLUME - / AL.1" (2) per sveglia 1 e pulsante "VOLUME - / AL.2" (3) per sveglia 2
Imposta ora sveglia	"TUNING - / HOUR" (6)
Imposta minuti sveglia	"TUNING + / MINUTE" (7)
Conferma	Pulsante "VOLUME - / AL.1" (2) per sveglia 1 e pulsante "VOLUME - / AL.2" (3) per sveglia 2

ATTIVAZIONE SVEGLIA



A	Premere
Sveglia con cicalino	Pulsante "VOLUME - / AL.1" (2) per sveglia 1 e pulsante "VOLUME - / AL.2" (3) per sveglia 2
Sveglia con radio	Pulsante "VOLUME - / AL.1" (2) per sveglia 1 e pulsante "VOLUME - / AL.2" (3) per sveglia 2
Disattivazione sveglia	Pulsante "VOLUME - / AL.1" (2) per sveglia 1 e pulsante "VOLUME - / AL.2" (3) per sveglia 2

Spegnere il suono della sveglia / radio	"  / AUTO SCAN" (1)
Ripetizione	"SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5)

DISPLAY

A	Premere
Cambia luminosità display	Pressione prolungata di "SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5) per modificare la luminosità del display tra alta, media o spenta.
Proiezione orario	Pulsante "Projection ON/OFF" (9) per accedere e spegnere. Premere il pulsante "Projection 180° FLIP" (8) per ruotare l'orario.

OPERAZIONI GENERALI

A	Premere
Accensione / Spegnimento	"  / AUTO SCAN" (1)
Sintonizzazione automatica	Pressione prolungata di "TUNING - / HOUR" (6) o "TUNING + / MINUTE" (7).
Sintonizzazione manuale	"TUNING - / HOUR" (6) o "TUNING + / MINUTE" (7) ripetutamente.
Stazioni preimpostate automaticamente	Premere e tenere premuto "  / AUTO SCAN" (1) quando la radio è accesa.
Stazioni pre-impostate manuali	Dopo aver selezionato la stazione, premere a lungo "PRESET CLOCK" (4). Premere "TUNING - / HOUR" (6) o "TUNING + / MINUTE" (7) per selezionare il numero di stazione (1-20). Premere "PRESET CLOCK" (4) per confermare.
Richiamare la stazione pre-impostata	"PRESET CLOCK" (4). ripetutamente

Modalità sleep

“SLEEP / SNOOZE / DIMMER” (5)
(10 - 90 minuti)

Modifica volume

Il pulsante “VOLUME - / AL.1” (2) o il
pulsante 3 “VOLUME + / AL.2”



Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio CPR-710 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: CPR-710. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.
Intervallo di frequenze operative: FM 87.5 - 108MHz
Potenza massima in uscita: 0.5W

DENVER A/S
Omega 5A, Soefsten
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu