

BFH-155 Bruksanvisning



Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Produkten innehåller ett batteri av litiumpolymer.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
5. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
6. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
7. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
8. Avlägsna fitnessbanden i händelse av läckage eller överdriven värme från produkten för att undvika brännskador och utslag.

How to charge DENVER BFH-155



1. USB charging port in top of the pedometer



3. Then you will find the USB charging port



2. Push one side of the pedometer out, and pull



4. Insert it into a PC, or USB charger to charge the fitness band

1. Innan användning

Se till att armbandet är tillräckligt laddat före första användning. Om batterinivån är för låg för att starta upp ska det laddas före användning.

2. Ladda ned appen "LEFUNG HEALTH"



Metod 1:
Skanna QR-koden (för Android-användare)

Metod 2:
Sök efter appen "LEFUNG HEALTH" i Apple Store eller Android Market

3. Parkoppla appen

Tryck på och håll parkopplingsknappen nedtryckt för att starta. Se till att telefonens Bluetooth är aktiverat. Öppna appen "LEFUNG HEALTH" på din telefon. Tryck på menyraden i det övre vänstra hörnet. Tryck på "Enhetsnamn/anslutningsstatus". Appen börjar söka efter din enhet. Välj MAC/IMEI beroende på vilket som matchar. Välj sedan enheten som hittades och anslut till smarttelefonen.

4. Använda smartarmbandet

När armbandet har anslutits synkroniseras dess tid och datum från din telefon. Appen synkroniserar data såsom stegräknare, avstånd, pulsmätare och brända kalorier.

5. Grundläggande funktioner

- Startside: Visar tid, datum och batterinivå etc.
- Smart larmklocka: Ställ in larmet i appen och det vibrerar för att varna dig.
- Stegräknare: Räkna dina steg under en dag och återställs automatiskt var 24:e timme. Du kan kontrollera historiken i appen.
- Kalorier: Räkna kaloriförbrukningen och återställs automatiskt var 24:e timme. Du kan kontrollera historiken i appen.
- Distans: Räkna avståndet du har gått och återställs automatiskt var 24:e timme. Du kan kontrollera historiken i appen.
- Pulsmätare: Byt till pulsmätarens gränssnitt. Det gör en automatiskt avläsning och sparar data i appen.

- Påminnelse om stillasittande: I "armbandets funktionsinställningar" (i appen) kan du aktivera funktionen Påminnelse för stillasittande och ställa in tiden då det vibrerar för att meddela dig.
- Påminnelse om att dricka vatten: I "armbandets funktionsinställningar" (i appen) kan du aktivera funktionen Påminnelse om att dricka vatten och ställa in tiden då det vibrerar för att meddela dig.
- Smart antiförloringsåtgärd: I "armbandets funktionsinställningar" (i appen) kan du aktivera funktionen Smart antiförloringsåtgärd och armbandet vibrerar när telefonen är utom räckhåll för Bluetooth-signalen (7-9 m).
- Meddelande: När telefonen får ett meddelande från What's App, WeChat eller SMS visar armbandet en sammanfattning av meddelandena och vibrerar.
- Samtalspåminnelse: När det kommer ett inkommande samtal visar armbandet kontaktens namn/nummer på skärmen.
- Skaka för selfies: I "armbandets funktionsinställningar" (i appen) kan du öppna den här funktionen och sedan välja "Skaka för selfies" på menyraden. Detta fungerar när du öppnar kameran på din smarttelefon. Skaka armbandet för att ta ett foto.
- Sök efter enhet: Klicka på "Sök efter enhet" (i appen) på menyraden. Armbandet vibrerar för att hjälpa dig att hitta det.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Symbolen innebär att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte får avfallshandteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan måste avfallshandteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla städer har återvinningsstationer där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt vid återvinningsstationen, eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkras, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning BFH-155 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på söksymbolen överst på webbplatsen. Ange modellnumret: BFH-155. Öppna produktsidan så finns radioutrustningsdirektivet under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde: 2412-2484 MHz
Max. uteffekt: 0.28W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
facebook.com/Denver.eu