

BFH-155 Käyttöohje



Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakku.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden purekselun ja nielemisen.
5. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
6. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
7. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
8. Poista aktiivisuusrannekkeet, jos ne vuotavat tai kuumenevat liikaa, jotta vältät palovammat tai ihottumat.

How to charge DENVER BFH-155



1. USB charging port in top of the pedometer



3. Then you will find the USB charging port



2. Push one side of the pedometer out, and pull



4. Insert it into a PC, or USB charger to charge the fitness band

1. Ennen käyttöä

Varmista, että ranneke on riittävästi ladattu ennen ensimmäistä käyttöä. Jos virta ei riitä käynnistämiseen, lataa se ennen käyttöä.

2. Lataa "LEFUN HEALTH" -SOVELLUS



Menetelmä 1:
Skannaa QR-koodi (Android käyttäjiä varten)

Menetelmä 2:
Hae "LEFUN HEALTH" -SOVELLUS Apple Storessa tai Android Marketissa

3. Yhdistä SOVELLUS

Käynnistä painamalla pitkään laiteparin painiketta, varmista, että puhelimesi BT on aktivoitu – Avaa "LEFUN HEALTH" -SOVELLUS puhelimesi – Napauta valikkoriviä vasemmassa yläkulmassa – Napauta "Laitteen nimi / Yhteyden tila" – SOVELLUS alkaa etsiä laitettasi – Valitse MAC IMEI kumpi sitten onkin oikea – Valitse löydetty laite ja luo yhteys älypuhelimien kanssa.

4. Älyrannekkeen toiminta

Kun älyrannekkeen yhteys on muodostettu onnistuneesti, se synkronisoi ajan ja päiväyksen puhelimestasi. SOVELLUS synkronisoi tiedot, kuten askelmittari, matka, sykemittari ja kulutetut kalorit.

5. Perustoiminnot

- Aloitus sivu: Näyttää ajan, päiväyksen ja virran jne.
- Älykäs hälytyskello: Aseta hälytys vain SOVELLUKSESSA, se hälyttää värähtelemällä.
- Askelmittari: Laskee askeleesi päivän ajalta, nollaantuu 24 tunnin välein automaattisesti, voit tarkistaa sen historian SOVELLUKSESSA.
- Kalorit: Laskee kalorikulutuksen, nollaantuu 24 tunnin välein automaattisesti, voit tarkistaa sen historian SOVELLUKSESSA.
- Matka: Laskee kuljetun matkan, nollaantuu 24 tunnin välein automaattisesti, voit tarkistaa sen historian SOVELLUKSESSA.
- Sykemittari: Vaihda sykemittarin käyttöliittymään, se ottaa lukeman automaattisesti ja tallentaa tiedot SOVELLUKSEEN.

- Liikkumismuistutus: Kytke kohdassa "Rannekkeen toiminnon asetus" (sovelluksessa) liikkumismuistutus päälle ja aseta aika, se ilmoittaa sinulle värähtelemällä.
- Veden juomisen muistutus: Kytke kohdassa "Rannekkeen toiminnon asetus" (sovelluksessa) veden juomisen muistutus päälle ja aseta aika, se värähtelee asetetun ajan kuluttua.
- Älykäs yhteyden menetyksen hälytys: Kytke kohdassa "Rannekkeen toiminnon asetus" (sovelluksessa) älykkään yhteyden menetyksen hälytystoiminto päälle, ranneke tärisee, kun puhelin on Bluetooth-kantaman ulkopuolella (7–9 m).
- Viesti-ilmoitus: Kun puhelin saa viestejä WhatsAppista, WeChatista tai tekstiviestejä, ranneke esittää yhteenvedon viesteistä ja värähtelee.
- Tulevan puhelun muistutus: Kun puhelu on tulossa, ranneke näyttää yhteyshenkilön nimen/numeron näytöllä.
- Ota selfie ravistamalla: Avaa kohdassa "Rannekkeen toiminnon asetus" (sovelluksessa) tämän toiminto, valitse sitten "Ota selfie ravistamalla" valikkorivillä, tämä toimii, avaat kamerasi älypuhelimessasi – ota valokuva ravistamalla ranneketta.
- Hae laite: Napsauta "Hae laite" (sovelluksessa) valikkorivillä, ranneke auttaa sinua löytämään sen värähtelemällä.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätämateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkiin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotona. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, BFH-155 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu.com, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinnumero: BFH-155. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla. Käyttötaajuusalue: 2412-2484 MHZ. Maks. lähtöteho: 0.28W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Tanska
facebook.com/Denver.eu