



Please read carefully



GKK330

denver-electronics.com

November 2020

Safety information

Please read the safety instructions carefully before using the product for the first time and keep the instructions for future reference.

- 1.This product is not a toy. Keep it out of reach of children.
- 2.Keep product out of the reach of children and pets to avoid chewing and swallowing.
- 3.Product operating and storage temperature is from 0 degree Celsius to 40 degree Celsius. Under and over this temperature might affect the function.
- 4.Never open the product. Touching the inside electrics can cause electric shock. Repairs or service should only be performed by qualified personnel.
- 5.Do not expose to heat, water, moisture, direct sunlight!
- 6.The unit is not waterproof. If water or foreign objects enter the unit, it may result in fire or electric shock. If water or a foreign object enters the unit, stop use immediately.
- 7.The direct USB power plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. So, make sure there is space around the USB cable connection on the PC for easy access.
- 8.Do not use non original accessories together with the product as this can make the product functionality abnormal.

ENG

Nordiq QWERTY layout

Mechanical gaming keyboard

USB2.0 cable connection

Supports 9 light modes - RGB colours

Very durable-up to 3 Million Clicks

26 keys with anti-ghosting

USB cable: 1.5m

Compatible with Windows and MacOS

Powered by USB cable

(connect with PC or USB hub)

* Keyboard backlight adjustment button:



* Keyboard backlight brightness adjustment:

FN+ ↑ ↓

* Keyboard backlight speed adjustment:

FN+ ← →

* Lock Windows key:

FN + WIN

* Multimedia function:

FN + F1: Media

FN + F2: Volume -

FN + F3: Volume +

FN + F4: Mute

FN + F5: Stop

FN + F6: Pre track

FN + F7: Play/pause

FN + F8: Next track

FN + F9: Email

FN + F10: Homepage

FN + F11: Computer

FN + F12: Calculator

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denverelectronics

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
7. Det direkte USB-strømtik bruges som en afbryderenhed. Der skal være nem adgang til at betjene afbryderenhed. Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads rundt om USB-kabelstikket på pc'en og nem adgang.
8. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

DEN

Nordisk QWERTY-layout

Mekanisk gamingtastatur

USB2.0 kabeltilslutning

Understøtter 9 lystilstande - RGB-farver

Meget solidt - op til 3 millioner tryk

26 taster med anti-ghosting

USB-kabel: 1,5 m

Kompatibelt med Windows og MacOS

Strømforsynes via USB-kabel

(slut til PC eller USB-hub)

* Taster til justering af baggrundslys:



* Taster til justering af lysstyrke for baggrundslys: FN + ↑ ↓

* aster til justering af hastighed for baggrundslys: FN + ←→

* Tast til låsning af Windows:
FN+ WIN

* Multimediefunktion:

FN + F1: Medier

FN + F2: Lydstyrke -

FN + F3: Lydstyrke +

FN + F4: Lydløs

FN + F5: Stop

FN + F6: Forrige musiknummer

FN + F7: Afspil/pause

FN + F8: Næste musiknummer

FN + F9: E-mail

FN + F10: Hjemmeside

FN + F11: Computer

FN + F12: Regnemaskine

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denverelectronics

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
7. USB-kontakten brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt USB-kabeltilkoblingen for enkelt tilgang.
8. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

NOR

Nordisk QWERTY-oppsett
Mekanisk gaming-tastatur
USB 2.0 kabeltilkobling
Støtter 9 lysmoduser – RCB-farger
Svært holdbar med opptil 3 millioner klikk
26 taster med anti-ghosting
USB-kabel: 1,5 m
Kompatibel med Windows og MacOS
Drives av USB-kabel
(koble til PC eller USB hub)

* Knapp for justering av tastaturets
bakgrunnsbelysning:



* Justering av lysstyrke på tastaturets
bakgrunnsbelysning: FN + ↑ ↓

* Justering av lysstyrkehastigheten
på tastaturets bakgrunnsbelysning: FN + ←→

* Windows-låsetast:
FN+ WIN

* Multimediafunksjon:
FN + F1: Media
FN + F2: Volume -
FN + F3: Volume +
FN + F4: Demp
FN + F5: Stopp
FN + F6: Forspor
FN + F7: Avspilling/pause
FN + F8: Neste spor
FN + F9: E-post
FN + F10: Hjemmeside
FN + F11: Datamaskin
FN + F12: Kalkulator

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denverelectronics

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
7. Den direkta USB-strömkontakten används för att frångkoppla enheten och brytaren skall alltid vara lätt tillgänglig. Se därför till att det finns utrymme runt USB-kabelanslutningen på datorn för enkel åtkomst.
8. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

SWE

Nordisk QWERTY-layout

Mekaniskt gaming-tangentbord

USB2.0-kabelanslutning

Har stöd för nio ljuslägen – RGB-färger

Mycket hållbar med upp till tre miljoner klick

26 tangenter med anti-ghosting

USB-kabel: 1,5 m

Kompatibel med Windows och MacOS

Drivs via USB-kabel

(anslut till PC eller USB-hubb)

* Justeringsknapp för tangentbordets
bakgrundsbelysning:



* Justering av ljusstyrkan på tangentbordets
bakgrundsbelysning: FN + ↑ ↓

* Ustering av hastigheten på tangentbordets
bakgrundsbelysning: FN + ←→

*** Tangent för att låsa Windows:
FN+ WIN**

*** Multimediafunktion:**

FN + F1: Media

FN + F2: Volym -

FN + F3: Volym +

FN + F4: Tysta

FN + F5: Stopp

FN + F6: Förspårning

FN + F7: Spela/pausa

FN + F8: Nästa spår

FN + F9: E-post

FN + F10: Hemsida

FN + F11: Dator

FN + F12: Kalkylator

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denverelectronics

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
7. Suoraa USB-virtapistoketta käytetään irrotuslaitteena, irrotuslaitteen on pysyttävä helposti käytettävissä. Varmista siis, että tietokoneen USB-kaapeliyhteyden ympärillä on tilaa, jotta sitä on helppo käyttää.
8. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

FIN

Pohjoismainen QWERTY-asettelu
Mekaaninen pelinäppäimistö
USB 2.0 -kaapeliliitäntä
Tukee 9 valotilaa - RGB-värit
Erittäin kestävä - jopa 3 miljoonaa napsautusta
26 näppäintä, haamukuvien esto
USB-kaapeli: 1,5 m
Yhteensopiva Windowsin ja MacOS:n kanssa
Virta USB-kaapelilla
(yhdistä tietokoneeseen tai USB-keskittimeen)

* Näppäimistön taustavalon säätöpainike:



* Näppäimistön taustavalon kirkkauden säätö:

FN+ ↑ ↓

* Näppäimistön taustavalon nopeuden säätö:

FN+ ← →

* Lukitse Windows -näppäin:
FN+ WIN

* Multimediatoiminto:

FN + F1: Media

FN + F2: Äänenvoimakkuus -

FN + F3: Äänenvoimakkuus +

FN + F4: Mykistys

FN + F5: Pysäytä

FN + F6: Edellinen kappale

FN + F7: Toisto/tauko

FN + F8: Seuraava kappale

FN + F9: Sähköposti

FN + F10: Kotisivu

FN + F11: Tietokone

FN + F12: Laskin

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denverelectronics