



**MPL-250**

**denver.eu**

**May 2021**

ENG 1

## Safety information

Please read the safety instructions carefully before using the product for the first time and keep the instructions for future reference.

1. This product is not a toy. Keep it out of reach of children.
2. Keep product out of the reach of children and pets to avoid chewing and swallowing.
3. Never open the product. Touching the inside electrics can cause electric shock. Repairs or service should only be performed by qualified personnel.
4. Do not expose to heat, water, moisture, direct sunlight!
5. The unit is not waterproof. If water or foreign objects enter the unit, it may result in fire or electric shock. If water or a foreign object enters the unit, stop use immediately.
6. The direct USB power plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. So, make sure there is space around the USB cable connection on the PC for easy access.
7. Do not use non original accessories together with the product as this can make the product functionality abnormal.

# Mouse pad operating instructions

Switch key function:

- Click to switch modes, a total of 14 light modes, which can be cycled
- Double-click to switch the brightness, there are two levels of high and low.
- Long press for 3 seconds to turn off the light, then lightly press again to turn on the light
- Both the light mode and brightness have a memory function, whether it is a long press to shut down or power off, it can remember the state before it is turned off.



Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S



CE



Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)



**MPL-250**

**denver.eu**

**Mai 2021**

GER 1

## Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
4. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
5. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
6. Der USB-Stromversorgungsstecker wird als Netztrenneinheit benutzt und muss jederzeit leicht zugänglich sein. Vergewissern Sie sich, dass im Bereich des USB-Ports am PC ausreichend Platz vorhanden ist, um ihn leicht herausziehen zu können.
7. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

# Anweisungen zum Mauspad

Funktion der Umschalttaste:

- Zum Umschalten zwischen Modi drücken. Insgesamt gibt es 14 Lichtmodi, zwischen denen Sie umschalten können.
- Zum Umschalten der Helligkeit zweimal drücken. Es gibt zwei Stufen, hohe und niedrige Helligkeit.
- Zum Abschalten des Lichts 3 Sekunden lang drücken. Zum Einschalten des Lichts erneut leicht drücken.
- Sowohl Lichtmodus als auch Helligkeit verfügen über eine Speicherfunktion. Wenn Sie das Produkt abschalten, merkt sich das Produkt den letzten Zustand vor dem Abschalten.



Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

GER 4





**MPL-250**

**denver.eu**

**Maj 2021**

DAN 1

## Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
4. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
5. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
6. Det direkte USB-strømskik bruges som en afbryderenhed. Der skal være nem adgang til at betjene afbryderenheden. Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads rundt om USB-kabelstikket på pc'en og nem adgang.
7. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

# Brugervejledning til musemåtte

Funktionsvælgerknap:

- Klik for at skifte tilstand, du kan vælge mellem 14 lystilstande.
- Dobbeltklik for at ændre lysstyrken, du kan vælge mellem to niveauer, højt og lavt.
- Hold inde i 3 sekunder for at slukke lyset, tryk dernæst kort for at tænde lyset igen.
- Både lystilstand og lysstyrke har en hukommelsesfunktion, så uanset om du slukker ved at holde knappen inde eller med tænd/sluk, vil den huske tilstanden før nedlukning.



DAN 3

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



CE



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)



**MPL-250**

**denver.eu**

**Mei 2021**

NED 1

## Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
4. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
5. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
6. De directe USB-stroomstekker wordt gebruikt om de voeding volledig los te koppelen en moet te allen tijde bereikbaar en gemakkelijk te gebruiken zijn. Zorg dus voor voldoende ruimte rondom de USB-kabelaansluiting op de pc voor eenvoudige toegang.
7. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

# Bedieningsinstructies muispad

Functie schakeltoets:

- Klik om de modus te wijzigen. Er zijn in totaal 14 verlichtingsmodi beschikbaar.
- Dubbelklik om de helderheid te wijzigen. Er zijn twee helderheidsniveaus beschikbaar, hoog en laag.
- 3 seconde indrukken seconden om de verlichting uit te schakelen. Nogmaals indrukken om de verlichting in te schakelen.
- Zowel de verlichtingsmodus als de helderheid zijn voorzien van een geheugenfunctie. Het apparaat onthoudt de modus voordat het wordt uitgeschakeld.



Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)





**MPL-250**

**denver.eu**

**Mai 2021**

FRA 1

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
3. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
4. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
5. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
6. La fiche USB d'alimentation directe est utilisée pour déconnecter un appareil ; l'appareil déconnecté reste utilisable. Il faut donc s'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace autour de la connexion du câble USB sur le PC pour faciliter l'accès.
7. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

# Mode d'emploi du patin de souris

Fonction de la clé de commutation :

- Cliquer sur les modes de commutation, un total de 14 modes lumineux pouvant être mis en cycle
- Cliquer double pour changer la luminosité, il y a deux niveaux, haut et bas.
- Appuyer pendant 3 secondes pour couper l'éclairage, puis réappuyer légèrement pour allumer l'éclairage
- Le mode d'éclairage et celui de luminosité ont une fonction de mémoire, que ce soit une pression longue pour éteindre ou couper, elle se rappelle de l'état avant d'éteindre.



Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



**MPL-250**

**denver.eu**

**Mayo de 2021**

ESP 1

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
3. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
4. No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
5. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
6. La toma directa USB se usa como dispositivo de desconexión; el dispositivo de desconexión debe estar completamente operativo. Asegúrese de que hay espacio alrededor de la conexión del cable USB en el PC para tener un acceso sencillo.
7. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

# Instrucciones de funcionamiento de la alfombrilla del ratón

Función de la tecla de cambio:

- Haga clic para cambiar modos; hay un total de 14 modos de iluminación que pueden cambiarse
- Haga doble clic para cambiar el brillo; existen dos niveles de alto y bajo.
- Púlselo durante 3 segundos para apagar la luz; posteriormente, vuelva a pulsarlo ligeramente para encender la luz.
- Tanto el modo de iluminación como el brillo disponen de una función de memoria; tanto si la pulsa durante un periodo prolongado de tiempo para cerrarlo o apagarlo, puede recordar el estado antes de apagarse.



Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)





**MPL-250**

**denver.eu**

**Maggio 2021**

ITA 1

## Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
4. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
5. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
6. Se la spina di alimentazione USB diretta viene utilizzata come dispositivo di scollegamento, quest'ultimo deve rimanere facilmente azionabile. Quindi, assicurarsi che ci sia spazio intorno al collegamento del cavo USB sul PC per facilitarne l'accesso.
7. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

# Istruzioni per l'uso del tappetino per mouse

Modifica funzione chiave:

- Cliccare per passare da una modalità all'altra. In totale possono essere ciclata 14 modalità di illuminazione
- Fare doppio clic per cambiare la luminosità: sono disponibili due livelli - alto e basso.
- Premere a lungo per 3 secondi per spegnere la luce, quindi premere di nuovo leggermente per accendere la luce
- Sia la modalità luce di illuminazione che la luminosità hanno una funzione di memoria. In caso di pressione prolungata per abbassare o di disattivazione, permette di ricordare lo stato prima dello spegnimento.



Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



**MPL-250**

**denver.eu**

**Maj 2021**

POL 1

## Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.
3. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
4. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych.
5. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
6. Wtyczka bezpośredniego zasilania USB spełnia funkcję urządzenia odłączającego i jako taka powinna umożliwiać łatwe odłączenie zasilania. Należy zadbać o odpowiednią przestrzeń wokół gniazda komputera, do którego podłączony jest przewód USB, w celu zapewnienia do niego łatwego dostępu.
7. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

# Instrukcja obsługi myszy

Przycisk zmiany trybu:

- Klikając przycisk, można przełączać pomiędzy 14 trybami podświetlenia.
- Podwójnym kliknięciem można wybrać jeden z dwóch poziomów jasności - wysoki lub niski.
- Aby wyłączyć podświetlenie, przytrzymać przycisk przez 3 sekundy. Nacisnąć przycisk ponownie, aby je włączyć.
- Mysz posiada funkcję zapamiętania zarówno trybu podświetlenia, jak i jego jasności. Niezależnie od tego, czy została wyłączona przy użyciu przycisku, czy rozładowała się, zapamiętuje ostatni stan sprzed wyłączenia.



Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)





**MPL-250**

**denver.eu**

**Maj 2021**

SWE 1

## Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
4. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
5. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
6. Den direkta USB-strömkontakten används för att frångör enheten och brytaren skall alltid vara lätt tillgänglig. Se därför till att det finns utrymme runt USB-kabelanslutningen på datorn för enkel åtkomst.
7. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

# Brukanvisning för musmatta

Knapp för växlingsfunktion:

- Klicka för att växla läge. Det finns totalt 14 belysningslägen, som det går att växla mellan
- Dubbelklicka för att växla ljusstyrka. Det finns två nivåer i form av hög och låg.
- Håll knappen intryckt i tre sekunder för att slå av belysningen, tryck sedan lätt för att slå på belysningen
- Både belysningsläget och ljusstyrkan har en minnesfunktion, oavsett om du trycker länge för att slå av den, eller om du drar ur strömmen, så kommer den ihåg det läge den hade när den slogs av.



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkryssad soptunna, enligt ovan. Symbolen markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan måste avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat återvinningscentraler där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationerna eller på andra insamlingsställen, alternativt hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



**MPL-250**

**denver.eu**

**Toukokuu 2021**

FIN 1

## Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
4. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
5. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
6. Suoraa USB-virtapistoketta käytetään irrotuslaitteena, irrotuslaitteen on pysyttävä helposti käytettävissä. Varmista siis, että tietokoneen USB-kaapeliyhteyden ympärillä on tilaa, jotta sitä on helppo käyttää.
7. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

# Hiirimatton käyttöohjeet

Vaihtonäppäimen toiminta:

- Napsauttamalla vaihdat tilaa, yhteensä 14 vaihdettavaa valotilaa
- Kaksoisnapsautuksella vaihdat kirkkautta, kaksi tasoa korkea ja alhainen.
- Sammutat valon pitämällä painettuna 3 sekunnin ajan ja kytket sitten valon päälle painamalla kevyesti uudelleen
- Sekä valotilassa että kirkkaudessa on muistitoiminto. Riippumatta siitä, onko sammuttaminen tehty pitämällä painettuna vai virrankatkaisulla, hiirimatto muistaa tilan ennen sammuttamista.



Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)





**MPL-250**

**Denver.eu**

**Mai 2021**

NOR 1

## Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
4. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
5. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
6. USB-kontakten brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt USB-kabeltilkoblingen for enkelt tilgang.
7. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

# Bruksanvisning for musematte

Bytteknapp-funksjonen:

- Klikk for å bytte modus, totalt kan det blas gjennom 14 lysmoduser
- Dobbeltklikk for å bytte lysstyrke, det finnes to nivåer med høy og lav.
- Trykk i 3 sekunder for å slå av lyset, trykk så kort for å slå på lyset.
- Både lysmodus og lysstyrke har en minnefunksjon. Også etter avstengning, huskes siste status for når den var på.



Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



**MPL-250**

**Denver.eu**

**Mai de 2021**

POR 1

## Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
4. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
5. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
6. A ficha de alimentação por USB direta é utilizada como um dispositivo de corte, e este deverá manter-se sempre operacional. Por isso, certifique-se de que existe espaço ao redor da ligação do cabo USB no PC para um acesso facilitado.
7. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

# Instruções de operação do tapete de rato

Mudar a função das teclas:

- Clique para mudar de modo, num total de 14 modos de iluminação, em circuito
- Faça duplo clique para alterar a luminosidade, existindo os níveis alto e baixo.
- Prima sem soltar durante 3 segundos para desligar a luz e, em seguida, volte a premir para ligar a luz
- Tanto o modo de iluminação como a luminosidade possuem uma função de memória. Quer seja uma pressão demorada para encerrar ou desligar, pode memorizar o estado antes de ser desligado.



Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.  
Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento elétrico e eletrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)